

СЕНТЕК®



СТ-0035

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК / ЭЛЕКТР ШАЙНЕК / ЭЛЕКТР ЧАЙНЕК / ЭЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК / էլեկտրական թեչնիկ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / НУСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ / КОЛДОНУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ / КЕРВИՈՒՇԻՎՈՐ ԿՈՐԻՍՏՎԱԿ / ՕՉՏԱԳՈՐԾՈՂ ԹԵՇՆԱԴԸ

РУССКИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: электрический чайник предназначен для нагревания и кипячения питьевой воды.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
- Данный бытовой прибор предназначен для использования в домашних условиях.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. Не используйте прибор вне помещений.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
- После использования и перед чистой отключайте прибор от розетки электропитания (запрещается выключать прибор, выдергивая сетевой шнур из розетки).
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой шнур положен в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту. При повреждении сетевого шнура немедленно замените его силами изготовителя, авторизованной сервисной службы или квалифицированного специалиста.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей.
- Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.
- При эксплуатации прибора соблюдайте следующие особые меры предосторожности.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Заполняйте чайник только холодной водой.
- Перед снятием чайника с базы питания убедитесь, что он выключен!
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не пытайтесь вскипятить воду при открытой крышке чайника, в противном случае не сработает автовыключение, что может привести к пожару.
- Используйте чайник только со штатной базой питания.
- Не погружайте чайник в воду.
- Не допускайте попадания воды на внешние поверхности чайника и базу питания.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями.
- Уровень воды должен находиться между отметками MAX и MIN! При переполнении чайника водой отметки максимального уровня возможен выброс кипящей воды!
- Использовать прибор только с надежным соединителем.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не затрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Прибор нельзя погружать в воду.
- Если чайник переполнен, кипящая вода может быть выброшена наружу.
- Прибор предназначен для использования только со штатной подставкой.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электрический чайник – 1 шт.
- База питания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Сохраняйте все упаковочные материалы, пока не убедитесь в надлежащей работе чайника.
- Убедитесь, что напряжение в Вашей домашней электросети соответствует указанному на базе питания чайника.
- Убедитесь, что чайник укомплектован и не имеет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация прибора с поврежденным сетевым шнуром или вилок.
- Перед первым использованием чайника дважды вскипятите в нем воду и спейте. Рекомендуется во время первого кипячения добавить в воду незначительное количество лимонной кислоты. Чайник предназначен только для кипячения чистой воды.
- Поместите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Не ставьте чайник на край стола.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Излишек шнура можно намотать на направляющие внутри базы питания и пропустить конец через вырез в стенке базы питания.
- Не допускайте свешивания сетевого шнура с края стола, где за него может потянуть ребенок.
- Не размещайте чайник вблизи нагревательных приборов и горячих поверхностей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

- Перед подключением чайника к розетке электропитания убедитесь, что выключатель чайника находится в положении «Выключено».
- Возьмитесь за ручку чайника и вертикально поднимите его с базы. Откройте крышку. Не заливайте в чайник горячую воду из крана. Откройте кран и спейте воду в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она чистая.
- Залейте в чайник воду. Контролируйте уровень воды по шкале на колбе.
- Не допускайте переполнения чайника выше отметки MAX. Осторожно: при переполнении возможен выброс кипятка через носик чайника.
- Закройте крышку до щелчка. При неплотно закрытой крышке чайник может не включиться.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Переведите выключатель в положение «Включено». Загорится индикатор включения. После закипания чайник автоматически выключится. Индикатор погаснет.
- Прежде чем наливать кипяток из чайника, подождите, пока вода перестанет бурлить. Для повторного кипячения воды переведите выключатель в положение «Включено». Выключатель не фиксируется в положении «Включено» в течение нескольких секунд после закипания. Не удерживайте выключатель в положении «Включено» принудительно! Кипячение может быть прервано в любое время нажатием на кнопку включения/выключения.
- Снимайте чайник с базы питания вертикально, удерживая чайник за ручку. При снятии чайника с базы питания на ее верхней плоскости может быть виден конденсат. Это допустимо и не является дефектом.

ВНИМАНИЕ! Не поворачивайте чайник на базе питания во избежание выброса горячей воды! Убедитесь, что чайник отключен, прежде чем снять его с базы питания! Не открывайте крышку во время кипячения воды!

ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ

Чайник оборудован системой, автоматически отключающей его при случайном включении без воды или с ее недостаточным количеством. В случае срабатывания защиты отсоедините чайник от розетки электропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут. После этого можно продолжать эксплуатацию чайника. При срабатывании защиты возможно появление неприятного запаха.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

В процессе эксплуатации на внутренней поверхности чайника могут откладываться минеральные вещества, содержащиеся в воде, что снижает эффективность работы чайника

и увеличивает уровень шума во время работы прибора. Защита от включения без воды также работает более эффективно, если в чайнике нет накипи. Количество накипи зависит от жесткости воды. Регулярно очищайте чайник, используя специальные средства для удаления накипи. Следуйте указаниям на упаковке. Также возможно использование слабого концентрата лимонной кислоты или уксуса. Не пытайтесь делать концентрат более высоким – это может привести к течи прибора.

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на повреждения, вызванные ненадлежащим удалением накипи.

ЧИСТКА

- Обязательно отключите прибор от розетки электропитания перед чисткой!
- Внешние поверхности чайника при необходимости протрите слегка влажной тканью без моющих средств.
- Не погружайте чайник или базу питания в воду.
- Не используйте для чистки чайника абразивные чистящие средства и растворители.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220–240 В -50/60 Гц
- Объем: 1,5 л
- Номинальная мощность: 1680–2000 Вт

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneyotg», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Продукция имеет сертификат соответствия: № ЕАЭС RU С-СМ.ВЕ02.В.02135/20 от 26.03.2020 г.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асриян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Гарантійний талон /
Кепилдик картасы / Երաշխիքային կտրոն №

Внимание! Пожалуйста, приобретите от продавца полностью заполненный гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударарыңыз! Сатуыудан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відривні талони.

Կөңүл бурунуз! Сатууудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруу берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Ուշադրություն: Կանառողից պահանջեք ամբողջու-թյամբ լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

Изделие / Бүйым / Виріб /
Продукт / Ապրանք

Модель / Modeli / Модель /
Մոդել / Մոդել

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /
Сатушы-фирма тотырады / Заповняється фірмою-продавцем /
Бул талондор сатуучуну өкүлү тарыянын толтурулат /
Լրացնում է վանառող ընկերությունը



Изделие / Бүйым / Виріб /
Продукт / Ապրանք

Модель / Modeli / Модель /
Մոդել / Մոդել

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Կանառի ամսաթիվ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Սերիայի համար

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨВЧУ!

ТМ СЕНТЕК өнүмдөрүн тапдаганыңыз үчүн рахмат. Биз анын иштөөнө, колдонуу эрежелерин туура аткарасыңа, кепилдик бербейс.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: Чайнек ичүүчү сууну жылытып, кайнатууга арналган.

Берилген шайман үй тиричиликте жана ушул сыяктуу чөйрөдө колдонууга арналган, атап айтканда:
– дүңдөрдөрдөгү, кеңсепердеги жана башка өнөр жай чөйрөлөрүндөгү кызматкерлер үчүн ашкана аянтчаларында;
– айыл чарба фирмаларында;
– мейманканада, motelде жана башка турак жай инфраструктурада кардарлар үчүн;
– жеке пансионаттарда.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштег чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:
– Шайманды ишке киргизерден мурун берилген колдонмону жакшылап окуп чыгыңыз. Шаймандын берилген көрсөтмөсүн, квантицясынын жана кутусун сактаңыз.
– Берилген шайман үйдө гана колдонгонго ылайыктуу.
– Аппаратты өз максаты боюнча гана колдонуңуз.
– Берилген шайман соода сатык үчүн колдонулбайт. Шайманды сыртта колдонбоңуз.
– Шайманды жылуулук булактарынын жанында койбоңуз, аны күн нурунун астында койбоңуз (сууга жана башка суюктуктарга батырганга тыюу салынат).
– Шайманга суу колдор менен тийүүгө тыюу салынат. Эгер үстүнө суу төгүлсө же ичинен суу агып кетсе, аны дароо электр тармагынан ажыратыңыз.
– Колдонуудан кийин жана тазалап жатканда шайманды электр тармагынын розеткасынан сууруп алыңыз (шайманды өчүрүп жатканда, зымынан кармап суурууганга тыюу салынат).
– Балдарга шайман менен ойногону уруксат бербейсиз. Шайманды кароосуз калтырбаңыз. Электр зымынын балдар жетпеген жерде өткөрүлгөнүн текшерчиңиз.
– Шайманды жана анын электр зымын зыяндыры болбогонун ар дайым текшерип туруңуз. Бузук шайманды колдонууга жол берибейсиз.
– Шайманды өзүңүз ойногону аракет кылбаңыз. Квалификациялуу адистерге байырлыңыз. Электр зымы бузулган болсо аны өндүрүүчүнүн, ыйгарым уюмуну тейлөө борборунун же квалификациялуу адистердин жардамы менен алмаштырыңыз.
– Органиалдуу гана запастык бөлүктөрүн колдонууга уруксат берилат.
– Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.
– Шайманды колдонууда төмөнкү өзгөчө чараларды сактаңыз.

САКТЫКЫН ӨЗГӨЧӨ ЧАРАЛАРЫ

– Чайнекке муздак гана суу толтуруңуз.
– Чанекти кубат базасынан чыгаргандан мурун, анын өчкү болгонун текшерип алыңыз.
– Чанекти күйгүзгөндөн мурун анын капкагынын жабык болгонун текшерип алыңыз.
– Чанектин капкагы ачык болгон учурда, суу кайнатканга аракет кылбаңыз, каршы учурда автоматтык өчүрүү иштетбей калат, бул өрт чыгышына себеп болушу мүмкүн.
– Чайнекти кадимки электр кубаты менен гана колдонуңуз.
– Чайнекти сууга батырбаңыз.
– Чайнектин сырткы беттерине жана кубат базасына суу тийүүсүнө жол бербейсиз.
– Берилген шайман балдарга, физикалык же акый - эс мүмкүнчүлүктөрү төмөн адамдарга колдонууга аянткан эмес.
– Суунун деңгээли МАХ жана MIN белгилердин ортосунда болушу зарыл. Чайнектеги суу максималдуу деңгээлден ашып кетсе, кайнак суу агып чыгышы мүмкүн!
– Шайманды туура келген туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
– Шайман тышкы таямдерен же өзүнчө аралыктан башкаруу тутумунан иштөөгө арналган эмес.
– Этият болууз: шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы аябай жогору болушу мүмкүн. Ысык беттерге колунуңуз тийгизбейсиз.
– Шайманды сууга батыргуга болбойт.
– Эгер чайнек өтө топура болсо, кайнап жаткан суу сыртка төгүлүп кетиши мүмкүн.
– Шайман стандарттык аянтча менен гана колдонууга арналган.

2. ТОЛУКТУК

- Электр чанек - 1 д.
- Кубат базасы – 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

3. ЭМГЕК ТАРТИБИ

– Чайнектин сырткы иштеп жаткандыгына көзүңүз жеткенче, таңкактагы бардык материалдарды сактап коюңуз.
– Үй тиричилигиндеги электр кубаттуулугу чайнектин электр кубатуулуктагы көрсөткүчүнө дал келгенин текшерчиңиз.
– Чайнек толугу менен жана көрүнүп тургандай бузулгандыгын текшерчиңиз. Шайманды зыянга учураган электр зымы же сайгычы менен иштетпеңиз.
– Чайнекти биринчи жолу колдонуудан мурун, сууну эки жолу кайнатып, агызыңыз. Биринчи кайнатканда кирген жерине лимон кислотасын аз өлчөмдө кошуу сунушталат.

– Чайнек таза сууну кайнатууга гана арналган.
– Аппаратты тегиз горизонталдык бетке коюңуз. Чайнекти столдун четине алып келиңиз.
– Чайнекти розеткага сайыңыз. Ашыкча шуурду электр кубатынын түбүндөгү багыттагычтарга ороп, кубат түпкүрүнүн капталындагы тосмо аркылуу өткөрсө болот.
– Электр зымын столдун капталына илип койбогула, ал жерден бала тартып алат.

4. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ АҢКЫТАН ЧЫГАРУУ

Иштеп жаткан учурда, казандын курамындагы минералдык заттар чайнектин ички бетине топтошушу мүмкүн, бул чайнектин эффективдүүлүгүн төмөндөтөт жана шайман иштеп жатканда ызы-чуунун деңгээлинин жогорулатат. Эгерде чайнек акиташ калдыктарынан кургак болсо, анда ал дагы натыйжалуу иштейт. Акиташ катмарынын көлөмү суунун катуулугунан көз каранды. Чайнекти тазалоо үчүн, аны тазалоочу эритмени колдонуу керек. Пакеттеги көрсөтмөлөрдү аткарыңыз. Ошондой эле алысз лимон кислотасынын концентратын же уксускон колдонсо болот. Концентрагты жогору коюуга аракет кылбаңыз, анткени бул шайман агып кетиши мүмкүн.

НАЗАРЫЫЗДАРГА! Өндүрүүчүнүн кепилдиги туура эмес жол менен тазалаодон келип чыккан зыянга колдонулбайт.

ТАЗАЛОО

– Тазалоодо мурун шайманды электр кубатынан ажыратыңыз!
– Керек болсо, чайнектин сырткы беттерин жуугуч каражаттары жок бир аз ымыдуу чүпүрөк менен сүртүңүз.
– Чайнекти же электр кубатын түбүн безге батырбаңыз.
– Чайнекти тазалоо үчүн абразивдүү тазалоочу каражаттарды же эриткичтерди колдонбоңуз.

5. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Номиналдуу чыңалуу: 220–240 В -50/60 Гц
– Көлөмү: 1,5 л
– Номиналдуу күчтүүлүгү: 1680–2000 Вт

6. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЕДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушуна ападык кайра иштетилүүчү материалдар түпчү жасалган идишке таштаңыз.

7. КӨБҮКЛӨК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүү айы). Шайманды тейлөө боюнча сууроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ СЕНТЕК ыйгарым укуктуу тейлөө борборунан кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаңыз болот. Колдоо кызматы менен байланышы жолдору: тел.: +7(998)24–00–178, VK: vk.com/centek_krd. 000 “Ларина-Сервэ” башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991–05–42.
Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU С–СМ.В02.В.02135/20 – 26.03.2020 ж. баштап.

8. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨВЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчтөгү сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин арыстай жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жүрөт.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарыны эске алуу менен жарактуу.
• баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик барачакынан туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылыа, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын атамы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.
Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окуябай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.
2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
• шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу,
• эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
3. Кепилдик мезгил–мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды зэсинин үйүндө жөндөм калтылбайт.
4. Кепилдикке кирбеген учурлар:
• механикалык зыян;
• шаймандын табигый эскириши;
• иштөө шарттарын сактабоо же зэсинин туура эмес аракеттери;
• туура эмес орнотуу, ташуу;
• табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
• шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт–кумурсалардын кирип кетиши;
• уруксатсыз адамдар тарабынан окндо же структуралдык өзгөрүүлөр;
• шайманды несиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу,

• буюмдун төмөнкү аксессуарларынан иштеп чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

а) узактан башкаруу пульттар, аккумуляторлорду кубаттагычтар, батареякалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, башкыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, рөшөткөлөр, вентилдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйынчулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
• батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
• батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунаан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
6. Өндүрүүчү ТМ СЕНТЕК тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын зыянгазы аракеттерине (аракетсиздигине), форс–мажордук жагдайларга түздөн–түз же кыйыр түрдө кептирилген зыян үчүн жооп бербейт.
7. Тейлөө борборунан кайрылганда, буюм таза туура турганда гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՐՆԵ

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՐ, Շնորհակալություն ընտրության TM СЕНТЕК արտադրանք. Մենք երաշխավորում ենք, որ այլ աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:

ԱՐԱՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ թելնիկ նախատեսված է ջեռուցման եւ եռման իմելու ջրի:

Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝
- խանութներում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում
աշխատողների համար նախատեսված խիստանցային տարածքներում՝
- գուղատնտեսական ֆերմաներում՝
- իրավաճեղծում, մոթելներում և այլ բնակելի ներթափառուցվածքներում՝
- մասնավոր պանիոնատներում:

1. ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՀՈՎԱՆ ԱՄՁՈՏՆԵՐ

Այսնից և առողջության համար վնասագավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վնասմամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն կատարել ներքև և նշված պայմանները՝
- Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը: Պահեք այս ձեռնարկը, դրանախորպիկ կորուրև և սարքի փաթեթը:
- Այս կենցաղային սարքը նախատեսված է տան պայմաններում օգտագործման համար:
- Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով:
- Այս սարքը նախատեսված չէ առևտրի նպատակով օգտագործման համար: Մի օգտագործեք սարքը որևտր:

- Մի որեք սարքը ջերմության աղբյուրների մոտ, արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, խոնավ տեղերում (մի ընկոնքե այն ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ):
- Մի դիպչեք սարքին թաց ձեռքերով: Եթե սարքը թոթվել է կամ դրանից ջուր է արտասվում, անմիջապես անջատեք այն էլեկտրական ցանցից:
- Օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ անջատեք սարքը էլեկտրական վարդակից (արգելվում է անջատել սարքը՝ էլեկտրական լարը կտրուկ դուրս քաշելով վարդակից):
- Մի թույլատրեք երեխաների խաղալ սարքի հետ: Մի թողեք սարքը առանց վերահսկողության: Տեղադրեք էլեկտրական լարը երեխաների համար անհասանելի տեղում:
- Պարեքրաքար ստուգեք սարքն ու էլեկտրական լարը՝ հնարավոր թերությունները բացահայտելու համար: Թերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում:
- Մի կործնեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը: Դիմեք որակավորված մասնագետներին: Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված ասպարման կենտրոնը կամ որակավորված մասնագետը:
- Կարելի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահեստամասեր:
- Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:
- Սարքն օգտագործելիս պահպանեք հետևյալ հատուկ նախազգուշակյան միջոցները:

ՀԱՏՈՒԿ ԱՆԵԱՀՂՈՒՇԻՎԱՆ ԱՄՁՈՏՆԵՐ

- Միայն սառը ջուր լցրեք թելնիկի մեջ:
- Թելնիկը հոսանքի հիմքից հանելուց առաջ համոզվեք, որ այն անջատված է:
- Անջատեք թելնիկը նախքան էլեկտրական լարը վարդակից հանելը:

- Անուր փակեք նախարիչը նախքան թելնիկը միացնելը:
- Մի փորձեք ջուր եռացնել, եթե կախարիչը բաց է, հավատակ դեպքում պակոմատ անջատումը չի գործի, ինչը կարող է հրդեհի թուկման պատճառ դառնալ:
- Օգտագործեք թելնիկը միայն արտադրողի էլեկտրամուցման տակդիրի հետ:

- Մի ընկոնքե թելնիկը ջրի մեջ:
- Թույլ մի տվեք, որ ջուր թափվի թելնիկի արտաքին մակերեսների և տակդիրի վրա:
- Այս սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար:
- Ջրի մակարդակը պետք է լինի MAX և MIN նշանների միջև: Ջուրը առավելագույն մակարդակից (MAX) ավել լցնելու դեպքում եռացող ջուրը կարող է դուրս ցայտել:
- Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ:
- Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակացավով կամ հեռակառավարման առանձին նախնարգով օգտագործելու համար:
- Չզուգահեռ. օտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել: Մի դիպչեք տաք մակերեսներին:
- Սարքը չի կարելի ընկովմել ջրի մեջ,
- Եթե թելնիկը չափից շատ է լցված,ապա եռալու ընթացքում ջուրը կարող է դուրս թափվի
- Սարքը նախատեսված է օգտագործել միայն ընտրիակ տակդիրով
- Չզուգահեռ!Համոզվեք,որ սարքը անջատված է,այն ժամանակ երբ վերցնում եք տակդիրի վրայից

2. ՓԱՅԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- էլեկտրական թելնիկի 1 հատ
- էլեկտրամուցման տակդիր 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ 1 հատ

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳ

- Պահպանեք որլոր փաթեթավորման կուլթերը, մինչեւ համոզվեք, որ պաշտաճ աշխատանքը թելնիկ.
- Համոզվեք, որ լարման ձեր տուն էլեկտրացանցեր համապատասխանում է նշված հիման վրա Էներգիայի թելնիկ.
- Համոզվեք, որ թելնիկ համարված է եւ չունի տեսանելի վնաս. Արգելվում է վնասված ցանցերի լարով կամ պատասաքարով սարքի շահագործումը:
- Նախքան առաջին օգտագործման թելնիկ, երկու անգամ բարակաւ ջուրը եւ drained. Այն խորհրդով Է տրվում առաջին եռացող ջրի մեջ ավելացնել փոքր քանակությամբ կիտրուսաթթու: Թելնիկը նախատեսված է միայն մաքուր ջրի եռացման համար :
- Տեղադրեք սարքը հարթ հորիզոնական մակերեսոյիս: Չեն դնում թելնիկ եզրին և սեղանին:
- Միացրեք թելնիկ Է իշխանության վարդակից. Ավելցուկային լարը կարող է coiled Է ուղեղցնելերի ներսում Էներգիայի բազայի եւ բաց թողնել վերջ միջոցով կտրել մեջ պատի էներգիայի բազայի.
- Թույլ մի տվեք, որ ցանցային լարը կարված լինի սեղանի եզրից, որտեղ երեխան կարող է քաշել մոտ համար:
- Մի տեղադրեք թելնիկը սրտ ջեռուցման սարքերի եւ տաք մակերեսների.

ՊԱՇՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՆՏ ՋՐԻ

Թելնիկը հագեցած է համակարգով, որը պակոմատ կերպով անջատում է այն առանց ջրի պատասխան միացման կամ դրա անբավարար քանակի դեպքում: Պաշտպանության մշակման դեպքում անջատեք թելնիկը հոսանքի վարդակից և թույլ տվեք այն սառնելու 15 րոպեի ընթացքում : Դրանից հետո, դուք կարող եք շարունակել շահագործումը թելնիկ. երբ արտադրող պաշտպանությունը հնարավոր է տեսքը տիան հոտ.

4. ԱՐԱՔԻ ԽՆԱՄՔ ԱԵՏԱԿՈՒՄ

Օգտագործման ընթացքում թելնիկի ներքին մակերեսոյիս կարող եմ մի կողմ դնել ջրի մեջ պարունակվող հանքային կուլթերը, ինչը նկագեցնում է թելնիկի աշխատանքի արդյունավետությունը եւ մեծացնում է արմուկի մակարդակը սարքի աշխատանքի ժամանակ: Առանց ջրի ներառման պաշտպանությունը նույնպես ավելի արդյունավետ է աշխատում, եթե թելնիկում ոչ մի նետվածք չկա: Գուրավոր (այնտեսակալ կարված է կշտություն չի կրք.Պարեքրաքար մաքրեք թելնիկը՝ օգտագործելով հատուկ միջոցներ ՝ կրպակի հետացման համար : Հետևեք իրահանգետրին փաթեթավորման. Հնարավոր է նաեւ օգտագործել թույլ կոնցետրատտ կիտրուսաթթու կամ քացախ. Մի փորձեք, որպեսզի խտանյութ ավելի բարձր, դա կարող է հանգեցնել արտախցիկի սարքի.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՄ! Արտադրողի երաշխիքային պարտավորությունները չեն տարածվում ոչ պատշաճ հեռացման հետեսանքով առաջացած վնասների վրա:
ԱՄՁՐՈՒՄ
- Համոզվեք, որ սարքը մաքրելուց առաջ անջատեք հոսանքի վարդակից:
- Թելնիկ պարտադին մակերեսները, անհրաժեշտության դեպքում, սրբել մի փոքր խոնավ կտորի առանց պիտասխոտը.

- Մի ընկղմել թեյնիկ կամ աննդի բազան ջրի մեջ.
- Մի օգտագործեք մաքրող թեյնիկ հիկող մաքրող եւ լուծիչներ.

5. ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Նոմիսալ Լարումը՝ 220–240 Կ ~ 50/60 Հց
- Շավալը՝ 1,5 լ
- Նոմիսալ Հզորությունը՝ 1680–2000 Կտ

6. ԵՐԱԿԱՄ ՄԻՋԱՎԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐԹԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԿԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տվորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հաստուկ կետ վերամշակելու համար։

7. ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումերին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապա-տասխան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիտեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս)։ Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լադինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը։ Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են **https://centek.ru/servis** կայքում։

Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝

№ EAՅC RU C-CN.BE02.B.02135/20, 26.03.2020 զ.:



8. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծող՝ ԱՁ Ասրումյան Կ.Շ.: **Հասցե՝** Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐՔԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուևակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

• հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

• պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,

• հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

• մեխանիկական վնասվածքներ,

• սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
• օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,

• սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,

• բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,

• կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,

• վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,

• սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
• ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող կուլթեր և պարագաներ (փայթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողոկակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեხավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզույշ գործողությունների (անգործության), ֆորումսժորային հանգամանքների արդունքում:
7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման: