

CENTEK®

СТ-1108

РУЧНОЙ МИКСЕР / ҚОЛМЕН АРАЛАСТЫРҒЫШ
/ РУЧНИЙ МІКСЕР / ҚОҒ'Л МІКСЕРІ / ՁԵՌՆԻ
ՀԱՐԻՉ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / НҮСҚАУЛЫ
ПАЙДАЛАНУШЫ / КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА /
ՈՉԻԴԱ ՍԵՐ / ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒԻ ԶԵՌԱՐԱՐԿԸ

Уважаемый потребитель!
Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.
Мы гарантируем безупречное функционирование
данного изделия при соблюдении правил его
эксплуатации.



Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Ручной миксер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами миксер соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Используйте прибор строго по назначению.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался.

- Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи нагревательных приборов или открытого пламени.
- Ручной миксер не следует использовать, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
- Никогда не наматывайте на ручной миксер сетевой шнур!
- Никогда не кладите работающий прибор на мягкие подушки, шерстяные одеяла и т.п.!
- Использование устройства детьми категорически запрещено!
- Миксер не следует использовать лицам, страдающим заболеваниями, сопровождающимися нарушением координации движений.
- Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!
- Не держите вилку в электросети, если:
 - прибор не работает или работает неправильно;
 - до и во время ухода за прибором;
 - после завершения работы с прибором.
- Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.
- Не отключайте миксер от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ! Риск поражения электротоком!

Не допускается попадание в прибор водного конденсата. Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара!

Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами.

При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае некавалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Кнопка сброса насадок
2. Кнопка режима TURBO
3. Рычаг переключения скоростей
4. Насадки для взбивания
5. Насадки для замешивания

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Миксер - 1 шт.
2. Насадка для взбивания - 2 шт.
3. Насадка для замешивания - 2 шт.
4. Руководство пользователя - 1 шт.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прежде чем подключить миксер к сети, убедитесь, что у Вас совершенно сухие руки! Перед первым использованием миксера тщательно промойте все насадки.

Вставьте необходимые Вам насадки в соответствующие отверстия миксера, при этом контролируйте, чтобы насадка, оснащенная коронкой с выступом, была вставлена в соответствующее ей отверстие. Подключите прибор к электросети. При помощи переключателя Вы можете выбрать необходимую скорость. Нажмите кнопку TURBO для резкого кратковременного увеличения скорости.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для длительного использования! Максимальное время непрерывной работы 5 минут, после чего необходим перерыв в работе в течение нескольких минут. После этого можно продолжить использование прибора.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед обслуживанием прибора отключите его от электросети.

Промойте насадки в проточной воде или в посудомоечной машине и высушите их. Моторный блок протрите влажной тканью. Затем вытрите его насухо.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220–240 В -50/60 Гц
- Номинальная мощность: 450 Вт
- Максимальная мощность: 600 Вт



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте www.centek.ru. Продукция имеет сертификат соответствия: № TC RU C-СН.ЫЖ01.В.00134 от 09.07.2018 г.

**Продукция сертифицирована и соответствует
всем требуемым российским стандартам.**



9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территории РФ: ИП Асрумян К.Ш.
Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация

в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

механические повреждения;

- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;

- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, бачки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ SenteK людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Миксер тұрмыстық аспап болып табылады және ол өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

1. ҚАУПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- құрылғыны қатаң мақсатқа қолданыңыз;
- бастапқы қосу алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз;
- құрылғыны тек тұрмыстық мақсатта пайдаланыңыз;
- егер ол өткір шеттері бар заттардың жиегіне тисе, қандай да бір заттармен қысылса немесе шатастырса, желілік сым тартпаңыз;
- желілік бау төсеменіз және аспапты ығалдылығы жоғары жерлерде,
- ыстық беттерде, жылу бөлетін аспаптарға немесе ашық жалынға жақын жерге қоймаңыз;
- жұмыс кезінде қолмен немесе айналмалы саптамалардың басқа заттарына тимеңіз!
- құралды тек жеткізу жиынтығына кіретін керек-жарақтармен пайдаланыңыз;
- бір мезгілде тек бір типті саптамаларды орнатаңыз;
- ыстық сұйықтықтармен жұмыс істегенде өте абай болыңыз;
- ұзын шаш пен киім элементтері жұмыс істеп тұрған құрылғыға ілінбеуін қадағалаңыз;

- миксерді үздіксіз 5 минуттан артық пайдаланбаңыз. Миксерді қатты өнімдермен, мысалы, мұздатылған сары маймен жұмыс істегенде пайдаланбаңыз. Тұтқыр өнімдермен жұмыс істеу кезінде қозғалтқыш жанып кетуі мүмкін. Миксерді пайдалану керек емес, егер:

- желі сымы зақымдалған;
- аспаптың көрінетін зақымдануы бар;
- құрылғы биіктіктен құлап кетті;
- құралға ылғал тиді.

Балаларға аспаптармен ойнауға жол бермеңіз.

Балаларға, сезім органдарын қабылдау төмен адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі жоқ адамдарға тұрмыстық құралды өз бетінше пайдалануға болмайды! Егер миксер пайдаланылмаса, оны өшіріңіз!

Аспапты 0 °C төмен және 35 °C жоғары температурада пайдаланбаңыз. Шанышқыны электр желісінде ұстамаңыз: Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе (жоғары шу, діріл және т. б.);

тазалалу кезінде;

әрбір пайдалануға дейін және кейін.

Құрылғыны желілік сымның артына тартпаңыз және көтермеңіз.

Аспапқа қызмет көрсету алдында, сондай-ақ егер аспап дұрыс жұмыс істемесе (жоғары шу, бөгде иістер т.б.), аспапты электр желісінен ажыратыңыз.

Жылдамдықтар қосқышының "0" қалпында тұрғанына көз жеткізіңіз. Қуат сымы сыртына тартпаңыз. Қорек бауы зақымдалған жағдайда қауіп-қатерді болдырмау үшін оны ауыстыруды дайындаушы немесе ол уәкілеттік берген сервис орталығы немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.

Аспапты өз бетінше жөндеуге немесе қандай да бір бөлшектерді ауыстыруға тырыспаңыз. Ақаулықтарды жеңген кезде, жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Тасымалдау (тасу), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.

НАЗАР! Электр тогынан жарақаттану!

Аспапқа су конденсатының кіруінен абай болыңыз! Аспапты ешқашан суға салмаңыз!

НАЗАР! Өрт шығу қаупі!

Аспаптың оңай жанатын сұйықтарға және жанғыш материалдарға жанасуына ешқашан жол бермеңіз.

Желілік баусым немесе аспаптың басқа да бір торабы бұзылған кезде, аспапты электр желісінен дереу ажыратыңыз және шығарушының сервистік орталығына жүгініңіз. Аспаптың құрылысын біліктілігі жоқ адам ашып қараған немесе осы нұсқаулықта жазылған аспапты пайдалану ережелері сақталмаған жағдайда, кепілдік жойылады.

2. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Саптамаларды бостату түймесі;
2. TURBO режимі түймесі;
3. Жылдамдықты ауыстыру тетігі;
4. Көпіртеуге арналған саптамалар;
5. Саптамалар үшін илеу.

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

1. Миксер - 1 дана.
2. Қамырды араластыруға арналған саптама - 2 дана.
3. Шайқауға арналған саптама - 2 дана.
4. Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана.

4. ПАЙДАЛАНУ

Миксерді желіге қоспас бұрын, толық құрғақ қолдарыңыз бар екеніне көз жеткізіңіз! Миксерді бірінші қолданар алдында барлық саптамаларды мұқият жуыңыз.

Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. TURBO түймесі немесе қосқыш көмегімен қажетті жылдамдықты таңдай аласыз. Қосқыштың көмегімен қажетті жылдамдықты таңдай аласыз. Жылдамдықтың күрт өсуі үшін TURBO түймесін басыңыз.

НАЗАР! Аспап арналмаған ұзақ пайдалану! Үздіксіз жұмыстың ең ұзақ уақыты 5 минут, содан кейін бірнеше минут бойы жұмысты үзіліс қажет. Осыдан кейін құрылғыны пайдалануды жалғастыруға болады.

5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Көрнеу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 450 Вт
- Максималды қуаты: 600 Вт



6. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАПТЫ ЖОЮ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама, аспаптың өзі қайталап пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Мүмкіндігінше, аспаптарды жою кезінде қайталап пайдалану материалдарына арналған контейнерге тастаңыз.

АСПАПТЫ ЖОЮ

Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспап қарапайым тұрмыстық қалдықтан бөлек жойылуы мүмкін. Оны электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдаудың арнайы пунктіне тапсыруға болады.

Материалдар өздерінің жіктемесіне сәйкес қайта өңделеді. Осы аспапты қолданылу мерзімі аяқталуына байланысты қайта өңдеуге тапсыра отырып, Сіз қоршаған ортаны қорғауға үлкен үлес қосасыз. Сіз электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің тізімін муниципалдық мемлекеттік білік органдарынан ала аласыз.

7. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІКТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес сертифицикатталған. Бұл аспап Ресей Федерациясында электр аспаптарына қойылатын барлық ресми ұлттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкес пайдаланылған жағдайда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі» РФ федералдық заңының 5-бабы 2-тармағына сәйкес аспаптың шығарушы белгілеген қолданылу мерзімі соңғы тұтынушыға сатқан күннен бастап 5 жылды құрайды.

Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты одан әрі пайдалануға байланысты ұсынымдар алу үшін, жақын маңдағы авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген. (2 және 3 белгілері – шығарылған жылы, 4 және 5 белгілері – айы). Кепілдіктік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетулерді «Ларина-Сервис» ЖШҚ-ының бас сервистік орталығы (Краснодар қ., Тел.: 8 (861) 991-05-42) жүзеге асырады. Өз қалаңызда сервистік орталықтың бар-жоқтығы жөнінде көрсетілген телефон нөмірі арқылы немесе www.centek.ru сайты арқылы біле аласыз.

Өнімнің төмендегідей сәйкестік сертификаты бар:
№ТС RU С-СН.ЫЖ01.В.00134 09.07.2018 ж.

Өнім сертифицирталған және барлық талап етілетін және ресейлік стандарттарға сәйкес келеді.



8. ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

РФ аумағындағы импорттаушы: Асрумян К.Ш. ЖКК
Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ. Пашковский қ.т.к,
Атаман Лысенко к-сі, 23 Тел.: 8 (861) 2-600-900.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты топтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;

- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
 - 3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, таза-лауды, орнатуды, құралды баптауды қамтамайды.
 - 4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзағаи, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептері;
 - аспапты ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
 - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
 - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
 - бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:
- а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрепкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
 - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама кептірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптық дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Шановний споживач!

Дякуємо Вам за вибір продукції TM CENTEK. Ми гарантуємо бездоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлуатації. Будь ласка, перед початком експлуатації уважно вивчіть дану інструкцію, що містить важливу інформацію щодо правильної та безпечної експлуатації приладу. Виробник не несе відповідальності в разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил й умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу.

Міксер є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- використовуйте прилад суворо за призначенням;
- перед початком включення перевірте, чи відповідають технічні характеристики, зазначені на виробі, параметрам електромережі;
- використовуйте прилад тільки в побутових цілях;
- не тягніть мережевий шнур, якщо він торкається крайок предметів із гострими краями, здавлений будь-якими предметами або заплутався;
- не прокладайте мережевий шнур і не кладіть сам прилад у місцях із підвищеною вологістю, на гарячих поверхнях, поблизу тепловиділяючих приладів або відкритого полум'я;
- під час роботи не торкайтеся руками або іншими предметами обертових насадок!
- використовуйте прилад тільки з приладдям, що входять до комплекту постачання;
- встановлюйте одночасно тільки насадки одного типу;
- будьте вкрай обережні при роботі з гарячими рідинами;

- слідуйте, щоб довге волосся й елементи одягу не звисали над працюючим приладом;
- не використовуйте міксер безперервно більше 5 хвилин.

Не використовуйте міксер при роботі з твердими продуктами, наприклад замороженим вершковим маслом. При роботі з в'язкими продуктами двигун може перегоріти.

Міксер не слід використовувати, якщо:

- пошкоджений мережевий шнур;
- прилад має видимі пошкодження;
- прилад впав з висоти;
- на прилад потрапила волога.

Не дозволяйте дітям грати з приладом. Дітям, особам зі зниженим сприйняттям органів чуття, а також особам, які не мають достатньо знань, ні в якому разі не можна використовувати побутовий прилад самостійно!

Якщо міксер не використовується, стежте за тим, щоб він був відключений! Не використовуйте прилад при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C. Не тримайте вилку в електромережі:

- якщо прилад працює неправильно (підвищений шум, вібрація і т. п.);
- під час чищення;
- до і після кожного використання.

Не тягніть і не переносьте прилад за мережевий шнур.

Перед обслуговуванням приладу, а також якщо прилад працює неправильно (підвищений шум, сторонній запах і т.д.), відключіть прилад від електромережі. Перед відключенням від електромережі переконайтеся, що перемикач швидкостей знаходиться в положенні «0». Беріться рукою за вилку, а не тягніть за шнур живлення. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен виробити виробник, або уповноважений ним сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.

Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад або робити заміну будь-яких деталей. При виявленні неполадок зверніться в найближчий сервісний центр.

УВАГА! Небезпека отримання травми! Ніколи не торкайтеся до обертових насадок голою рукою, зміну насадок можна проводити тільки після повної зупинки двигуна!

УВАГА! Небезпека пожежі! Ніколи не допускайте контакт приладу з легкозаймистими рідинами і горючими матеріалами! При пошкодженні мережевого шнура або будь-якого іншого вузла пристрою негайно відключіть прилад від електричної мережі і зверніться в сервісний центр виробника. У разі некваліфікованого втручання в будову приладу або недотримання перерахованих у даній інструкції правил експлуатації приладу гарантія анулюється.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Кнопка скидання насадок;
2. Кнопка режиму TURBO;
3. Важіль перемикання швидкостей;
4. Насадки для збивання;
5. Насадки для замішування.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Міксер - 1 шт.
2. Насадка для замішування тіста - 2 шт.
3. Насадка-вінчик для збивання - 2 шт.
4. Керівництво користувача - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

Перш ніж підключити міксер до мережі, переконайтеся, що у Вас цілковито сухі руки! Перед першим використанням міксера ретельно промийте всі насадки. Підключіть прилад до електромережі. За допомогою перемикача або кнопки TURBO Ви можете вибрати потрібну швидкість. За допомогою перемикача Ви можете вибрати потрібну швидкість. Натисніть кнопку TURBO для різкого короточасного збільшення швидкості.

Увага! Прилад не призначений для тривалого використання! Максимальний час безперервної роботи 5 хвилин, після чого необхідна перерва в роботі протягом декількох хвилин. Після цього можна продовжити використання приладу.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 220-240 В -50/60 Гц
- Номінальна потужність: 450 Вт
- Максимальна потужність: 600 Вт



7. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття. Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів й електроприладів на переробку.

Матеріали переробляються відповідно до їх класифікації.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Товар сертифікований відповідно до закону «О защите прав потребителей». Цей прилад відповідає всім офіційним національним стандартам безпеки, застосовним до електроприладів в Російській Федерації.

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосованими технічними стандартами. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Про наявність сервісного центру у Вашою місті Ви можете дізнатися за вказаним телефоном або на сайті www.centek.ru.

Продукція має сертифікат відповідності:
№ТС RU C-СН.ЫЖ01.В.00134 от 09.07.2018 г.

Продукція сертифікована і відповідає всім необхідним європейським і російським стандартам.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПОРТЕРА

Імпортер на територію РФ: ІП Асрумян К.Ш.

Адреса: Росія, 350912, м. Краснодар, смт. Пашковський, вул. Атамана Лисенка, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення: правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відірвному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
 - дотримання правил і вимог безпеки.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настроювання приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширюється:

- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Держав-

ним технічним стандартам;

- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу;

а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батареїки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;

б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохла, реміні, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилососби, фільтри, поглиначі запаху);

- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів,
- будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до прав вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу, навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

HURMATLI ISTE'MOLCHI!

CENTEK TM mahsulotlarini tanlaganingiz uchun tashakkur. Ushbu mahsulotni ishlatish qoidalariga rioya etilgan holda benuqson ishlashiga kafolat beramiz.

Ishlatishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing, unda qurilmaning to'g'ri va xavfsiz ishlatilishi to'g'risida muhim ma'lumotlar mavjud.

Agar qurilma maqsadga muvofiq ishlatilmasa va ushbu qo'llanmada ko'rsatilgan qoidalar va shartlarga rioya qilinmasa, shuningdek asbobni malakasiz ta'mirlashga uringanda ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi.

Mikser uy anjomini hisoblanadi va sanoatda foydalanish uchun mo'ljallanmagan!

1. XAVFSIZLIK CHORASI

Hayot va sog'liq uchun xavfli vaziyatlarni, shuningdek qurilmaning muddatidan oldin ishdan chiqishini oldini olish uchun quyida keltirilgan shartlarga qat'iy rioya qilish kerak:

- qurilmadan faqat maqsadga muvofiq foydalaning;
- qurilmani dastlabki ishga tushirishdan oldin mahsulotda ko'rsatilgan texnik xususiyatlar elektr tarmog'ining parametrlariga mos kelishini tekshiring;
- qurilmani faqat uy sharoitida ishlatish;
- elektr kabeli o'tkir qirrali narsalarning chetlariga tegib turgan bo'lsa, boshqa narsalar bilan siqilgan yoki chalkashib ketgan bo'lsa, uni tortmang.
- qurilmani yoki uning quvvat simini namlikka ega bo'lgan joylarda, issiq sirtlarda, issiqlik chiqaradigan qurilmalar yonida yoki olovga yaqin joylashtirmang;
- ish jarayonida aylanadigan qo'shimchalarni qo'laringiz va boshqa narsalar bilan ushlamang!
- jihozni faqat yetkazib berishda qo'shilgan aksessuarlardan foydalaning;
- bir vaqtning o'zida faqat bitta turdagi qo'rg'ichlarni o'rnatib;
- issiq suyuqliklar bilan ishtaganda juda ehtiyot bo'ling;
- qurilmadan foydalanishdan oldin ustiga uzun sochlar va kiyim-kechak buyumlari osib qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling;

- mikserni 5 daqiqadan ko'proq to'xtovsiz ishlating.
Mikserni muzlatilgan yog' kabi qattiq mahsulotlarda ishlating.
Yopishqoq mahsulotlar bilan ishlashda dvigatel kuyishi mumkin.
Mikserdan quyidagi hollarda foydalanish mumkin emas:

- elektr shnuri shikastlanganda;
- qurilma sezilarli darajada buzilganda;
- qurilma balandlikdan tushib ketganda;
- qurilma namlanganda.

Bolalar qurilmani o'yinlashiga yo'l qo'ymang!

Ushbu uskunani zaif jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyatga ega kishilar, yoki kam tajriba va bilimga ega shaxslar ishlatishi mumkin emas.

Mikser ishlatilmaganda, uning o'chiqligiga ishonch hosil qiling!
Qurilmani 0 °C dan past va 35 °C dan yuqori haroratlarda ishlatmang.

Elektr vilkasini rozetkaga ulamang:

- agar qurilma to'g'ri ishlamas (shovqin, tebranish va boshqalar);
- tozalash paytida;
- har foydalanishdan oldin va keyin.

Qurilmani elektr simidan tortmang yoki olib yurmang.

Qurilmani ta'mirlashdan oldin, shuningdek, qurilma noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa (shovqin, hid va boshqalar), qurilmani elektr tarmog'idan uzing.

Quvvatni o'chirishdan oldin, tezlik tugmasi "0" holatida ekanligiga ishonch hosil qiling. Quvvat simini vilkasidan ushlab torting. Elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, xavfli oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning vakolatli xizmat ko'rsatish markazi yoki shunga o'xshash malakali mutaxassislarga ko'rsatish kerak.

Qurilmani o'zingiz ta'mirlashga yoki biron bir qismini almashtirishga urinmang. Agar muammo tug'ilsa, eng yaqin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

DIQQAT! Jarohatlanish xavfli! Hech qachon aylantiruvchi qo'shimchalarni qo'lingiz bilan ushlamang, qo'shimchalarni almashtirish faqatgina dvigatel to'liq to'xtaganidan keyin amalga oshirilishi mumkin!

DIQQAT! Yong'in xavfli! Qurilmani yonadigan suyuqliklar va yonadigan materiallarga yaqinlashtirmang!

Elektr shnuri yoki boshqa biron bir qismi shikastlangan bo'lsa, darhol qurilmani elektr tarmog'idan uzing va ishlab

chiqaruvchining xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qurilma moslamasiga nomuvofiq aralashuv yoki ushbu qo'llanmada keltirilgan qurilmaning ishlash qoidalariga rioya qilinmasa, kafolat bekor qilinadi.

2. QURILMA TAVSIFI

1. Qo'rg'ich tashash tugmasi
2. TURBO rejimi tugmasi;
3. Tezlik almashtirish richagi;
4. Ko'pirtirish uchun qo'rg'ichlar;
5. Aralastirish uchun qo'rg'ichlar.

3. AKSESSUARLAR

1. Mikser - 1 dona
2. Xamirni aralastirish uchun qism - 2 dona.
3. Ko'pirtirish uchun qism - 2 dona.
4. Foydalanuvchi qo'llanmasi - 1 dona

4. ISH TARTIBI

Mikserni elektr tarmog'iga ulashdan oldin qo'laringiz to'liq quruqligiga ishonch hosil qiling! Mikserni birinchi marta ishlatishdan oldin barcha qo'shimchalarni yaxshilab yuvib tashlang.

Qurilmani elektr tarmog'iga ulang. TURBO tugmasi bilan kerakli tezlikni tanlashingiz mumkin. Qisqa vaqt ichida tezlikni oshirish uchun TURBO tugmasini bosing.

DIQQAT! Qurilma uzoq muddatli foydalanish uchun mo'ljallanmagan! Maksimal uzluksiz ishlash vaqti 5 minut, shundan so'ng bir necha daqiqa davomida tanaffus talab qilinadi. Keyin siz qurilmadan foydalanishni davom ettirishingiz mumkin.

5. TEXNIK XUSUSIYATLARI

- Quvvat ta'minoti: 220-240 V -50/60 Hz
- Nominal quvvat: 450 Vt
- Maksimal quvvat: 600 Vt



6. QURILMANI UTULIZASIYA QILISH

Jihozning ishlash muddati tugashi bilan jihazni odatdagi maishiy chiqindilaridan alohida olib tashlash mumkin. Uni elektron qurilmalar va ishlav berish uchun elektr jihazlari uchun maxsus yig'ish punktiga topshirish mumkin. Materiallar tasnifiga muvofiq qayta ishlanadi.

7. SERTIFIKATLASH VA KAFOLAT MAJBURIYATLARI TO'G'RSIDAGI

Mahsulot "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu jihaz Rossiya Federatsiyasida elektr jihazlariga tegishli barcha rasmiy milliy xavfsizlik standartlariga javob beradi. Ushbu mahsulot uchun xizmat muddati, foydalanuvchining sotilgan kundan boshlab, mahsulot ushbu qo'llanmaga va amaldagi texnik standartlarga qat'iy rioya etilishi sharti bilan, 5 yilni tashkil etadi. Mahsulotning ishlab chiqarilgan sanasi seriya raqamida ko'rsatilgan (2 va 3 belgilar - yil, 4 va 5 harflar - ishlab chiqarilgan oy). Jihazning ishlash muddati tugashi bilan qurilmani undan keyingi foydalanish bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Kafolat va kafolatdan keyingi xizmat ko'rsatish markazidagi "Larina-Servis" MChJning umumiy xizmat ko'rsatish markazi tomonidan amalga oshiriladi. Tel.: 8 (861) 991-05-42.

Belgilangan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, yoki veb-saytda sizning shahringizda xizmat ko'rsatish markazining mavjudligini bilib olishingiz mumkin www.centek.ru.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega:
№FC RU C-CN.6X01.B.00134 or 09.07.2018 r.

Mahsulotlar sertifikatlangan va barcha talab qilingan Rossiya standartlariga javob beradi.



8. IMPORT QILUVCHI HAQIDA

Rossiya Federatsiyasi hududiga import qiluvchi: IP Asumryan K.Sh.

Manzil: Rossiya, 350912, Krasnodar shahri, Pashkovskiy rayoni, Ataman Lisenko ko'chasi, 23. Tel. : +7 (861) 2-600-900.

KAFOLATLI XIZMATNING SHARTLARI:

1. Kafolat quyidagi ro'yxatga o'tish shartlariga amal qiladi:

- ishlab chiqaruvchining original kafolat talonini model nomi, seriya raqami, Sotuv sanasi, sotuvchi firma muhri va kafolat talonida sotuvchi firma vakilining imzosi, har bir yiritilib kuponda muhrlar, xaridorning imzosi ko'rsatilgan holda to'g'ri va aniq to'ldirish.

Yuqoridagi hujjatlar taqdim etilmagan yoki ulardagi ma'lumotlar to'liq bo'lmagan, noqonuniy yoki qarama-qarshi bo'lsa, ishlab chiqaruvchi kafolat xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.

2. Kafolat quyidagi shartlarga muvofiq amal qiladi:

- foydalanish ko'rsatmalariga qat'iy muvofiq qurilma foydalanish;
- xavfsizlik qoidalari va talablariga rioya qilish;

3. Kafolat, qurilma egasining uyida davriy texnik xizmat ko'rsatish, tozalash, o'rnatish, sozlashni o'z ichiga olmaydi.

4. Kafolat bilan bog'liq bo'lmagan holatlar:

- mexanik shikastlanish;
- qurilmaning normal eskirishi;
- ish sharoitlarida qoidalarga rioya qilmastik yoki egasining noto'g'ri xatti-harakatlari;
- Noto'g'ri o'rnatish, tashish;
- tabiiy ofatlar (chaqmoq, yong'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchiga bog'liq bo'lmagan boshqa sabablar;
- boshqa narsalar, suyuqliklar, hasharotlar bilan kirib qolishi;
- ruxsatsiz shaxslar tomonidan ta'mirlash yoki konstruksiyada o'zgartirishlar;
- qurilma ichiga begona narsalar, suyuqliklar, hasharotlar kirishi;
- vakolati yoq shaxslarning ta'mirlashi yoki konstruktiv o'zgartirishi;
- qurilmani professional maqsadlar uchun ishlatish (maishiy foydalanish darajasidan yuqoriroq ish yuklanishi), Davlat texnik standartlarga javob bermaydigan telekommunikatsiya va kabel ta'minoti tarmoqlariga ulanishi;
- quyida sanab o'tilgan mahsulot aksessuarlarining ishdan chiqishi, agar ularni almashtirish dizaynda

ko'zda tutilgan bo'lsa va mahsulotni demontaj qilish bilan bog'liq bo'lmasa:

a) masofadan boshqarish plutti, zaryadlanuvchi batareyalar, kuch elementlari (batareyklar), tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;

b) sarf materiallari va aksessuarlari (qadoq, qopqoq, kamar, sumka, to'r, pichoq, shisha, likobchalar, tokchalar, panjaralar, shpindellar, shlanglar, trubalar, cho'tkalar, qorg'ich qismlari, chang yig'uvchilar, filtrlar, hidni yutuvchi anjomlar).

- batareya bilan ishlaydigan qurilmalar uchun, - yaroqsiz yoki ishlamay qolgan batareyalar bilan ishlash;
- batareya bilan ishlaydigan qurilmalar uchun - batareyalarni noto'g'ri zaryadlash va qayta zaryadlash natijasida kelib chiqqan har qanday shikast.

5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amaldagi qonunlarga muvofiq iste'molchining huquqlariga qo'shimcha ravishda va hech qanday tarzda cheklanmagan holda taqdim etiladi.

6. Ishlab chiqaruvchi CENTEC SAVDO MARKASI mahsulotlari odamlarga, uy hayvonlariga, iste'molchining mulkiga va / yoki boshqa uchinchi tomonga yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun, agar u mahsulotni ishlatish, o'rnatish qoidalari va shartlari buzilgan bo'lsa; iste'molchining va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning qasddan va/yoki noto'g'ri harakatlari (yoki beparvolik harakatsizligi) sababidan va fors-major holatlarda bo'lsa javobgar bo'lmaydi.

7. Servis markaziga murojaat qilganda, mahsulot faqat toza holatda etkazib beriladi (hech qanday oziq-ovqat qoldig'i, chang va boshqa ifloslantiruvchi moddalar qolmasligi kerak).

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Շնորհակալություն TM CENTEK-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Մենք երաշխավորում ենք այս ապրանքի անթերի աշխատանքը դրա օգտագործման կառուցվածքը պահպանելու դեպքում:

Խնդրում ենք օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը, որը պարունակում է կարևոր տեղեկություններ սարքի ճիշտ և անվտանգ օգտագործման մասին:

Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

Հարիչը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

1. ԱՆՎՏԱՐՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՐՎԱՆՍՏԻՉՈՒՄԸ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

- Օգտագործեք սարքը միայն կանխատեսված նպատակով:

- Նախնական միացումից առաջ ստուգեք, արդյոք ապրանքի վրա նշված տեխնիկական

ընդհանրացված համապատասխանում է էլեկտրամատակարարման պարամետրերին:

- Օգտագործեք սարքը միայն կենցաղային նպատակներով:

- Մի քաշեք էլեկտրական լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրագծերով առարկաների, ճզվում է որևէ առարկաների ճնշումից կամ խճճվում է:

- Մի դրեք սարքը և էլեկտրական լարը բարձր խոսակություն ունեցող տեղերում, տաք մակերևույթների վրա, ջերմություն արձակող սարքերի կամ բաց կրակի մոտ:

- Հարիչի աշխատանքի ընթացքում մի դիպչեք պտտվող կցորդներին ձեռքերով կամ այլ առարկաներով:

- Սարքը օգտագործեք միայն արտադրողի փաթեթում ներառված պարագաների հետ միասին:

- Միաժամանակ տեղադրեք միայն նույն տեսակի կցորդներ:

- Շատ զգույշ եղեք տաք հեղուկների հետ միաստեղծ:

- Ուշադիր եղեք, որ երկար մազերն ու հագուստի իրերը չընկնեն աշխատող սարքի վրա:

- Հարիչը մի օգտագործեք 5 րոպեից ավել անընդմեջ:

Մի հարեք պինդ սննդամթերք, ինչպես օրինակ՝ սառնեցված կարագ: Շարժիչը կարող է այրվել մածուցիկ զանգված հարելիս:

Հարիչը չի կարելի օգտագործել հետևյալ դեպքերում՝

- էլեկտրական լարը վնասված է,

- սարքը տեսանելիորեն վնասված է,

- սարքը ընկել է բարձրությունից,

- սարքը թրջվել է:

Մի թույլատրեք երեխաներին խաղալ սարքի հետ:

Երեխաներին, զգայական և/կամ ընկալունակություն ունեցող անձանց, ինչպես

նաև բավարար գիտելիքներ չունեցող անձանց ոչ մի դեպքում չի թույլատրվում ինքնուրույն օգտագործել կենցաղային սարքը:

Եթե հարիչը չի օգտագործվում, ապա անսպասման անջատեք այն:

Մի օգտագործեք սարքը 0°C-ից ցածր և 35°C-ից բարձր ջերմաստիճաններում:

Անջատեք էլեկտրական լարը վարդակից՝

- եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (կա բարձր աղմուկ, վիբրացիա և այլն),

- մաքրման ժամանակ,

- յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ և հետո:

Մի քաշեք էլեկտրական լարը և մի տեղափոխեք սարքը լարից բռնած:

Սարքի տեխնիկական սպասարկումից առաջ, ինչպես նաև եթե սարքը պատշաճ կերպով չի աշխատում (ավելացել է աղմուկը, անսովոր հոտ է գալիս և այլն), անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից:

Նախքան ցանցից անջատելը համոզվեք, որ արագության կորագավորիչը գտնվում է «0» դիրքում:

Անջատելիս բռնեք խրոցից և մի քաշեք էլեկտրական լարը: Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը կամ նրա կողմից

վաճառված սպասարկման կենտրոնը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:

Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ խնդիր նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

Մի փորձեք փոխել սարքի մասերը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ խնդիր նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

Մի փորձեք փոխել սարքի մասերը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ խնդիր նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

Մի փորձեք փոխել սարքի մասերը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ խնդիր նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

Մի փորձեք փոխել սարքի մասերը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ խնդիր նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

Մի փորձեք փոխել սարքի մասերը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ խնդիր նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

Մի փորձեք փոխել սարքի մասերը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ խնդիր նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

Մի փորձեք փոխել սարքի մասերը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ խնդիր նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

Մի փորձեք փոխել սարքի մասերը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ խնդիր նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

Մի փորձեք փոխել սարքի մասերը կամ փոխել ինչ-որ մաս: Որևէ խնդիր նկատելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:

ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրդեհի բռնկման վտանգ: Երբեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շփվի դյուրավառ հեղուկների և այրվող կուտեղի հետ:

Եթե էլեկտրական լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից և դիմեք արտադրողի սպասարկման կենտրոն: Սարքի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ձեռնարկում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Կցորդները դուրս մղելու կոճակ
2. TURBO ռեժիմի կոճակ
3. Արագության կարգավորիչ
4. Կցորդներ հարելու համար
5. Կցորդներ խառնելու համար

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հարիչ՝ 1 հատ
2. Կցորդ խմորը խառնելու համար՝ 2 հատ
3. Կցորդ հարելու համար՝ 2 հատ
4. Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

Հարիչը էլեկտրական ցանցին միացնելուց առաջ մաքրողովին չորացրեք ձեր ձեռքերը: Հարիչը առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ մանրակրկիտ լվացրեք կցորդները:

Սարքը միացրեք էլեկտրական ցանցին: Արագության կարգավորիչի կամ TURBO կոճակի միջոցով կարող եք ընտրել անհրաժեշտ արագությունը: Սեղմեք TURBO կոճակը՝ կարճ ժամանակահատվածում արագությունը կտրուկ ավելացնելու համար

ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սարքը նախատեսված չէ երկարատև օգտագործման համար: Անընդմեջ աշխատանքի ամառվելագույն տևողությունը 5 րոպե է, որից հետո անհրաժեշտ է մի քանի րոպե ընդմիջում տալ: Այնուհետև կարող եք շարունակել օգտագործել սարքը:

5. ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- լարումը՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Նումիալ հզորությունը՝ 450 Վտ
- առաջվելագույն հզորությունը՝ 600 Վտ



6. ՍԱՐՔԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՇՆԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընտրման հատուկ կետ վերամշակելու համար: Նյութերը վերամշակվում են իրենց դասակարգմանը համապատասխան:

7. Ս Ե Ր Տ Ի Ֆ Ի Կ Ա Ց Մ Ա Ն Մ Ա Ս Ի Ն Տ Ե Ր Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն, ԵՐԱՇԽԹԱՅԻՆ ՊԱՐԱՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքը սերտիֆիկացված է «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքի» համաձայն: Այս սարքը համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնությունում էլեկտրական սարքերի նկատմամբ կիրառվող անվտանգության բոլոր պաշտոնական չափանիշներին:

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիալի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության

ամիս): Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Ձեր քաղաքում սպասարկման կենտրոնի անալոգները կարող եք ճշտել նշված կենտրոնի անալոգներով կամ www.centek.ru կայքում: Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № TC RU C-CN.ЫЖ01.В.00134 от 09.07.2018 թ.

Ապրանքը սերտիֆիկացված է և համապատասխանում է Եվրոպական ու ռուսական պահանջվող բոլոր չափանիշներին



8. ՆԵՐՄՈՒՇՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՌԴ ՄԱՐԱԾՁԵ ԼԵՐՄՈՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՁ
Ապրումյան Կ.Շ.

Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900:

ԵՐԱՇԽԹԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրուկը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիալի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրուկի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրուկ կտրուկի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չիսագործված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը օգերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

• ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապահովման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրասուղման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասուղման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումս սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորամաժրային հանգամանքների աղյուսքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում

Է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևիկ մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН / KAFOLAT TALONI / ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԿՏՐՈՆ №

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок / Талон барлық мәртабандар мен белгілер болған жағдайда жарамды / Талон дійсний за наявності усіх штампів та позначок / Talon barcha muhrlar va belgilar mavjud bo'lsa haqiqiy hisoblanadi / Կտրոնը վավեր է րոյոր կնիքների և նշումների ամբողջական դեպքում

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

HAZAR AUDARYÇYZ! Sатушдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

УВАГА! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відривні талоны.

DIQQAT! Iltimos, sotuvchidan kafolat taloni va yirtib olinadigan kuponlarini to'liq to'ldirishni so'rang.

ՈՒՇԱՂՈՒԹՅՈՒՆ: Վաճառողից պահանջեք ամբողջուն-թյամբ լրացնել երաշխարային կտրոնները:

Изделие / Бұйым / Виріб /
Mahsulot / Ապրանք

Модель / Modeli / Модель /
Model / Մոդել

Серийный номер / Сериялық
нөмірі / Серійний номер /
Seriya raqami / Սերիա

Дата продажи / Сату күні /
Дата продажу / Sotilgan sana /
Վաճառքի ամսաթիվ

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Фирма-продавецъ / Sotuvchi-firma /
Վաճառող ընկերուն-թյուն

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың мекенжайы /
Юридична адреса фірми-продавця / Sotuvchining yuridik manzili / Վաճառող
ընկերության իրավաբանական հասցե

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны / ПІБ
і телефон покупця / Xaridorning ism familiyasi va telefoni / Չևորդի անուն-
ազգանուն-հայրանուն և հեռախոսահամար

Данне отравные купоны заплняются представителем фирмы-продавца / Осы жыртылмалы купондарды сатушы фирманың өкілі толырады / Данн ыдрывні купони заповнюються представителем фирмы-продавца / Ushbu yitilgan kuponlar sotuvchining vakili tomonidan to'ldiriladi / Zbnylujaci kuponmi bnytr prashimud t qabullov qilishimolusim bnyrlayishimolusim



ИЗДЕЛИЕ / БУЙЫМ / ВИРІБ / МАНСУЛОТ / ЦИГУСЛАР

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / МОДЕЛ / МОДЕЛЬ / MODEL / UПPEЛ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР / SERIYA RAQAMI / UБEPHЦ

DATA ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / DATA ПРОДАЖУ / SOTILGAN SANA / ЧИДБИЛЕР ГИШИБЕРЧ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / FIRMА-ПРОДАВЕЦЬ / SOTUVSCHI-FIRMA / ЧИДБИЛОР ДИЧЕЛОР-ӨЗӨРЦ



М. П.

ИЗДЕЛИЕ / БУЙЫМ / ВИРІБ / МАНСУЛОТ / ЦИГУСЛАР

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / МОДЕЛ / МОДЕЛЬ / MODEL / UПPEЛ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР / SERIYA RAQAMI / UБEPHЦ

DATA ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / DATA ПРОДАЖУ / SOTILGAN SANA / ЧИДБИЛЕР ГИШИБЕРЧ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / FIRMА-ПРОДАВЕЦЬ / SOTUVSCHI-FIRMA / ЧИДБИЛОР ДИЧЕЛОР-ӨЗӨРЦ

М. П.

Датные отрываше к/псны запоныкогся представите лем сервисного центра, проводящего ремонт изделия / Осы жыргытмалы к/псондарды булкама жөнделу жургазетин сервис орталыгынын өкил толырады. / Дани видривн к/псны запоныкогся представинком сервисного центра, шо провадить ремонт, в/ Uzbek yitibral koronlar mahsulotni ta'mirlash bo'yicha xizmat ko'rsatish markazining vakili tomonidan to'ldiriladi. / Zbirilish qurilishlariga tushiriladigan ushush qurilishni qurilishni ta'mirlash markaziga.



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ВИД РЕМОНТУ / ТАМІРЛАШ ТҮРІ / ҚҒРҚУЛҚНҚАУУ СҒУУУЛАРЧ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ /
ДАТА НАДХОДЖЕНІЯ В РЕМОТ / ТАМІРЛАШ КҮНІ /
ҚҒРҚУЛҚНҚАУУ СҒ.ҚНҚУУУ СҒУУУЛАРЧ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / ДАТА ВИДАЧИ / БЕРІЛ-
ГАН САНА / ДИРАСУДУ УУУУЛАРЧ



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ВИД РЕМОНТУ / ТАМІРЛАШ ТҮРІ / ҚҒРҚУЛҚНҚАУУ СҒУУУЛАРЧ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ /
ДАТА НАДХОДЖЕНІЯ В РЕМОТ / ТАМІРЛАШ КҮНІ /
ҚҒРҚУЛҚНҚАУУ СҒ.ҚНҚУУУ СҒУУУЛАРЧ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / ДАТА ВИДАЧИ / БЕРІЛ-
ГАН САНА / ДИРАСУДУ УУУУЛАРЧ

M.P.

M.P.