

СТ-2160

БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТР ҰСТАРАСЫ
ЕЛЕКТРОБРИТВА
ЭЛЕКТР УСТАРА
ЕЦЕЧІСРІКИҢ ИШФІНӘ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ОФСИЯЛҒЫЛЫ ӘҮЛІМЧЕС





РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!
Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем безупречное функционирование
данного изделия при соблюдении правил его
эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.
 Бритва электрическая является бытовым прибором и не предназначена для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по его прямому назначению.
2. Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
3. Запрещается касаться прибора мокрыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
4. Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные, неустойчивые поверхности. Не накрывайте прибор.
5. После использования и перед чисткой отключите прибор от розетки электропитания. Не отключайте прибор от электросети рывком за сетевой шнур (USB).
6. Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой шнур (USB) проложен вне доступа детей.
7. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями, или не обладающими достаточным опытом и знаниями без проведения инструктажа об

- использовании данного прибора и о возможных опасностях при его неправильной эксплуатации.
8. Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур (USB) на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шнура (USB) немедленно замените его силами изготовителя, авторизованной сервисной службы или квалифицированного специалиста.
 9. Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
 10. Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
 11. Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
 12. Не тяните сетевой шнур (USB), если он касается острыми предметами, сдавлен какими-либо предметами или запутался; не допускайте касания шнура (USB) питания горячих предметов.
 13. При повреждении сетевого шнура (USB) или какого-либо другого узла прибора, немедленно отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
 14. Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления, используйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
 15. Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов – это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
 16. Прибор можно разбирать только после полной остановки двигателя.
 17. Прибором не следует пользоваться, если:
 - поврежден сетевой шнур (USB);
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
 18. Не используйте прибор при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C. Если прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °C, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.
 19. Не держите вилку в электросети: если прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и т.п.); перед разборкой или сборкой; после каждого использования. Если Вам необходимо отойти даже на короткое время, всегда отключайте прибор от сети.
 20. Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
 21. Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
 22. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- ВНИМАНИЕ!** Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!
- ## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Блок бреющих головок
 2. Защелка бреющего блока
 3. Корпус электробритвы
 4. Кнопка «ВКЛ/ВыКЛ» (электробритва)
 5. Гнездо сетевого адаптера
 6. Защитный колпачок
 7. Лезвие триммера
 8. Кнопка «ВКЛ/ВыКЛ» (триммер)
 9. Корпус триммера
 10. Отсек для батарей

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электробритва в сборе - 1 шт.
- Триммер в сборе - 1 шт.
- USB-кабель - 1 шт.
- Щеточка для очистки - 1 шт.
- Чехол - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ЗАРЯДКА

- Присоедините штекер шнура питания к электробритве и подключите шнур к USB-разъему. Замигает индикатор зарядки.
- Не рекомендуется держать бритву подключенной к электросети дольше 24 часов.
- После окончания зарядки индикатор перестанет мигать и загорится красным светом. Отсоедините USB-кабель от источника питания и гнезда бритвы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для включения бритвы.
- Приложите головку бритвы к коже и включите бритву, начинайте быстро водить бритвой по коже. Водить бритвой можно как круговыми движениями, так и возвратно-поступательными.
- После бритья выключите электробритву и, во избежание травм, закройте бритвенную головку прозрачной защитной крышкой.

- Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 5 секунд, для включения функции блокировки прибора.

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА

Триммер можно использовать для удаления волос из области ушных каналов, внешней части ушных раковин, носа. Включите прибор и аккуратно поместите насадку в ноздрю, ушной канал и т.д.

Лезвия триммера совершают вращательные движения, зацепляя волосы и удаляя их. Для безопасного удаления волос следите за тем, чтобы прибор не проникал больше чем на 0,6-0,7 мм в ушную раковину, ноздри и т.д.

Для коррекции бровей включите прибор и осторожно проведите в области бровей для удаления «торчащих» волосков, не касаясь непосредственно самих бровей.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ЧИСТКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Регулярная чистка обеспечивает наилучшее качество бритья.
- Наиболее удобным и гигиеничным способом чистки является промывка бреющего блока бритвы и камеры для сбора волос горячей водой после каждого использования бритвы.
- Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока, при этом бреющий блок откроется, обеспечивая доступ для чистки.

- Используя кисточку, прочистите бреющий блок с внутренней и наружной сторон, а также привод лезвий.

- Допускается промывка бреющего блока под струей теплой воды. Полностью просушите бреющий блок, прежде чем его закрыть. После полного высыхания закройте бреющий блок, оденьте на него защитный колпачок и уберите бритву на хранение.

ЧИСТКА ГОЛОВОК (НЕ МЕНЕЕ 1 РАЗА В МЕСЯЦ)

- Откиньте бреющий блок, снимите его с бритвы и извлеките рамку, удерживающую головки.
- Очистите ножи и сеточки головок кисточкой из комплекта бритвы.
- Очищайте головки по одной, т.к. они являются индивидуально подогнанными комплектами. Если Вы случайно перепутаете ножи и сеточки, приработка ножей и восстановление эффективной работы бритвы может занять несколько недель.
- Установите ножи с сеточками в бреющий блок. Установите на место рамку, удерживающую головки.
- Убедитесь, что выступы на сеточках головок входят в вырезы в блоке.
- Установите бреющий блок на бритву и закройте его.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОБРИТВА

- Напряжение: 5 В == 1 А
- Мощность: 5 Вт
- Питание: 3,7 В == 0,3 А
- Время непрерывной работы: 60 мин.
- Время подзарядки батареи: 60 мин.
- Аккумулятор: Li-Ion, 600 мАч

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА

- Питание: 1 элемент питания типа AA 1.5 В (в комплекте не поставляется)

ВНИМАНИЕ! Не используйте этот прибор в ванной или под душем.

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специ-



альный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3

знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар.

Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.01874/20 от 20.01.2020 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Изготовитель: Wenzhou Foreign Trade Industrial Product Co., LTD. (Вейнжуо Форейн Трайд Индастриал Продакт Ко., ЛТД).

Адрес: Китай, 16F BLDG New Century Business Building, №198 Shangjiang Road, Wenzhou. (Китай, 16Ф БЛДГ Нью Сенчери Бизнес Билдин, №198 Шанджиянг Роад, Вейнжуо).

Импортер на территории РФ: ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;

- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

Дайындауши аспалты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақтамаған жағдайда, сондай-ақ аспалты білікті емес жөндеуге арекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Электр ұстарасы тұрмыстық, аспал болып табылады және өнеркәсіп мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен деңсаулықта қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ, аспалтың уақытынан бұрын іsten шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатақ сақтау қажет:

1. Аспалты пайдалануға берер алдында осы нұсқаулықпен МҰКИЙТ танысының. Осы нұсқаулықты, кассалық, чекті және құрылғыны орады сактаңыз. Жоғалған кезде пайдалану жөніндегі Нұсқаулық жақарылымайды, ал мұндай аспал кепілдіктен алғынады. Құрылғыны тек оның мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
2. Мертден кем аспал жаһында жылу көздері, тигізбеніз, оның асеріне тікелей күн саулеесінің, және ылғалдың (тыным салынады суға тусуге және взге де сұйықтық).
3. Аспалты дымықп қолмен ұстауға тыбын салынады. Құралдан ылғал түскен немесе ағып кеткен жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз.
4. Аспалты жұмысқа, тегіс емес, тұрақсыз беттерге орнатпаңыз. Емес накривайте аспал.
5. Кейін пайдалану және тазалу алдында аспалты сөндіріңіз розеткадан электр қорегі. Құрылғыны ажыратқан кезде қуат сымы үшін емес, шашышыны алу және тарту қажет.

6. Балаларға құрылғымен ойнауға жол берменіз. Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Желілік сымның балалардың қол жетімділігінен тыс салынғанына көз жеткізіңіз.
7. Бұл аспал физикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе осы құралды пайдалану туралы және оны дұрыс пайдаланбау кезіндегі ықтинал қауіппер туралы нұсқама жүргізбей жеткілікті тажирибесі мен білім жоқ адамдарға (балаларды қоса алғанда) пайдалануға арналмаған.
8. Аспалты және оның желілік сымын зақымданудың бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Жарамсыз аспалты пайдалануға жол берілмейді. Құрылғыны взіріз жөндеуге тырысыңыз. Білікті мамандарға хабарласыңыз. Егер желілік сым зақымданған болса, оны дереу өндірушінің, үәкілдітті қызмет немесе білікті маманның күшімен ауыстырыңыз.
9. Тек тұпнұсқа қосалық болшектерді пайдалануға рұқсат етіледі. Жеткізу жиынтығына кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
10. Жұмысты бастамас бұрын, электр желісінің кернеуі құрылғыда көрсетілгенге сәйкес көлемтінің көз жеткізіңіз.
11. Құрылғыны қоспаса бұрын оның толық және дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
12. Егер оп откір жиектері бар, қандай да бір заттармен қысыпған немесе оралған заттардың жиектеріне тисе, желілік сымды тартпаңыз; ыстық заттардың қуат сымына тиуіне жол берменіз.
13. Егер желілік сым немесе құрылғының басқа түйіні зақымдалған болса, құрылғыны дереу электр желісінен ажыратып, өндірушінің қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Аспал құрылғысына білікті арапаслаған немесе осы Нұсқаулықта көрсетілген құралды пайдалану ережелерін сақтамаған жағдайда кепілдік жойылады.
14. Құрылғыны жерге қосу байланысы бар электр желісінің розеткаларына ғана косыңыз, жерге қосу сымы бар тек 10 А тілті екі полюсті ұзартқыштарды қолданыңыз.
15. Бір уақытта бірнеше энергияны көп қажет ететін құрылғыларды пайдаланбаңыз, бұл тұрғын үй-жайлардың электр желісінде ақауларға әкелу мүмкін.
16. Құрылғыны қозғалтқыш толық тоқтағаннан кейін ғана бөлшектеуге болады.
17. Құрылғыны қолдануға болмайды, егер:
 - зақымдалған желілік сым;
 - құрылғы көрінетін зақымға ие;
 - құрылғы білдірілген құлапды;
 - құрылғыға ылғал түсті.
18. Құрылғыны 0 °C-тан төмен және 35 °C-тан жоғары температурада пайдаланбаңыз. Егер құрылғы ұзақ уақыт 0 °C-тан төмен температурада болса, оны қосар алдында кем дегендеге 3 сағат бұрын қызырылған болғаңда қойыңыз.
19. Электр желісінде шашышыны ұстамаңыз: Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе (шу, діріл және т.б.); бөлшектеу немесе жинау алдында; әр қолданғаннан кейін. Егер сіз тіпті қысқа үақытқа кетуіңіз керек болса, әрдайым құрылғыны жепіден ажыратыңыз.
20. Бұын-тұу материалдарды балалар үшін қауіпті болуы мүмкін және оларды арнайы болған жерде жинау керек.
21. Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.
22. Тасымалдау (тасымалдау), откізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.

НАЗАР! Өттік қауіп-қатер! Ешқашан аспалтың тез тұттанатын сұйықтықтармен және жанғыш материалдармен жанасуына жол берменіз!

ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Қырыну бастары блогы
2. Қырғыш блоктың ішмегі
3. Ұстараның корпусы
4. ҚОСУ / ӨШІРУ түймесі (электр ұстарасы)
5. Айнымалы ток адаптерінің ұшығы
6. Қорғаныс қақлагы
7. Триммер пышағы
8. ҚОСУ / ӨШІРУ түймесі (триммер)
9. Триммер шанағы
10. Батарея болімі

3. ЖИЫНТЫҚЫ

- Жинақтағы электробритва - 1 дана
- Триммер құрастыру - 1 дана
- USB кабелі - 1 дана
- Тазалау щеткасы - 1 дана
- Қақлақ - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТАРТЫБІ

ЗАРДАТ

- Құат сымы штекерін электр сымына жалғаңыз және сымын USB ұсынына қосыңыз. Зардату индикаторын күйдіреді.
- Электр желсіне қосылған ұстараны 24 сағаттан артық ұстап ұсынылмайды.
- Зардату аяқталғаннан кейін индикатор жыптықтайды және қызып жарайқлен жанады. USB кабелін құат көзінен және ұстара ұсынынан ажыратыңыз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Ұстараны қосу үшін Қосу/Өтіру түймесін басыңыз.
- Ұстараның басын теріге қосып, ұстараны қосыңыз, ұстараны теріге жылдам басқара бастаңыз. Водит ұстармен болады қымылмен, сондай-ақ қайтармыды-поступательными.
- Қырындан кейін электр ұстағышты өшіріп, жарақат алмау үшін ұстара басын мөлдір қорғаныш қақлағымен жабыңыз.
- Құрылғыны құлыптау мүмкіндігін қосу үшін құат түймесін 5 секунд ұстап тұрыңыз.

МУРЫН ТРИММЕР

Триммерді құлақ қаналдарынан, құлақ, раковиналарының сыртқы белгінен, мұрыннан шашты алып ұстап үшін пайдалануға болады. Құрылғыны қосып, салтаманы мұрынға, құлақ арнасына және т. б. мүкіят салыңыз.

Триммердің жүздері шашты ұстап, оларды алып тастайды. Шашты қауіпсіз жоға үшін құрылғының құлақ қабығына, мұрынға және т. б. 0,6-0,7 мм артық енбейін қадағалаңыз. Қасты түзету үшін құрапды қосыңыз және қастың тікелей веңде тимей, «жабыстын» шаштарды алып тастау үшін қас аймағында айналап еткізіңіз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

ҰСТАРАНЫ ҚОЛДАНГАННАН КЕЙІН ТАЗАЛАУ

- Тұрақты тазалау қырынудың ең жақсы сапасын қамтамасыз етеді.
- Тазалаудың ең ыңғайлы және гигиеналық тәсілі-ұстараның қырыну блогын және шашты ыстық сүмен жинау камерасын ар қолданғаннан кейін жуу.
- Қырыш блоктың бекіткіші түймесін басыңыз, ал қырыш блок тазалауды қамтамасыз ете отырып ашылады.
- Щетканы пайдалана отырып, ішкі және сыртқы жағынан қырыну блогын, сондай-ақ жүздер жетегін тазалаңыз.
- Жылы су ағынының астында қырыну блогын жууга жол беріледі. Жабу алдында қырыну блогын толығымен кептіріңіз. Толық құргағаннан кейін қырыну блогын жабыңыз, оған қорғаныш қалпақшасын киіңіз және ұстараны сақтауға алып тастаңыз.

БАСЫН ТАЗАЛАУ (АЙЫНА 1 РЕТТЕН КЕМ ЕМЕС)

- Қырыну блогын тазалаңыз, ұстарадан алып тастаңыз және басын ұстап тұратын жақтауды алыңыз.
- Пышақтар мен бастың торларын ұстара жыныстырынан щеткамен тазалаңыз.
- Бастарды бір-бірден тазалаңыз, віткені олар жеңе орнатылған жынытық болып табылады. Егер сіз кездейсоқ, шатастырып пышақтар мен торлар, приработка пышақтар және қалпына келтірү түмді жұмыс ұстара алуы мүмкін бірнеше апта.
- Қойыңыз пышақтар сеточками да брекюши блок. Бастарды ұстап тұратын жақтауды орнына орнатыңыз.
- Бастарды торларындағы шыбынцы жерлер блоктағы ойықтарға кіретініне көз жеткізіңіз.
- Қырыну блогын ұстараға орнатыңыз және оны жабыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ЭЛЕКТР ҰСТАРАСЫ

- Кернеуі: 5 В 1 А
- Қуаты: 5 Вт
- Қуат: 3,7 В 0,3 А
- Үздіксіз жұмыс уақыты: 60 мин.
- Толық зарядтау уақыты: 60 мин.
- Li-Ion сыйымдылығы бар батарея 600 мАч

МУРЫН ТРИММЕР

- Қуат: 1 АА 1.5 В тіпті құат элементі (жыныстықта жеткізілмейді)
- НАЗАР! Пайдаланбаңыз, бұл аспалты ванна немесе себезгі астында.



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қантама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Қадеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды адettегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек қадеге жаратуға болады. Оны қайта өндөу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдауды арнайы бекетіне тапсыруға болады.

Материалдар жіктемесіне қарай қайта өндөлеңді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өндөуге тапсырылған болсаңыз, Сіз қоршаган ортани қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдауда бекеттерінің тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АКЛАРАТ, КЕППЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатың сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғығ тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан арі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мәндағы автор-

ландастырылған сервис оргалығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жыны, 4 және 5 белгілер - өндіріс айы). Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға үкіметті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін үйімің мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтында көрсетілген <https://centek.ru/services>. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімің атапымы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н. п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13.

Өнімнің сыйкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.8.01874/20, 20.01.2020 ж.



9. Өндіруші және импорттаушы

РФ аунағындағы иморттаушы: Асрумян К.Ш. ЖК

Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ. Пашковский қ.т.к, Атаман Лысенко к-сі, 23 Тел.: 8 (861) 2-600-900.

КҮРМЕТІ ТҮТҮНШҮШІ

Барлық аспалттара кепілдік мерзімі соғы түтүншүшіға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінесінен туындаған барлық қауаларды тегін жою бойынша міндеттемені візіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмамың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, арбір

жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда. Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарма-қайши болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқыбызы візіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатақ сақтес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиги тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиги апараттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыга тауенсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішіне бөлгө заттардың, сыйықтықтардың, жәндіктедің түсүі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспалты қасіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік жөлдерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды болшектеумен байланысты болmasa:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей;

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікten өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікеілі немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абаисыза арекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік оргалыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластануулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертүсіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатақ сыйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғы түтүншүшіға сату күнінен бастап 5 жылды қурайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авторизацияланған сервистік қызметке хабарласыңыз

УКРАЇНСЬКИЙ

Шановний споживач!

Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Електробритва є побутовим приладом і не призначена для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

1. Зберігіть дану інструкцію, касовий чек й упаковку приладу. При втраті керівництво з експлуатації не повертуються, а такий прилад знімається з гарантії. Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням.
2. Не розташовуйте прилад поблизу джерел тепла, не піддавайте його впливу прямих сонячних променів і вогни (забороняється занурювати у воду та інші рідини).
3. Забороняється торкатися приладу мокрими руками. У разі потрапляння вогни або течі з приладу негайно відключіть його від мережі.
4. Не встановлюйте прилад на м'які, нерівні, нестійкі поверхні. Не накривайте прилад.
5. Після використання і перед чищенням відключіть прилад від розетки електроп живлення. При відключені приладу необхідно брати і тягнути за вилку, а не за шнур живлення.
6. Не дозволяйте дітям грати з приладом. Не залишайте прилад без наляду. Переконайтесь, що мережний шнур прокладений поза доступом дітей.

7. Даний прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними або розумовими здібностями, або які не мають достатнього досвіду чи знань, без проведення інструктажу про використання даного приладу і про можливі небезпеки при його неправільній експлуатації.
8. Регулярно перевіряйте прилад і його мережний шнур на наявність пошкоджень. Експлуатація несправного приладу не допускається. Не намагайтесь ремонтувати прилад самостійно. Зверніться до кваліфікованих фахівців. При пошкодженні мережного шнура негайно замініть його силами виробника, авторизованої сервісної служби або кваліфікованого фахівця.
9. Допускається використання тільки оригінальних запасних частин. Не використовуйте приладдя, що не входять у комплект постачання.
10. Перед початком експлуатації переконайтесь, що напруга електромережі відповідає вказаному на приладді.
11. Перед включенням приладу переконайтесь, що він повністю і правильно зібраний.
12. Не тягніть мережний шнур, якщо він торкається крайок предметів із гострими краями, здавлений будь-якими предметами або заплутався; не допускайте торкання шнура живлення гарячих предметів.
13. При пошкодженні мережного шнура або будь-якого іншого вузла приладу негайно відключіть його від електричної мережі та зверніться в сервісний центр виробника. У разі некваліфікованого втручання в пристрій приладу або недотримання перерахованих у даній інструкції правил експлуатації приладу гарантія аннулюється.
14. Підключайте прилад тільки до розеток електромережі, які мають контакт заземлення, використовуйте подовжуваč тільки двополюсного типу 10 А із уземлювальним проводом.
15. Не використовуйте одночасно кілька енергоємних приладів, це може привести до неполадок в електричній мережі житлових приміщень.
16. Прилад можна розбирати тільки після повної зупинки двигуна.
17. Приладом не слід користуватися, якщо:
 - пошкоджений мережний шнур;
 - прилад має видимі пошкодження;
 - прилад плав із висоти;
 - на прилад потрапила волога.
18. Не використовуйте прилад при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C. Якщо прилад довгий час знаходиться при температурі нижче 0 °C, помістіть його в приміщення, що обігрівається, не менше ніж за 3 години до включення.
19. Не тримайте вилку в електромережі: якщо прилад працює неправильно (підвищений шум, вібрація і т.п.); перед розбиранням або складанням; після кожного використання. Якщо Вам необхідно відійти навіть на короткий час, завжди відключайте прилад від мережі.
20. Пакувальні матеріали можуть бути потенційно небезпечні для дітей і повинні бути прибрані в спеціально відведене місце.
21. Використовувати прилад тільки з належним з'єднувачем.
22. Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.

УВАГА! Небезпека пожежі! Ніколи не допускайте контакт приладу з легкозапалими рідинами і горючими матеріалами!

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Блок бриючих головок
2. Засувка бриючого блоку
3. Корпус електробритви
4. Кнопка ВКЛ/ВІКЛ (електробритва)
5. Гніздо мережевого адаптера
6. Захисний ковпачок
7. Лезо тримера
8. Кнопка ВКЛ/ВІКЛ (тример)
9. Корпус тримера
10. Відсік для батарей

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Електробритва в зборі - 1 шт.
- Тример у зборі - 1 шт.
- USB-кабель - 1 шт.
- Щіточка для очищення - 1 шт.
- Чохол - 1 шт.
- Керівництво з експлуатації - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

ЗАРЯДЖЕННЯ

- Приєднайте штекер шнура живлення до електробритви і підключіть шнур до USB-роз'єму. Замігає індикатор зарядки.
- Не рекомендується тримати бритву підключеною до електромережі довше 24 годин.
- Після закінчення зарядки індикатор припинить мигати і загориться червоним світлом. Від'єднайте USB-кабель від джерела живлення та гнізда бритви.

ПОРАДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Натисніть кнопку Вкл/Викл для включення бритви.
- Прикладіть головку бритви до шкіри і включіть бритву, починайте швидко водити бритвою по шкірі. Водити бритвою можна як круговими рухами, так і обернено-поступальними.
- Після гоління відключіть електробритву і, щоб уникнути травм, закрійте бритвену головку прозорою захисною кришкою.
- Натисніть і утримуйте кнопку включення протягом 5 секунд для включення функції блокування приладу.

ТРИМЕР ДЛЯ НОСА

Тример можна використовувати для видалення волосся з ділянки вушних каналів, зовнішньої частини вушних раковин, носа. Включіть прилад й акуратно помістіть насадку в ніздрю, вушний канал і т. д.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

ЧИЩЕННЯ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ БРИТВИ

- Регулярне чищення забезпечує найкраще якість гоління.
- Наїбільш зручним і гігієнічним способом чищення є промивка бриючого блоку бритви і камери для збору волосся гарячою водою після кожного використання бритви.
- Натисніть на кнопку фіксатора бриючого блоку, при цьому бриючий блок відкриється, забезпечуючи доступ для чищення. - Використовуючи пензлик, прочистіть бриючий блок із внутрішньої і зовнішньої сторін, а також повідні лез.
- Допускається промивка бриючого блоку під струменем теплої води. Повністю просушіть бриючий блок, перш ніж його закрити. Після повного висихання закрійте бриючий блок, одягніть на нього захисний ковпачок і приберіть бритву на зберігання.

ЧИСТКА ГОЛОВОК (НЕ МЕНШ 1 РАЗУ НА МІСЯЦЬ)

- Відкіньте бриючий блок, зніміть його з бритви і вийміть рамку, що утримує головки.
- Очистіть ножі і сіточки головок пензликом із комплекта бритви.
- Очищайте головки по одній, тому що вони є індівідуально підігнаними комплектами. Якщо Ви випадково переплутаєте ножі і сіточки, приробка ножів і відновлення ефективної роботи бритви може зайняти кілька тижнів.
- Установіть ножі із сіточками в бриючий блок. Установіть на місце рамку, що утримує головки.
- Переконайтесь, що виступи на сіточках головок входять у вирізи в блоці.
- Установіть бриючий блок на бритву і закрійте його.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРОБРИТВА

- Напруга: 5 В = 1 А
- Потужність: 5 Вт
- Питання: 3,7 В = 0,3 А

- Час безперервної роботи: 60 хв.

- Час підзарядки батареї: 60 хв.

- Акумулятор: Li-Ion, 600 мАч

ТРИМЕР ДЛЯ НОСА

- Живлення: 1 елемент живлення типу AA 1.5 В (у комплекті не постачається)
УВАГА! Не використовуйте цей прилад у ванній або під душем.



7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців і проводить ремонт і технічне обслуговування товару, зазначений на сайті <https://centek.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності:

№ ЕАС RU C-CN.BE02.B.01874/20 от 20.01.2020 г.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА, ІМПОРТЕРА

Імпортер на територію РФ: ІП Асрумян К.Ш.

Адреса: Росія, 350912, м Краснодар, смт. Пашковський, вул. Отамана Лисенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширяється:

- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;

- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:
 - а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрой;
 - б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колбі, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбирники, фільтри, поглиначі запаху);
- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до правил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або по-бічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва).

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Эгерде шайман вз максатына ылайык колдонубаса жана берилген колдонмо-до көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле шайманды квалификациясыз ондоо аракеттер болсо, өндүрүүчү жооптуу эмес. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергىнiz келсө, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериниз.

Электр устара бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн кол-донулбайт.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациисындагы электр шаймандары-на тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Жашоо жана ден-соопук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы учун, теменкү шарттар так сакталууга тийиш:

1. Шаймандын берилген көрсөтүмсөн, квантанциясын жана кутусун сактаңыз. Жоголгон учурда, колдонуу буюнча колдонмо жаңыртыбайт, мындаи шай-ман кепилдиктен алынат. Шайманды максатына ылайык гана колдонуңуз.
2. Шайманды жылуулук булактарынын жаңында койбонуз, түз күндүн нуру жана нымдуулук тийбесин (сугу же башка суюктутарга батырбаңыз).
3. Шайманга суу колдор менен тийбезиз. Суу тийген учурда, же прибордан суу аккан учурда, дароо токтон ажыратыңыз.
4. Шайманды жумшак, тегиз эмес, түрүксуз жерлерге койбонуз. Шаймандын үстүн жаппаңыз.
5. Колдонун бүткенде жана тазалоонун алдында шайманды электр тарма-гынан ажыратыңыз. Шайманды сууруп жатканда, электр зымынан эмес, сыйычынан кармал тартыңыз.
6. Балдарга шайман менен ойноого жол бербенциз. Шайманды кароосуз калтырбаңыз. Электр зымын балдар жеттеген жerde болгонун текшерип алыңыз.

7. Бул шайман физикалык же ақыл - эс мүмкүнчүлүктүрү чектелген же та-жырыбасы жана билими жетишсиз адамды колдонууга арналган эмес, эгерде алар берилген шайманды колдонуу буюнча көрсөтмөнү жана туура эмес колдонуунун коркунчалырын үйрөнбесе.
8. Шайманды жана электр зымын үзүлгүлтүксүз зыяндарын жогун текшерип турунуз. Бузулган шайманды иштеппениз. Шайманды взүүзүз ондогонго аракет кылбаңыз. Электр зымы бузулган болсо, дароо аны өндүрүүчү, ыйгарым укуктуу тейлөөчү же квалификациялуу адистин күчү менен алмаштырыңыз.
9. Оригиналдуу гана запастьк белүүктерүн колдонуңуз. Комплектте келбegen буюмдарды колдонбонуз.
10. Колдонуудан мурун электр тармагындагы чыңалуу шайманды көрсөтүлүп турганга туура келээрин текшериңиз.
11. Шайманды күйгүзүүнүн алдында, анын толук жана туура орнотулгандыгын текшериңиз.
12. Электр зымын тартпаңыз, эгер ал курч учтуу нерселердин четине тийип турса, буюмдарга кысылып турса же чырмалып калса. Электр зымын ысык нерселерге тийгенине жол бербенциз.
13. Электр зымы же башка бир белүүгү бузулса, дароо шайманды токтон ажы-ратыңыз жана өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шаймандын түзмөгүнө квалификациясыз кийлигишкен учурда же берилген колдонмодо келтирилген шайманды иштетүү эрежелери сакталбаса, кепилдик жокко чыгарылат.
14. Шайманды жерге туташтыруусу бар гана розеткага туташтырыңыз, 10 А түрүндө жерге туташтуусу бар эки уюлдуу узарттуу зымдарын колдонуңуз.
15. Бир эле учурда энергияны көп талап кылган буюмдарды колдонбонуз, бул турек жайдагы электр тармактарын иштөн чыгуусун алып келиши мүмкүн. Шайманды кыймылдатыкч толугу менен токтогондо гана ажыраттуу болот.
16. Шайманды колдонбаш керек, эгер:
 - электр зымы бузулган болсо
 - шайман көрүнөө бузулган
 - шайман бийиктиктен түшүп кетсе
17. шайманга суу кирип кетсе
18. Шайманды 0 °C дан төмөн жана 35 °C дан жогору температурада кол-донбонуз. Эгер шайман 0 °C дан төмөн температурада көлкө туруп калса, анда аны күйгүзгөндөн мурун кеминде 3 saat мурун жылтылыгын бөлмөгө көюнүз.
19. Сайычты электр тармагында кармабаңыз: эгер шайман туура эмес иштеп жатса (бийик ызы-чуу, дирилдөө ж.б.); ажыратуудан же куроодон мурун; ар бир колдонгондон кийин. Эгер Сиз кыска болсо дагы убакытка кетишициз керек болсо, ар дайым шайманды электр тармагынан өчүрүп турунуз.
20. Кутудагы материалдар балдар учүн кооптуу болушу мүмкүн жана атайын белүнгөн жерге көюлуш керек.
21. Түзмектү туура туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
22. Ташуу (алып етмөк учун) өзгөчө шарттар: жок.

КӨҮЛ БУРУҢЗУ! ӨРТ ЧЫГУУ КОРКУНЧУ! Шаймандын тез күйүүчү суюктутар жана күүчүүчү материалдар менен байланышына эч качан жол бербенциз.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРҮТТӨЛҮШҮ

1. Кыргыч баштардын блогу
2. Кыргыч блоктун бекитичи
3. Электр устаралынын корпусу
4. Баскыч «ВКЛ/ВЫКЛ» (электр устара)
5. Тармак адаттердин уясы
6. Коргоочу капкак
7. Триммердин бычагы
8. Баскыч «ВКЛ/ВЫКЛ» (триммер)
9. Триммердин корпусу
10. Батарейканын белүмү

3. ТОЛУКТУК

- Чогулган электр устара - 1 д.
- Чогулган триммер - 1 д.

- USB кабели - 1 д.
- Тазалоо учун щётка - 1 д.
- Чехол - 1 д.
- Кодлонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4.ЭМГЕК ТАРТИБИ

КУБАТТОО

- Кубаттагычын сайгычын электр устарага туташтырыңыз жана зымды USB кабелине кошуңуз.
- Устараны электр тармагына 24 saatтан ашык кармабаңыз .
- Кубаттоо аяктаганда, индикатордун жарылдаганы токтой жана кызылга айланат. USB кабелин кубат булагынан жана устаранын уясынан ажыратыңыз.

ИШТЕТҮҮ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР

- Устараны иштетүү учун ВКЛ/ВЫКЛ баскычын басыңыз.
- Устаранын башын терицизде коюп, устараны күйгүзүңүз. Устараны терициздин үстүндө тез-тез кыймыздатыңыз. Устараны айланма жана карышлаш кыймылдарда иштете аласыз.
- Кырынгандан кийин электр устараны очуруңуз, жаракат албаш учун, устаранын башын коргоочу тунук капкагы менен жабыңыз. Аспалтын кулуплоо функциясын иштетиш үчүн кубат баскычын 5 секунд басып туроңуз.

МУРУН ҮЧИН ТРИММЕР

Триммерди кулак каналынын аймагындагы, кулакчалардын сырткы болугун, мурундагы түктөрдү кетириуү учун колдонсо болот. Шайманды күйгүзүңүз жана сабын ақырын тешигине, кулак каналына ж.б. ичине салыңыз.

5. ШАЙМАНГА КАМ ҚОРЫУУ

УСТАРАНЫ КОЛДОНГОНДОН КИЙИН ТАЗАЛОО

- Ўзгүлтүксүз тазалоо кыркунун мыкты сапатын камсыз кылат.
- Тазалоонун эң ыңгайлуу жана гигиеналык жолу, бул устаранын кыргыч блогун жана чач чогултууучу камераны ысык суу менен жууп салуу.

- Кыруу блоктун кармоогучу баскычына басыңыз, кыруу белүмү ачылат, тазалоо учун жеткиликтүү болот.
- Щётканы колдонуп, кыруу белүгүнүн ичи менен сыртын жана бычак дискин тазаланыз.
- Кыруу белүгүн жылуу суу агымынын астында жууса болот. Кыруу белүгүн толугу менен жабуудан мурун кургатыңыз. Толугу менен кургагандан кийин кыруу блокту жабыңыз, коргоочу капкакты кийгизип, сакталган жерге алып коюңуз.

БАШТАРЫН ТАЗАЛОО (1 АЙДА 1 ЖОЛОУ)

- Кыруу блокту оодарын, устарадан чыгарып коюңуз жана баштарын кармал турган алкакты алып салыңыз.
- Күтүнүн ичинде болгон щётка менен бычактарын жана кыргыч баштардын торпорун тазалап алыңыз.
- Баштарын бир-бирден тазалаңыз, анткени алар вэүнчө орнотулган буюмдар.
- Кокусунан бычактар менен торпорду алмаштырып салсаныз, бычактардын туура иштешин, устара натыйжалуу иштешин калыбына келтириүү үчүн бир нече жума талап кылышы мүмкүн.
- Торпор менен бычактарды кыруу белүгүнө киргизиңиз. Баштарды кармаган алкакты ордуна орнотунуз.
- Баштардын торундагы илгичтер блоктун кесилиштерине дал келгенин текшериниз.
- Кыруу блокту устарага коюп, жаап коюңуз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨЛӨР

ЭЛЕКТР УСТАРА

- Чыңалуу: 5V == 1A
- Кубаты: 5W
- Электр кубаты: 3.7V == 0.3A
- Ўзгүлтүксүз иштөө убактысы: 60 мин.
- Батареяны заряддо убактысы: 60 мун.
- Батарея: Li-Ion, 600 мАч



МУРУН ТРИММЕР

- Электр кубаты: 1 AA 1,5 В батарейка (берилиген эмес)
- ҚӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Бул шайманды ванна бөлмөсүндө же душтун астында колданбонуз.

7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮУ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вэү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КУБЕЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул енумдун иштөө мөөнөтүү акырын колдонуучуга сатылган күнден баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмелөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – ондуруш айы). Иштөө мөөнөтүү аяктаганда, жакынны ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдаланнуу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 991-05-42. Кыргыз Республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана енүмдердүү оңдо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб – сайтында көрсөтүлгөн Продукциянын шайкештик сертификаты бар: 20.01.2020-ж. № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.01874/20



9. ОНДУРУУЧУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

РФ аймагындағы инпортточұ жеке ишкер Асрумян К. Ш.

Дарек: Россия, 350912, Краснодар шаары, Пашковский айылы, Атаман Лысенко көчесү, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардық түзмектердүн кепилдик мөнөтү ақыркы керектөөчүгү сатылған күндөн баштал 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бүл шаймандың жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды ақысыз жою мильтин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨВ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

• баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылған күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин екулун копу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлген документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметинан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөв шарттарын эске алуу менен жарактуу:

• шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;

• эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгили-мезгили менен техникалык тейлөв, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жәндөв камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбекен учурлар:

• механикалык зыян;

• шаймандын табигый эскириши;

• иштөв шарттарын сактабо же ээсинин туура эмес аракеттери;

• туура эмес орнотуу, ташуу;

• табигый кырсыктар (чагылган, ерт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучу жана өндүрүүчүгү тийшеси болбогон башка себептер;

• шаймандын ичине бетөн заттардын, суюктуттардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;

• уруктасыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгөрүүлөр;

• шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээзлиниң ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;

• буюмдан төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:

а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар,

батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торпор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертедлер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыкпалар, жыт сициргичтер);

• батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөв;

• батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүн колдонуудагы мыззамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү TM CENTEK тин өндүрушү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка учунчү адамдардын этиятсиз аракеттерине (аракетсиздигине), форт-макордук жагдайларга түзөн-түз же кыйыр түрдө кептирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөв борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктыры, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандың дизайннын жана мунөздөмөлөрүн алдын ала эскертуусуз взерттуу укугуни взүне калтырат.

Берилген инүмдүн иштөв мөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылған күндөн баштал 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Иштөв мөнөтү аяктаганда, ыйгарым укуктуу тейлөв борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу буюнча сунуштарды алыцыз. Шаймандың чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы).

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Արտադրող պատասխանառվություն չի կրում սարքը և սահմանային այլ սպասարկություն օգտագործելու և սույն ծենակրույն Նշված կատաներու ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ ռոլեկյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մենայի անձին օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ծենարկի հետ միասին: Էլեկտրական սաքրիչը կենսացային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱԴԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻԶՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար Վտանգավոր իրավիճակների առաջացնելը, ինչպես և սարքի վաղաժամ փշացով կավեցնության ամենա անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները:

- Պահպաներ սույն ծեղանարկը, դրամարկղային կտրոնը և սարքի փաթեթալիորությունը: Կողմենից դժբառու օգտա-որդինան ծեղանարկը ջշ վերականցվում, և սարդ եռաշվիրը չեղակալվում է: Օգտագործեք ասրը միայն սախատեսված ապահովկում:
 - Մի դրե սարը շերմարյան աղյուրների մոտ, արևի ուղի ճառագայթերի տակ, խոնակ տեղերում (Մի ընկրմեք այս ջրի կամ այս հեղուկների մեջ):
 - Մի դիմաց սարին թաց ծերերու: Եթե սարը թրչվել է կամ դրակից շոր է արտահիտում, անմիջապես անշատեք այն Եթեկտրական ցանցից:
 - Սարը մի տեղադրեք փափուկ, անհավասար, անկայուն մակերևույթին կը: Մի ծածկեք սարը:
 - Օգտագործեցն հետո և մարդեւոց առաջ անշատեք սարը Եթեկտրական վարողակից: Սարը անշատիլի բռնեք և քաշեք իսրոյ, այս ո՞ք է Եթեկտրական սարը:
 - Մի թույաղորդ երեխաներին համար սարի հետ: Մի թույաղ սարը առանց վերահսկողության: Տեղադրեք Եթեկտրական լարը երեխաների համար անհասանելի տեղում:

- Այս սարքը Նախատեսված չէ ֆիզիկական կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձան (այդ թվում երեխաների) կամ բավարար փորձ որ գլուխութեան չունեցող անձան կողմից օգտագործման համար, եթե կրաքար չեն ստացել սարքի օգտագործման ցուցումներ և հրաժեկած չեն սիմայ օգտագործման դեպքում հարավոր վկանգների մասին:
 - Դարձեարար ստուգեած սարքը որ էլեկտրոական լարը հնարավոր թերություններու բացահայտելու համար: Եթերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում: Մի փորձեց ինքնուրույն վերասորոցել սարքը: Դիմեց որպակվորված մասնագետների: Եթե էլեկտրոական լարը վկանգնած է, ապա դրա փոխարինումը պետք է հրավանացի արտադրողը, լիազորված սպասարկման կենտրոնը կամ որպակվորված մասնագետը:
 - Կարող է օգտագործել միայն օրիգինալ պահետամասեր: Մի օգտագործեց պարագաներ, որոնք ներառված չեն արտադրողի փաթեթում:
 - Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրոական ցանցի յարումը համապատասխանում է սարքի վրա նշված լարմանը:
 - Սարքը միացնելու առաջ համոզվեք, որ այս ամբողջությամբ ճիշտ է հակառված:
 - Մի քաշեց էլեկտրոական լարը, եթե այն դիպչում է սուր եղագացներով առարկաների, ճգմվում է որևէ առարկաների մշտություն կամ հնձնվում է: Թույլ մի տվեք, որ էլեկտրոական լարը դիպչի տար առարկաների:
 - Եթե էլեկտրոական լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վկանգնած է, անմիջապես անջատեք այն էլեկտրոական ցանցից և դիմեց արտադրողի սպասարկման կենտրոն: Սարքը նկատմամբ ոչ պյոնթերուսալ միջամտության կամ սույն ծեռանրկում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:
 - Սարքը միացրեց միայն հոդավածումով վարդակներին, օգտագործեց միայն երկուսն 10A տիպի երկարացման լարեր՝ հոդավածի հաղորդիչով:
 - Միևնույն ժամանակ մի օգտագործեր մի քանի էներգասպառ սարքեր, որ կարող է հանգեցնել անսարցությունների թափակի տարածքների Էլեկտրոական ցանցում:
 - Սարքը մասերը կարելի են հանել միայն այս բանից հետո, եթե շարժիչը ամբողջությամբ կամ է առել:
 - Սարքը չի կարելի օգտագործել հետևյալ դեպքերում:
 - Ելեկտրոական լարը վկանգնած է,
 - սարքը տեսանելիորեն վկանգնած է,
 - սարքը ընկելի է բարձրությունից,
 - սարքը թրչվել է:
 - Մի օգտագործեց սարքը 0 °C-ից ցածր և 35 °C-ից բարձր շերմասինաներում: Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվել է 0 °C-ից ցածր շերմասինանում, ապա միացնելուց անվագնումը 3 ժամ առաջ նրբեց այլ ժետուցվող սելչուկուու:
 - Անցատեք էլեկտրոական նյութը վկանգնածից եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (կա բարձր առմունք, զիրոացիս և այլն), քանի ուղղությունը կամ հակառելուց առաջ յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: Եթե Ձեզ հայլապահ են նյութին կամ ժամանակով հեռանալ, միշտ անցատեք սարքը էլեկտրոական ցանցից:
 - Փաթեթավորման նյութերու կարող են վկանգնավոր լինել երեխաների համար, այդ պատճառով դրաք պետք է պահեցնել առանձին տեղում:
 - Օգտագործեց սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ:
 - Բեռնափոխսարդման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:

የኢትዮጵያዊያንክ

Հրդեհի բռնկման վտանգ: Եթեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շփկի ուղղապահ հեղուկների և այլողո նյութերի հետ:

2. ԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Սակրող գլխիկերի բլոկ
 2. Սավորող բլոկի փական
 3. Էլեկտրական սակրիիչ կորպուս
 4. Միացման և անշատման կոճակ (Էլեկտրական սակրիիչ)
 5. Էլեկտրական ադապտերի բլիկ
 6. Կափարիչ
 7. Թրիմմեր սայր
 8. Միացման և անշատման կոճակ (թրիմմեր)
 9. Թրիմմերի կորպուս
 10. Մարտկոցի խցիկ

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Էլեկտրական սափրոիդ՝ 1 հատ
- Ջրի թրիմեր՝ 1 հատ
- USB լար՝ 1 հատ
- Մաքրման խզանակ՝ 1 հատ
- Դաշտային՝ 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ԼԻՑԵԱՎՈՐՈՒՄ

- Միացնել հոսանքի լարը Էլեկտրական սափրոիչին և USB միացնելու: Լիցեավորման լուսային ցուցիչը կը լինի թարթել:
- Խորհուրդ չի տրվում սափրոիչը միացնած թռինել Էլեկտրական ցանցին 24 ժամից ավելի:
- Լիցեավորման ապարատից հետո լուսային ցուցիչը կը լադարի թարթել, և կվառվի կարմիր լույսը: Անշատեք USB լարը հոսանքի առբջուրից և սափրոիչի թիվից:

ԳՈՐԾԱԿԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԱՆԵՐ

- Սեղմեք միացնակ լոճակը սափրոիչը միացնելու համար:
- Սափրոիչի գլխիկը հայեց մաշկին, միացնեք սափրոիչը և սկսեք արագործեն շարժել այն մաշկի վրայով: Կարենի է սափրոիչի հնչանքը շրջանձնել, այսպես է հետադարձ շարժմանը:
- Սափրոիչը հետո անշատեք սափրոիչը և վասավածեներից խոսափելու համար փակեք սափրուու գլխիկը թափանցիկ պաշտպանիչ ծածկով:
- Սեղմեք և 5 վայրկան մերմած պահեք միացման կոճակը սարքի կողմանը գործառույթը միացնելու համար:

ՁԹԻ ԹՐԻՒՄՆԵՐ

Այս թրիմերը կարելի է օգտագործել ջրի և ականջների մազերը հետագա համար: Միացնեք սարքը և զգուշորեն տեղադրեք սայրը ջրանցքում, ականջի անցքում և այլն:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

ՍԱՓՐԻՉԻ ՍԱՐՔՈՒՄԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՀԵՏԸ

- Կանոնավոր մաքրումը ապահովում է սափրում լավագույն ռոպեը:

Սափրոիչի յուրաքանչյուր օգտագործուայից հետո հարկավոր է լվանալ սափրուու գլխիկների բլոկը և մագերի հավաքաման խցիկը տաք ցրով: Կա սարքի մաքրման ամենահարմար և հիգիենիկ ձևն է:

- Սեղմեք սափրուու բլոկի փականը, որպեսի բացեք սափրուու բլոկը և մագերը սարքը:
- Խոզանակով մաքրեք սափրուու գլխիկների բլոկը ներսից և դրսից, ինչպես և սա սայրերի շարժիչը:
- Թույագրվում է վասայական սափրուու գլխիկների բլոկը հոսող տաք ցրով: Ամբողջությամբ չորացրեք սափրուու բլոկը փակելուց առաջ: Եթե ամբողջություն չորացան, փակեք սափրուու բլոկը, որը պաշտպանիչ ծածկը և պահեք սափրոիչը:

ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ ՄԱՅՈՐՈՒՄԸ (առնվազն ամիսը 1 անգամ)

- Բացեք սափրուու գլխիկների բլոկը, հանեք այն սափրոիչից և դրւու հանեք գլխիկները պահու շրջանակը:
- Փաթթում ներառակած խոզանակով մաքրեք գլխիկների սայրերն ու ցանցերը:
- Մաքրեք գլխիկները մեկ առ մեկ, քանի որ դրանք անհատականորեն հարմարեցված կոմպլեկտներ են: Եթե պատահարար խառնեք սայրերն ու ցանցերը, ապա սայրերի մշակումը և սափրոիչի արդյունավետ աշխատանքի վերականգնումը կարող է մի քանի շաբաթ տևել:
- Տեղադրեք սայրերը և ցանցերը սափրուու բլոկի մեջ: Գլխիկները պահու շրջանակը դրեք իր տեղով:
- Համեմատեք, որ գլխիկների ցանցերի երևանութեք մտնում են բլոկի փոխիկների մեջ:
- Սափրուու գլխիկների բլոկը տեղադրեք սափրոիչի վրա և փակեք այն:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔ

- Հարում՝ 5 Վ 400 1 Ա
- Հզորություն՝ 5 Վու
- Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ 3.7V 0.3A
- Շարունակական աշխատաքայլն ժամանակ՝ 60 ր.
- Մարտկոցի լիցեավորման ժամանակը՝ 60 րոպե
- Մարտկոց՝ Li-Ion, 600 mAh



ՁԹԻ ԿՏՐՈՂԻ ՍԱՐՋ

- Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում: 1 AA 1.5 Վ մարտկոց (չի մատակարարվում)

ՈՒԾԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Մի օգտագործեք սարքը լոգարանում կամ ցնուղի տակ:

7. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄԱՍՆԱԿԱՄԱՆ

Ասրդի ծառայության ժամանելու լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տուրական կենցաղային թափուներու և հանձնել Եվրոպական սարքերի ընդունման հասուկ կետ վերամասնելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՐԱԾՆԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործում է ույս ծեռնարկում նշված ցուցումներն և գործող տեխնիկական չափանիշներին խստ դիմեք ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սոցիդ հետազ շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ասպարքի արտադրության ամսաթվը նշված է տեխնիկայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է կրամանողարկությունը՝ կենտրոնում: Ապասարկման կենտրոնը՝ Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումները ընդունելու իրավասությունը ունեցող և ապրանքների վերամասնորդումն ու սպասարկումը՝ կատարու կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում:

Ասրդին ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № ЕАԾ RU C-CN.BE02.B.01874/20, 20.01.2020 թ



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ո՞Դ ՏՊԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱԶ ԱՍՏՐՈՎՅԱՆ Կ.Ը.

Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Առաման Լիսենկո փողոց 23:

Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ
Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս
է՝ վկած վերջնական սպառողին վճարելու ամսաթիվից:
Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է
այս սարքի սպառականակարգությունը և պարտավորվում է ավելացնա
ի հմտւություն վերացնել արտադրողի մեջով առաջացած բոլոր
անսարքություններով:

ԵՐԱԾՈՒՅՈՒՆ, ԱՊԱԿԱԿԱՐԱ, ՊԱՅՈՒՆՎԵԾ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կազմակերպութեաբում:

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի թօքնիսակ երաշխիքային կտրումը՝ Նշեռով մոնիկ անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը պահեացնելով վաճառող ընկերության կնիքը ու վաճառող ընկերության ներկայացնուցի ստորագրությունը երաշխիքային կտրուկ վրա, կիմբարեր յուրաքանչյուր կտրովող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրող հրամանը է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը Նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում Նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

 - պետք է սարքը օգտագործել ծեռնարկում Նշված ցուցումներին հիսուն համապատասխան,
 - հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիոն տակ:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխասիկական վլասվածքներ,
 - սարքի բնակալուն մաջում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահանում կամ սխալ գողոծություններ սեփականատիրոց կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բնևափոխադրում,
 - բնական աղետներ (կայծակ, հրոթի, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
 - կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված ալսձանց կողմից,
 - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ և պատակներով (ծանրաբեռնվախությունը գերազանցում է կենսաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Ելեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կարելային ցանցերին, որումք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
 - ապրանքի հետևյալ պարագաների փայտավում, եթե դրանց փոխարինումը և նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապահովածման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրանուրցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրանուրցման արտաքին լրցիկեր և լիցքավորչներ, բ) սպառավոլ նյութեր և պարագաներ (փաթթեր, պատյաններ, դրոշներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակեր, շեր, ափեններ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խորովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոնի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառաված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցները լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վասաներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի համերսման սպառողի՝ գրոծող օրինադրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակվում դրանք:

6. Արտադրող սպառողին պահպանությունը է կրուն վարչության

Օ. Ա. Վահագինը պատրաստմանը դուրս է շրջակա տարրակաց, ըստավի կենսահանելերի, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին ՏՄ CENTEK-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրուեն կամ անսուղդակիրուեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգնագործման և տեղադրման կատարելու ու պայմանները չպահպանելու սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտափոխյա կամ անզգոյն գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային համարման մեջ:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մազգործներ, փոշի և այլ կեղուներ):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այս վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է տվյալ ծերակարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին հիման համապատասխան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեր ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոն սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթվից նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս)։



Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатуышдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відривні талоны.

Көңүл буруңуз! Сатуучудан кепилдик талону жана жуулунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн сурнабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Пішаштаптыраңыз: Қибашоппанаң պահищебе шарпопоп-таражар
Лրасынбай Երաշխիքային Կուրոնнебай:

Изделие / Бұйым / Виріб /
Продукт / Ապրանք

Модель / Моделі / Модель /
Үлгү / Մոդել

Серийный номер / Сериялық номірі /
Серийный номер / Сериялық саны/
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Վաճառքի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатуши-фирма толтырады / Заполняется фирмой-продавцем / Бул
талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат / Լրացնում է վաճառող ընկերությоны



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ /
ПРОДУКТ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ /
ҮЛГҮ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЙНЫЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ՍԵՐԻԱՆ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУУЧУ /
ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ

М. П.

Продавец / Фирма-сатуши / Фирма-продавец /
Сатччү / Чыбшыллоп ыңбылчылчү

Сатууچү / Қаңбыштүрүлүк үйлесімдердегі көзөндеңгөлөнүү

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Э. және телефоны /
ПІБ телефон покупца / Сатып алушуның аты-жөнү жана телефону/
Фирмалың шарыл-шадашшыл-жыршылц үйіндеңшешілдеш

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис оргалығының екілі толтырады / Дані відривні купоны заповнюються представником сервисного центру, що проводить ремонт виробу / Бул жыртылған талондорду екүп толтураг тейле борбору / Әмбапташ қарточкасындағы қарточка ғана үшіншидең тиңшылларат шашырылған үшіншилдік үшіншилдік үшіншилдік

ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТУРЫ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТЫН ТУРУ /
ЧІГІСЛІГІДІСІЛ СІРИС

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕҮГЕ ТУСКЕН КИҢ / ДАТА НАДХОДЖЕНИЯ
В РЕМОНТ / АЛДУ КИҢУ / ЧЕРГИШЛЮДИШ СҮЛГІШШІШ ШИШІФЧ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КҮНІ / ДАТА ВИДАЧІ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ

三