

**CEN TEK®**

**СТ-2178**

ТРИММЕР  
ТРИМЕР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ  
ҚОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ



### Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК. Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

### НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для удаления волос в раковинах ушей и ноздрях.

Триммер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

### 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные условия:

- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.



- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте его падения или иных механических повреждений.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Неправильное использование батареи питания может привести к утечке электролита и/или возгоранию.
- Устанавливайте батарею только рекомендованного типа и размера.
- Устанавливайте батарею в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).
- Если батарея разрядилась, выньте ее из прибора. Химикаты, вытекшие из батарей, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.
- Извлеките батарею питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- Никогда не бросайте батареи и элементы питания в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами.
- Используйте прибор только по прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.
- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества.
- Запрещается чем-либо накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- Нельзя перезаряжать перезаряжаемые батареи.

- Перезаряжаемые батареи должны быть удалены из прибора перед перезарядкой.
- Различные типы батарей, а также новые и использованные не допускается смешивать.
- Использованные батареи должны быть удалены из прибора и безопасно утилизированы.

**ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.

## **2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА**

1. Колпачок
2. Кисточка
3. Внешнее лезвие
4. Кнопка включения
5. Корпус триммера
6. Отсек для батареи

## **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Триммер в сборе - 1 шт.
- Защитный колпачок - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Щеточка для очистки - 1 шт.

## **4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

- Отверните колпачок отсека батареи, вставьте батарею типа AA в батарейный отсек триммера, соблюдая полярность, закройте крышку отсека.
- Триммер можно использовать для удаления волос из области ушных каналов, внешней части ушных раковин, носа. Для этого включите прибор и аккуратно поместите насадку в ноздрю, ушной канал и т.д. Лезвия триммера совершают вращательные движения, захватывая волосы и удаляя их. Для безопасного удаления волос не вставляйте кончик триммера в полость носа и ушной канал глубже, чем на 6-7 мм.

- Для коррекции бровей осторожно проведите триммером в области бровей для удаления «торчащих» волосков, не касаясь непосредственно самих бровей.
- Не используйте прибор для стрижки волос или усов.
- После использования удостоверьтесь, что прибор выключен.

## 5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед чисткой прибора убедитесь в том, что он выключен. Чтобы снять насадку с лезвиями, необходимо повернуть ее против часовой стрелки. Все части триммера (лезвия, насадка) отделите от корпуса прибора и с помощью щетки аккуратно очистите все элементы от мусора, волосков и т.д. Насадку и внутренние лезвия можно мыть водой. Не используйте горячую воду. Вытрите все мягкой тканью и установите обратно на корпус прибора для следующего использования.

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: 1 элемент питания типа AA, 1,5 В  
(в комплекте не поставляется)
- Мощность: 2 Вт



**ВНИМАНИЕ!** Не используйте этот прибор вблизи воды.

## 7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Нур-Султан, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

## Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.03278/21 от 12.04.2021 г.



## 9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
  - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
  - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

## ҚАЗАҚ

### Құрметті тұтынушы!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

### АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ

Құлақ жарғағы мен танаудағы түкті жұлуға арналған.

Триммер тұрмыстық құрал болып табылады және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

### 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Ақаулы құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Егер құрылғы зақымдалған немесе ақаулы болса, өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, өндірушінің уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өндіруші ұсынбаған кез - келген аксессуарларды пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапқа зақым келтірмеу үшін аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
- Аспапты ұқыпты ұстаңыз, оның құлауына немесе өзге де механикалық зақымдануына жол бермеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдыруға тыйым салынады. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Балаларға триммерді сіздің бақылауыңызсыз қолдануға жол бермеңіз. Емес разрешайте балаларға ойнауға аспаппен.

- Батареяны дұрыс пайдаланбау электролиттің ағып кетуіне және / немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Батареяны тек ұсынылған түрі мен өлшеміне орнатыңыз.
- Батареяны полярлыққа (+) және (-) сәйкес орнатыңыз.
- Егер батарея заряды таусылса, оны құрылғыдан алыңыз. Батареялардан шыққан химиялық заттар коррозияны тудырады. Егер химиялық заттардың ағып кету белгілері байқалса, оларды құрғақ шүберекпен алыңыз.
- Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар жоқ.
- Қайта зарядталмайтын батареяларды қайта зарядтауға болмайды.
- Қайта зарядталатын батареялар қайта зарядтау алдында аспаптан алынуы тиіс.
- Типтері әр түрлі батареялар, сондай-ақ жаңа және пайдаланылған батареялар араластырылмауы керек.
- Пайдаланылған батареялар аспаптан алынып, қауіпсіз түрде кәдеге жаратылуы тиіс.

**HAZAR!** Құралды құрғақ күйде сақтаңыз.

## 2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ

1. Қалпақша
2. Қыпқалам
3. Сыртқы жүзі
4. Қуат түймесі
5. Триммер корпусы
6. Батарея бөлімі

## 3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

- Триммер жинақта - 1 дана
- Қорғаныс қалпақшасы - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық - 1 дана
- Тазалауға арналған щетка - 1 дана

## 4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- Батарея бөлігінің қақпағын бұрап, АА типті батареяны полярлықты сақтай отырып, қайшының батарея бөлігіне салыңыз, бөліктің қақпағын жабыңыз.
- Триммерді шашты құлақ каналынан, жүрекшелердің сыртқы бөлігінен, мұрыннан шығару үшін қолдануға болады.
- Қолданғаннан кейін құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

## 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

Кіріспес тазалау құралын, міндетті түрде оны өшіру. Корпус пен пышақты арнайы щеткамен тазалаңыз. Оларды тазарту үшін бастық корпусын сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны алыңыз. Триммердің корпусын суға батырмаңыз, бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

## 6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қуат көзі: 1 АА батарея, 1,5 В (жеткізілмеген)
- Қуаты: 2 Вт

**HAZAR!** Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.



## 7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

## ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекетіне тапсыруға болады. Материалдар жіктемесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсыратын болсаңыз, Сіз қоршаған ортаны қорғауға зор үлес қосатын

боласыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерінің тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

## 8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Moneytor» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>.



**Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:**

№ ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.03278/21 – 12.04.2021 ж. бастап.

## 9. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарам-

дылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

## КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты топтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
  - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
  - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
  - механикалық зақым;
  - құрылғының табиғи тозуы;
  - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
  - дұрыс орнату, тасымалдау;
  - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
  - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
  - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
  - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;



### УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Эгерде шайман өз максатына ылайык колдонулбаса жана берилген колдонмодо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле шайманды квалификациясыз оңдоо аракеттер болсо, өндүрүүчү жооптуу эмес. Эгер сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

### ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ

Кулактын ичиндеги жана мурундун тешигиндеги кылдарды жок кылуу үчүн.

Триммер бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт!

### 1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

- Кемчиликтүү шайманды колдонууга тыюу салынат. Эгер шайман бузулган же кемчиликтүү болсо, оңдоону өзүңүз жасаганга аракет кылбаңыз, ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз.

- Өндүрүүчү тарабынан сунушталбаган ар кандай аксессуарларды колдонууга тыюу салынат.

- Шаймандын бузулбоосу үчүн, аны сууга же башка суюктуктарга батырганга тыюу салынат.

- Шайманды этияттык менен колдонуңуз, анын түшүп кетүүсүнө же башка механикалык бузулушуна жол бербейиз.

- Иштеп жаткан шайманды кароосуз калтырганга тыюу салынат. Шайманды балдар жетпеген жерде сактаңыз.

- Балдарга триммерди сиздин кароосуз колдонууга уруксат бербейиз. Балдарга шайман менен ойноого уруксат бербейиз.

- буйымның төмөндө санамаланган керек-жарақтарының истен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көздөлсе және буйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тарелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, ііс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл буйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде буйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмайы тиіс).

**Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайнын мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.**

- Батарейканы туура эмес колдонуу электролиттин агып кетишине жана/же өрттүн чыгып кетишине алып келиши мүмкүн.

- Батарейканын сунушталган гана түрүн жана көлөмүн колдонуңуз.  
- Батарейканы (+) жана (-) полярдуулукка так ылайык орнотуңуз.

- Эгер батареянын кубаты түгөнүп калса, аны шаймандан алып салыңыз. Батарейкалардан агып чыккан химиялык заттар дат басууну алып келет. Эгер химиялык заттардын агып кетүүсү табылса, аларды кургак кездеме менен аарчып салыңыз.

- Эгер шайман узак убакыт боюнча колдонулбаса, андагы камсыздоо батарейкасын чыгарып салыңыз.

- Батарейкаларды жана камсыздоо элементтерди эч качан отко таштабаңыз жана аларды башка тиричилик калдыктары менен кошо ыргытпаңыз.

- Колдонмодогу сунуштарга ылайык, шайманды максатына ылайык гана колдонуңуз.

- Шайманды сыртта, жана кандайдыр бир заттар чачыратылган бөлмөлөрдө колдонууга тыюу салынат.

- Шаймандын иштөө учурунда, үстүн жапканга тыюу салынат, анткени бул шаймандын ысып кетишине жана өрттөнүп кетишине алып келиши мүмкүн.

- Шайманды күн нурунун узак мөөнөткө чейин байланышынан, жогорку температурадан же нымдуулуктан сактаңыз.

- Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болгондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн аларды көзөмөлдөш керек.

- Ташуу (алып өтмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.

- Кайра заряддалбаган батарейкаларды толтурууга болбойт.

- Кайра заряддалуучу батарейкаларды кайра заряддоодон мурун шаймандан чыгарып салуу керек.

- Батарейкалардын ар кандай түрлөрүн, ошондой эле жаңы жана

колдонулган батарейкаларды аралаштырууга уруксат берилбейт.

- Колдонулган батарейкалар шаймандан чыгарылып, коопсуз утил-дештирилиши керек.

## **КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!** Шайманды кургак бойдон сактаңыз.

### **2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ**

1. Капкак
2. Кичинекей щётка
3. Тышкы бычак
4. Күйгүзүү баскычы
5. Триммердин корпусу
6. Батареянын бөлүмү

### **3. ТОЛУКТУК**

- Чогулган триммер - 1 даана
- Коргоочу капкак - 1 даана
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 даана
- Тазалоо үчүн кичинекей щётка - 1 даана

### **4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ**

Батарея бөлүмүнүн капкагын бурал, АА тибиндеги батарейкасын жана триммер батарейкасын салып, уюлдуулугун байкап, бөлүмдүн капкагын жабыңыз. Мурун керектүү саптаманы орнотуп, триммерди күйгүзүп, керектүү ишти аткарыңыз. Колдонуп бүткөндөн кийин, шаймандын өчүрүлгөнүнө ынаныңыз.

### **5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ**

Шайманды тазалоону баштагандан мурун, анын өчүк болгонун текшерип алыңыз. Атайын арналган щетканы колдонуп, корпус менен бычагын тазалаңыз. Аларды тазалаш үчүн, баштын корпусун сааттын жебесине каршы буруңуз жана аны чечиңиз. Триммердин корпусун сууга батырбаңыз, бул шаймандын бузулуусуна алып келиши мүмкүн.

## 6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Электр кубаты: 1 АА батарея, 1,5 В

(берилген эмес)

- Күчтүүлүк: 2 Вт

**КӨҢҮЛ!** Бул шайманды сууга жакын жерде колдонбоңуз.



## 7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

## 8. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: +7 (861) 991-05-42. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдөрдү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб-сайтында көрсөтүлгөн.

**Продукциянын шайкештик сертификаты бар:**

№ ЕАЭС RU C-CN.AД07.B.03278/21 - 12.04.2021 ж. баштап.



## 9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

**Импортоочу:** ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жогую милдетин алып жатат.

## КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:  
• баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;

- уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар,

батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);

- батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;

- батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү TM SENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

**Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана нүгөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.**



Гарантийный талон / Кепілдік талоны /  
Кепилдик картасы №

**Внимание!** Пожалуйста, приобретите от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

**Назар!** Сатушудан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

**Көңүл буруңуз!** Сатуучудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Изделие / Бўйым / Продукт

Модель / Моделі / Үлгү

Серийный номер / Сериялық нөмірі /  
Сериялык саны

Дата продажи / Сату күні / Сатылган күнү

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца  
Сатушы-фирма толтырады

Бул талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат



ИЗДЕЛИЕ / БҒЙЫМ / ПРОДУКТ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / ҮЛГҮ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЯЛЫҚ САНЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / САТЫЛҒАН КҮНҮ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / САТУУЧУ

М.П.



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / РЕМОНТТҮН ТҮРҮ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / АЛУУ КҮНҮ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / БЕРІЛГЕН КҮНҮ

Данный отрывок купона заполняется представителем сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады / Бұл жыртылған талондарду өкүл толғурат тейлөө борбору

M. П.