

CENTEK®

СТ-1490

МУЛЬТИВАРКА
МУЛЬТИПІСІРГІШ
բսշսսստֆ սսսբ

СЕРИЯ СТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҮСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ



РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

Мультиварка является бытовым прибором и не предназначена для использования в промышленных целях!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для приготовления пищи посредством нагрева и с помощью автоматического управления.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Используйте прибор строго по назначению.
2. Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
3. Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями или сдавлен какими-либо предметами или запутался.
4. Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячей поверхности, вблизи тепло-выделяющих приборов или открытого пламени.
5. Не накрывайте прибор легковоспламеняющимися предметами, тканями и т.д.
6. Используйте только заводской шнур питания.
7. Следите за тем, чтобы сетевой шнур и вилка были сухими и чистыми.
8. Не допускайте детей к работающему прибору.
9. Прибором не следует пользоваться, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты или на прибор попала влага.
10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
11. Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.



12. Перед обслуживанием прибора, а также если прибор работает неправильно, отключите устройство от электросети.
13. Не выдергивайте сетевой шнур из электросети, чтобы отключить прибор, и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.
14. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
15. Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
16. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
17. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
18. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ВНИМАНИЕ!

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ! Никогда не погружайте мультитварку в воду!

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! Остерегайтесь пара во время работы прибора!

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения работы прибора.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

МУЛЬТИВАРКА:

1. Кнопка открывания крышки
2. Крышка мультитварки
3. Корпус мультитварки
4. Панель управления
5. Паровой клапан
6. Контейнер для сбора конденсата
7. LED-дисплей

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Мультитварка - 1 шт.
- Мерный стакан - 1 шт.
- Чаша с антипригарным покрытием - 1 шт.
- Сетевой шнур - 1 шт.
- Пароварка - 1 шт.
- Ложка для риса - 1 шт.
- Суловая ложка - 1 шт.
- Книга рецептов - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что у вас совершенно сухие руки. Перед включением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питанием прибора. Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора. Если вы хотите ис-

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

8. Кнопка «Подогрев/Отмена»
9. Панель программ
10. Кнопка установки таймера
11. Дисплей
12. Индикатор работы / кнопка «Старт»
13. Кнопка «Режим»
14. Кнопка установки времени / температуры

пользовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Разница в напряжении электрического тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Если вы хотите выключить прибор из розетки, то сетевой шнур вытаскивайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод, иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения.
- Не протягивайте сетевой шнур через острые углы и края, вблизи источников тепла (газовых и электрических плит) – это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перекручивался и не перегибался через край стола. Устанавливайте прибор только на сухую и ровную поверхность. Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибором.
- Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов в качестве игр для детей.
- Не оставляйте детей одних рядом с работающим прибором. Держите прибор в недоступном для них месте. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Запрещено использование прибора на открытом воздухе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите мультитварку на ровную горизонтальную поверхность. При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т.д. Перед приготовлением убедитесь в том, что внутренние и внешние части прибора чистые, между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Включите электроприбор, вставив вилку кабеля питания в розетку.
2. Нажмите кнопку «Режим», пока не загорится желаемая программа. Нажмите кнопку «Старт» для приготовления пищи. На дисплее отобразится время приготовления по умолчанию и обратный отсчет.
3. После того как приготовление пищи закончено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим нагрева (кроме программы «Йогурт»).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Удерживайте кнопку «Режим» до тех пор, пока не загорится желаемая программа. На дисплее отобразится время приготовления пищи по умолчанию.
2. Нажимайте кнопку «Время» для выбора времени приготовления.
3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление, и на дисплее отобразится время приготовления и обратный отсчет.

УСТАНОВКА ОТСРОЧКИ СТАРТА

1. Удерживайте кнопку «Режим» до тех пор, пока не загорится желаемая программа. На дисплее отобразится время приготовления пищи по умолчанию.
 2. Нажмите кнопку «Таймер». Загорится индикатор отсрочки (задержки) старта программы. На дисплее появится «00:00» и продолжит мигать.
- Примечание: программа «Йогурт» не поддерживает функцию отсрочки (задержки) старта.
3. Нажимайте кнопку «Таймер» для выбора отсрочки (задержки) часов и минут.

4. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление, и на дисплее отобразится время отсрочки (задержки) программы и обратный отсчет.

Пример: если вы хотите, чтобы мультиварка начала готовить на 2 часа 30 минут позже, нажмите кнопку «Таймер», чтобы настроить время, пока на дисплее не высветится 02:30. После этого прибор перейдет в режим ожидания и приступит к приготовлению пищи через 2 часа 30 минут.

ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ

Нажмите кнопку один раз, чтобы перейти в режим «Подогрев». Нажмите кнопку второй раз, чтобы отменить выбранную программу.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

После завершения приготовления пищи все программы перейдут в автоматический режим поддержания температуры, кроме программы «Йогурт». Когда мультиварка находится в режиме ожидания, нажмите кнопку «Подогрев/Отмена».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПА

1. Удерживайте кнопку «Режим» до тех пор, пока не загорится желаемая программа. На дисплее отобразится время приготовления «01:00». Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения.
2. После этого на дисплее отобразится «00:00».
3. После того как вы поместили ингредиенты в чашу, нажмите кнопку «Старт». На дисплее отобразится время приготовления «01:00» и обратный отсчет.
4. После завершения приготовления супа мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА И ЧАШИ

- Очищайте корпус прибора по мере необходимости, используя при этом чистую теплую воду и мягкую ткань; не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды.
- Полностью очищайте чашу после каждого использования. Используйте чистую теплую воду, нейтральное моющее средство и мягкую ткань. Не мойте чашу в посудомоечной машине. Чтобы избежать повреждения покрытия внутренней чаши, никогда не используйте абразивные моющие средства, жесткие щетки, скрабы для очистки. По окончании протрите чашу насухо.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

К нарушению функций приготовления или работе прибора в целом могут привести следующие факторы:

1. Содержимое внутренней чаши превышает допустимый уровень.
2. Выбран неверный режим приготовления.
3. Вышла из строя внутренняя чаша.
4. Продукты залиты горячей водой.
5. Дно внутренней чаши или нагревательная пластина загрязнены.
6. Прибор не подключен к электросети.
7. Неполадки с отверстием для выхода пара.
8. Слишком долгий отложенный старт.
9. Неплотно закрыта крышка.
10. Внутренние стенки прибора или крышка загрязнены.
11. Слишком долгое пребывание в режиме «Подогрев».
12. Загрязнена внутренняя чаша.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
- Максимальная мощность: 750–860 Вт
- Объем: 5 литров

7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный

сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: TOO «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС KG417/052.CN.02.06098 от 01.02.2025 г.



ВНИМАНИЕ! Сертификаты соответствия имеют ограниченный срок действия. Актуальный сертификат соответствия на нашу продукцию вы можете найти на официальном государственном сайте Национальной системы аккредитации России <https://fsa.gov.ru>. Для этого воспользуйтесь поиском в разделе «СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ» (<https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration>).

ВНИМАНИЕ! Изготовитель и импортер оставляют за собой право внесения не критических изменений в партию продукции. Это делается в целях улучшения потребительских свойств товара и избежания дефектов. Таким образом, данное руководство пользователя может не вполне соответствовать партии товара. Самую актуальную версию данного руководства пользователя вы можете найти на нашем официальном сайте <https://centek.ru>.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;

- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независимые от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ СЕНТЕК людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это

произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

ТМ СЕНТЕК өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтау отырып, оны пайдалану ережелері.

Баяу пісірігіш-бұл тұрмыстық құрал және кәсіби мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: жылыту және автоматты басқару арқылы тағамды пісіруге арналған.

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

1. Құрылғыны мақсатына сай қатаң қолданыңыз.
2. Пайдалануды бастамас бұрын электр желісінің кернеуі аспапта көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
3. Желілік сымды тартпаңыз, егер ол өткір жиектері бар заттардың жиектеріне тиіп кетсе, кез - келген заттармен қысылып немесе оралған болса.
4. Желілік сымды салмаңыз және аспапты ылғалдылығы жоғары жерлерде, ыстық беттерде, жылыту аспаптарының немесе ашық жалынның жанында орналастырмаңыз.
5. Аспапты тез тұтанатын заттармен, маталармен және т. б. жаппаңыз.
6. Тек зауыттық қуат сымын пайдаланыңыз.
7. Қуат сымы мен шанышқының құрғақ және таза екеніне көз жеткізіңіз.
8. Балаларды жұмыс істейтін аспапқа жібермеңіз.
9. Аспапты пайдалану қажет емес болса:
 - электр сымы зақымдалған;
 - құрылғы көрінетін зақымға ие;
 - аспап биіктіктен құлады;
 - құрылғыға ылғал түсті.
10. Аспап физикалық және ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) осы аспапты пайдалану туралы және оны дұрыс пайдаланбау кезіндегі ықтимал қауіптер туралы нұсқама өткізбей пайдалануына арналмаған.
11. Емес тяните және переносите аспап үшін желілік шнур.
12. Құрылғыға қызмет көрсетер алдында, сондай-ақ егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны электр желісінен ажыратыңыз.
13. Аспапты электр желісінен электр сымының артына жұлқылап ажыратпаңыз және ашаны электр желісінің розеткасынан дымқыл қолмен шығармаңыз.
14. Кезінде зақымданған желілік шнурды немесе қандай да бір басқа торабының аспапты дереу өшіріңіз аспап электр желісіне хабарласыңыз сервис орталығы дайындаушының. Құрылғы құрылғысына білікті емес араласу немесе осы Нұсқаулықта көрсетілген құрылғыны пайдалану ережелерін сақтамау жағдайында кепілдік жойылады.
15. Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.

16. Құрылғы сыртқы таймерден немесе бөлек қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналмаған.
17. Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.
18. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

НАЗАР!

ЭЛЕКТР ТОГЫМЕН ЗАҚЫМДАНУ ҚАУПІ! Ешқашан Құрылғыны суға батырмаңыз!
ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАУПІ! Сақтаныңыздар бұл жұмыс кезінде аспапты.
ӨРТТІҚ ҚАУІП-ҚАТЕРІ! Ешқашан аспаптың тез тұтанатын сұйықтықтармен және жанғыш материалдармен жанасуына жол бермеңіз!
САҚ БОЛҒЫҢЫЗ: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Ыстық беттерге тигізбеңіз. Құрылғының жұмысы аяқталғаннан кейін қыздыру элементінің беті ыстық болып қалады.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

МУЛЬТИПІСІРГІШ:

1. Қақпақты ашу түймесі
2. Мультипісіргіш қақпағы
3. Мультипісіргіш қорпусы
4. Басқару панелі
5. Бу клапаны
6. Конденсатты жинауға арналған контейнер
7. LED-дисплей

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ:

8. «Жылыту» / «Болдырмау» батырмасы
9. Бағдарламалар панелі
10. Таймерді орнату түймесі
11. Дисплей
12. Жұмыс индикаторы / «Старт» батырмасы
13. Батырмасы «Режимі»
14. Уақыт / температураны орнату түймесі

3. ЖИЫНТЫҒЫ

- Мультипісіргіш - 1 дана
- Өлшеуіш стақан - 1 дана
- Күюге қарсы жабыны бар тостаған - 1 дана
- Желілік сым - 1 дана
- Буқазан - 1 дана

- Күрішке арналған қасық - 1 дана
- Сорпа ішетін қасық - 1 дана
- Рецепттер кітабы - 1 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

- Құрылғыны желіге қоспас бұрын, қолдарыңыздың толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Розеткаға қоспас бұрын, желінің кернеуі құрылғының қуатымен сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Мұны техникалық сипаттамадан немесе құрылғының зауыттық тақтасынан білуге болады. Сіз ұзартқыш, көз, ол есептелген тұтынатын қуатты құрал. Электр тогының кернеуіндегі айырмашылық қысқа тұйықталуға немесе кабельдің өртенуіне әкелуі мүмкін.
- Егер сіз құрылғыны розеткадан өшіргіңіз келсе, онда электр сымын құрғақ қолдарыңызбен сымға емес, штепсельдің артына шығарыңыз, әйтпесе бұл кабельдің жырталуына немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ тазалау немесе жылжыту кезінде құрылғыны розеткадан өшіріңіз.
- Электр сымын өткір бұрыштар мен жиектер арқылы, жылу көздеріне (газ және электр плиталары) жақын тартпаңыз – бұл кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға әкелуі мүмкін.
- Электр сымның бұралмауын және үстелдің шетінен бүгілмеуін қамтамасыз етіңіз. Құрылғыны тек құрғақ және тегіс жерге орнатыңыз. Құрылғымен жұмыс істеу кезінде жалпы қабылданған қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.
- Құрал мен қаптама материалдарын балаларға арналған ойын ретінде пайдалануға рұқсат етілмейді.
- Балаларды жұмыс істеп тұрған аспаптың жанында жалғыз қалдырмаңыз. Ұстаңыз аспап қол жетпейтін олардың орны. Аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

Мультипісіргіш тегіс көлденең бетке орнатыңыз. Орнату кезінде ыстық бу дайындау кезінде жиһазға, тұрмыстық техникаға, қабырғаларға және т.б. түспейтініне көз жеткізіңіз.

НЕГІЗП

1. Қуат кабелінің ашасын розеткаға салу арқылы құрылғыны қосыңыз.
2. Қалаған бағдарлама жанғанша «Режимі» түймесін басыңыз. Пісіру үшін «Бастау» түймесін басыңыз. Дисплейде әделкі пісіру уақыты мен кері санақ көрсетіледі.
3. Пісіру аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде қыздыру режиміне өтеді («Йогурт» бағдарламасынан басқа). Дисплейде әделкі пісіру уақыты мен кері санақ көрсетіледі.

ПІСІРУ УАҚЫТЫН ОРНАТУ

1. Қажетті бағдарлама жанғанша «Режимі» түймесін басып тұрыңыз. Дисплейде әделкі пісіру уақыты көрсетіледі.
2. Пісіру уақытын таңдау үшін «Уақыт» түймесін басыңыз.
3. Растау үшін «Бастау» батырмасын басыңыз. Мультипісіргіш пісіруді бастайды, ал дисплейде пісіру уақыты мен кері санақ көрсетіледі.

ІСКЕ ҚОСУДЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУДЫ ОРНАТУ

1. Қажетті бағдарлама жанғанша «Режимі» түймесін басып тұрыңыз. Дисплейде әделкі пісіру уақыты көрсетіледі.
2. «Таймер» түймесін басыңыз. Бағдарламаны іске қосуды кейінге қалдыру (кешіктіру) индикаторы жанады. Дисплейде «00:00» пайда болады және жыпылықтайды.

ЕСКЕРТУ: «Йогурт» бағдарламасы іске қосуды кейінге қалдыру (кешіктіру) функциясын қолдамайды.

3. Сағат пен минутты кейінге қалдыруды (кідіртуді) таңдау үшін «Таймер» батырмасын басыңыз.
4. Растау үшін «Бастау» батырмасын басыңыз. Мультипісіргіш пісіруді бастайды және дисплей бағдарламаны кейінге қалдыру (кешіктіру) уақытын және кері санақты көрсетеді. Мысал: егер сіз баяу пісіргішті 2 сағат 30 минуттан кейін пісіргіңіз келсе, дисплейде 02:30 дейін уақытты реттеу үшін Таймер түймесін басыңыз. Осыдан кейін құрылғы күту режиміне өтіп, 2 сағат 30 минуттан кейін тамақ дайындауға кіріседі.

БОЛДЫРМАУ / ЖЫЛЫТУ

Таңдалған дайындық бағдарламасынан бас тарту және күту режиміне өту үшін «Болдырмау» түймесін басыңыз. Дисплейде «00:00» көрсетіледі.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ҰСТАП ТҮРУ ФУНКЦИЯСЫ

Пісіру аяқталғаннан кейін Барлық бағдарламалар «Йогурт» бағдарламасынан басқа температураны ұстап тұрудың Автоматты режиміне өтеді. Мультипісіргіш күту режимінде болған кезде «жылыту/болдырмау» түймесін басыңыз.

СОРПА ДАЙЫНДАУ

1. Қажетті бағдарлама жанғанша «Режим» түймесін басып тұрыңыз. Дисплейде «01:00» пісіру уақыты көрсетіледі. Растау үшін «Бастау» батырмасын басыңыз.
2. Осыдан кейін дисплейде «00:00» көрсетіледі.
3. Ингредиенттерді ыдысқа салғаннан кейін «Бастау» түймесін басыңыз. Дисплейде «01:00» пісіру уақыты және кері санақ көрсетіледі.
4. Сорпаны дайындау аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады және күту режиміне өтеді.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

АСПАП КОРПУСЫ МЕН ТОСТАҒАНДЫ ТАЗАЛАУ

- Таза жылы су мен жұмсақ шүберекті пайдаланып, қажет болған жағдайда құрылғының корпусын тазалаңыз; абразивті жуғыш заттар мен ыдыс жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Әр қолданғаннан кейін ыдысты толығымен тазалаңыз. Таза жылы суды, бейтарап жуғыш затты және жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Емес, жуыңыз, тостағанға ыдыс жуғыш машинада.

Аяқтағаннан кейін ыдысты құрғатыңыз.

МҮМКІН ПРОБЛЕМАЛАР

Келесі факторлар пісіру функциясының бұзылуына немесе құрылғының жұмысына әкелуі мүмкін:

1. Ішкі ыдыстың мазмұны рұқсат етілген деңгейден асады.
2. Дұрыс емес пісіру режимі таңдалды.
3. Ішкі тостаған істен шықты.
4. Өнімдер ыстық сумен толтырылған.
5. Ішкі ыдыстың төменгі жағы немесе жылыту табақшасы ластанған.
6. Құрылғы электр желісіне қосылмаған.
7. Бұдың шығуына арналған саңылауы бар ақаулар.
8. Тым ұзақ кешіктірілген бастау.
9. Қақпақ бос жабық.
10. Құрылғының ішкі қабырғалары немесе қақпағы ластанған.
11. «Жылыту» режимінде ұзақ тұру.
12. Ішкі ыдыс ластанған.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Ном. кернеуі: 220–240 В -50/60 Гц
- Максималды қуат: 750–860 Вт
- Көлемі: 5 литр

7. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Moneytor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Өнімнің сәйкестік сертификаты бар: № EAЭС KG417/052.CN.02.06098 - 01.02.2025 ж. бастап.



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: Асрумян К. Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

- Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.
- Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
- Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
- Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
- Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
 - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
 - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
 - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға

сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;

- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пультері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, терелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, шеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

КЫРГЫЗЧА

Урнаттуу керектөөчү!

TM CENTEK өнүмдөрүн таңдаганыңыз үчүн рахмат.

Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура аткарсаңыз, кепилдик беребиз.

Мультиварка бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн кол-донулбайт!

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: жылытуу жана автоматтык башкаруу аркылуу тамак бышыруу үчүн.

Берилген шайман үй тиричиликте жана ушул сыяктуу чөйрөдө колдонууга арналган, атап айтканда:

- дүкөндөрдөгү, кеңселердеги жана башка өнөр жай чөйрөлөрүндөгү кызматкерлер үчүн ашкана аянтчаларында;
- айыл чарба фирмаларында;
- мейманканада, мотелде жана башка турак жай инфраструктурада кардарлар үчүн;
- жеке пансионаттарда.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

1. Шайманды максатына ылайык гана так колдонуңуз.
2. Шайманда көрсөтүлгөн чыңалуу электр тармагынын чыңалуусуна дал келгенин текшерипиз.
3. Электр зымын тартпаңыз, эгер ал курч учту нерселердин четине тийип турса, буюмдарга кысылып турса же чырмалып калса.
4. Электр зымын жана шаймандын өзүн ашыкча нымдуу болгон жерде, ысык беттердин үстүндө, жылытуучу шаймандардын жанына же ачык жалынга жакын жерлерге койбоңуз.

5. Шайманды тез күйүп кетүүчү аспаптар, кездемелер ж.б. менен жаппаңыз.
6. Заводдун гана электр зымын колдонуңуз.
7. Электр зымы менен сайгычы кургак болгонун текшерчиңиз.
8. Иштеп жаткан шайманга балдарды жолотпоңуз.
9. Шайман колдонууга сунушталбайт, эгер:
 - электр зымы бузулган болсо;
 - шаймандын көрүнүп турган зыяндары болсо;
 - шайман бийиктиктен түшүп кетсе;
 - шайманга суу тийип кетсе.
10. Бул шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген, алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо.
11. Шайманды электр зымынан кармап ташыбаңыз жана тартпаңыз.
12. Шайманды тейлөөдөн мурун жана ошондой эле шайман тура эмес иштеп жатса, аны электр тармагынан ажыратыңыз.
13. Шайманды электр тармактан өчүрүп жатканда, электр зымын тартып жулбаңыз жана сайгычын розеткадан суу колдоруңуз менен суурбаңыз. Шаймандын электр зымы же башка бир бөлүгү бузулган болсо, шайманды дароо токтон ажыратыңыз жана өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шаймандын түзмөгүнө квалификациясыз кийлигишкен учурда же берилген колдонмодо келтирилген шайманды иштетүү эрежелери сакталбаса – кепилдик жокко чыгарылат.
15. Шайманды туура келген туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
16. Шайман тышкы таймерден же өзүнчө аралыктан башкаруу тутумунан иштөөгө арналган эмес.
17. Ташуу (ташуу), сатуу үчүн атайын шарттар: жок.
18. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

ЭЛЕКТР ТОГУНУН УРУУ КОРКУНУЧУ! Шайманды эч качан сууга батырбаңыз!
ЖАРАКАТ АЛУУ КОРКУНУЧУ! Шайман иштеп жатканда буудан сак болуңуз.
ӨРТ КОРКУНУЧУ! Шаймандын эч качан тез күйүүчү суюктуктар жана күйүүчү материалдар менен байланышына жол бербейсиз!

Шайман иштеп жаткан учурда жеткиликтүү беттердин температурасы жогору болушу мүмкүн.

ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы аябай жогору болушу мүмкүн. Ысык беттерге колуңузду тийгизбеңиз.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

МУЛЬТИВАРКА:

1. Капкакты ачуу баскычы
2. Мультиварканын капкагы
3. Мультиварканын корпусу
4. Башкаруу панели
5. Буу клапаны
6. Конденсат чогултуучу контейнер
7. LED-дисплей

3. ТОЛУКТУК

- Мультиварка - 1 д.
- Өлчөө стакан - 1 д.
- Жабышпас каптоосу бар табак - 1 д.
- Тармак зымы - 1 д.
- Кош казан - 1 д.
- Күрүч үчүн кашык - 1 д.
- Шорпо үчүн кашык - 1 д.
- Рецетптер китеби - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

БАШКАРУУ ПАНЕЛИ:

8. «Жылытуу» / «Жокко чыгаруу» баскычы
9. Программалардын панели
10. Таймер орнотуу баскычы
11. Дисплей
12. Иштөө көрсөткүчү / «Старт» баскычы
13. «Режим» баскычы
14. Убакыт / Температура орнотуу баскычы

4. ЭМГЕК ТАРТИБИ

ИШТЕТҮҮГӨ ДАЯРДАНУУ

Шайманды электр тармагына туташтыраардан мурун, колуңузду кургак болгонун текшерип алыңыз. Розеткага туташтыргандан мурун, электр тармагынын чыңалуусу шаймандагы чыңалуусуна дал келээрин текшерип алыңыз. Муну техникалык маалыматтардан же шаймандын кутуудагы жазуусунан окуп билип алсаңыз болот. Эгер сиз узартуу кабелин колдонуңуз келсе, анын шайманды кубаттуулугу үчүн эсептелгендигин текшерчиңиз. Ар кандай чыңалуу кыска туташууга же өрткө алып келили мүмкүн. Эгер сиз шайманды розеткадан сууруйм десеңиз, электр зымын кургак колуңуз менен зымынан эмес, сайгычынан кармап тартыңыз, же болбосо кабелдин үзүлүшүнө же токко урунууга алып келиши мүмкүн. Шайманды колдонуп бүткөндөн кийин же тазалоо учурунда розеткадан ажыратып туруңуз.

НЕГИЗГИ ОПЕРАЦИЯЛАР

1. Тармак кабелинин сайгычын розеткага сайып, электр шайманды күйгүзүңүз.
2. Керектүү программа күйгөнгө чейин, «Режим» баскычын басыңыз. Тамакты жасоо үчүн «Старт» баскычын басыңыз. Дисплейде демейки бышыруу убактысы жана артка саноо көрсөтүлөт.

БЫШЫРУУ УБАКТЫСЫН БЕЛГИЛӨӨ

1. Керектүү программа күйгөнгө чейин, «Режим» баскычын басыңыз. Дисплейде демейки бышыруу убактысы көрсөтүлөт.
2. Бышыруу убактысын тандоо үчүн «Время» баскычын басыңыз.
3. Ырастоо үчүн «Старт» баскычын басыңыз. Мультиварка бышырууну баштайт жана дисплейде бышыруу убактысы жана артка саноо көрсөтүлөт.

КЕЧИГИП БАШТОО ОРНОТУУСУ

1. Керектүү программа күйгөнгө чейин, «Режим» баскычын басып кармап туруңуз. Дисплейде демейки бышыруу убактысы көрсөтүлөт.
2. «Таймер» баскычын басыңыз. Программанын кечигип башталганынын көрсөткүчү күйөт. Дисплейде «00:00» пайда болот жана жаркылдай берет.

Эскертүү: программа «Йогурт» кечигип башталышы программаны функциясын колдобойт.

3. Кечигүү сааттарын жана мүнөттөрүн тандоо үчүн «Таймер» баскычын басыңыз.

4. Ырастоо үчүн «Старт» баскычын басыңыз. Мультиварка бышырууну баштайт жана дисплейде бышыруу программанын убактысын кечиктирүү жана артка саноо көрсөтүлөт.

Мисал: эгер сиз мультиварка 2 саат 30 мүнөттөн кийин тамак жасай баштасын десеңиз, анда «Таймер» баскычын, дисплейде 02:30 көрсөткөнгө чейин, басып туруңуз. Андан кийин шайман күтүү режимине өтөт жана 2 саат 30 мүнөттөн кийин тамакты бышырып баштайт.

ЖОККО ЧЫГАРУУ/ЖЫЛЫТУУ

Тандалган бышыруу программасын жокко чыгаруу жана күтүү режимине өтүү үчүн «Отмена» баскычын басыңыз. Дисплейде «00:00» көрсөтүлөт.

АВТОМАТТЫК ТЕМПЕРАТУРАНЫ

САКТОО ФУНКЦИЯСЫ

Тамак жасалып бүткөндөн кийин, бардык программалар, «Йогурт» программадан башкасы, автоматтык температураны сактоо режимине өтөт.

Мультиварка күтүү режиминде турганда, «Подогрев/Отмена» («Жылытуу/Жокко чыгаруу») баскычын басыңыз.

ШОРПО БЫШЫРУУ

1. Керектүү программа күйгөнгө чейин, «Режим» баскычын басып кармап туруңуз. Дисплейде бышыруу убактысы «01:00» көрсөтүлөт. Ырастоо үчүн «Старт» баскычын басыңыз.

2. Андан кийин дисплейде «00:00» көрсөтүлөт.

3. Азыктарды табактын ичине салгандан кийин, «Старт» баскычын басыңыз. Дисплейде бышыруу убактысы «01:00» жана артка саноо көрсөтүлөт.

4. Шорпо бышыруу бүткөндөн кийин, мультиварка үн белгисин чыгарат жана күтүү режимине өтөт.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

Шаймандын корпусун зарыл болгон учурда, жылуу суу менен жумшак чүпүрөк колдонуп, абразивдүү жуугуч каражаттарды жана идиш жуугуч каражаттарды колдонбостон, тазалап туруңуз.

ТАБАКТЫ ТАЗАЛОО

Ар бир колдогондон кийин табакты толугу менен тазалап туруңуз. Таза жылуу суу менен жумшак чүпүрөк колдонуңуз. Абразивдүү жуугуч каражаттарды жана идиш жуугуч каражаттарды колдонбоңуз. Табакты идиш жуугуч машинада жуубаңыз. Табактын ички катмарына зыян келтирбеш үчүн, катуу щёткаларды, тазалоочу скрабдарды колдонбоңуз. Бүткөндөн кийин табакты кургатып аарчыңыз.

МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУП

Төмөнкү факторлор бышыруу функциясын же жалпы шайманды иштетүүнү бузушу мүмкүн:

1. Ички табактын курамы жогорку деңгээлден ашты.
2. Бышыруунун тура эмес режими тандалды.
3. Ички табак сынык.
4. Азыктарга ысык суу куюлду.
5. Табактын түбү же ысытуучу пластина булганды.
6. Шайман электр розеткага сайылган жок.
7. Буу чыгуучу тешиктер менен көйгөйлөр.
8. Өтө эле кечигип баштоо.
9. Капкак бекем жабылган жок.
10. Шаймандын ички дубалдары жана капкак булганды.
11. Жылытуу режимде өтө көп болуу.
12. Ички табак булганды.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Ном. чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц

- Күчтүүлүгү: 750-860 Вт

- Көлөмү: 5,0 л

7. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ СЕНТЕК ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаңыз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС КG417/052.CN.02.06098 - 01.02.2025 ж. баштап.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: ИП Асрумян К. Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

• баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

• шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
• эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

а) узактан башкаруу пульстар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);

• батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;

• батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү TM CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Հնորհակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք. Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:

Բազմաեփ սարքը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` Ջեռուցման և ավտոմատ կառավարման միջոցով սնունդ պատրաստելու համար:

Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես`

- խանութներում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատողների համար նախատեսված խոհանոցային տարածքներում,
- գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
- հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներում,
- մասնավոր պանսիոնատներում:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՆՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԵՐ

1. Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով:
2. Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրական ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքի վրա նշված լարմանը:
3. Մի քաշեք էլեկտրական լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրագծերով առարկաների, ճզվում է որևէ առարկաների ճնշումից կամ խճճվում է:
4. Մի դրեք սարքը և էլեկտրական լարը բարձր խոնավություն ունեցող տեղերում, տաք մակերևույթների վրա, ջերմություն արձակող սարքերի կամ բաց կրակի մոտ:
5. Մի ծածկեք սարքը դուրավառ իրերով, կտորներով և այլն:
6. Օգտագործեք միայն գործարանի էլեկտրական լարը:
7. Հետևեք, որպեսզի էլեկտրական լարն ու խրոցը լինեն չոր և մաքուր:
8. Մի թույլատրեք երեխաներին մոտենալ աշխատող սարքին:
9. Սարքը չի կարելի օգտագործել հետևյալ դեպքերում

- էլեկտրական լարը վնասված է,
 - սարքը տեսանելիորեն վնասված է,
 - սարքը ընկել է բարձրությունից,
 - սարքը թռչվել է:
10. Այս սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) կամ բավարար փորձ ու գիտելիքներ չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն ստացել սարքի օգտագործման օգուցումներ և իրազեկված չեն սխալ օգտագործման դեպքում հնարավոր վտանգների մասին:
 11. Մի քաշեք էլեկտրական լարը և մի տեղափոխեք սարքը լարից բռնած:
 12. Սարքի տեխնիկական սպասարկումից առաջ, ինչպես նաև սարքի ոչ ճիշտ աշխատելու դեպքում անջատեք այն էլեկտրական ցանցից:
 13. Սարքը էլեկտրական ցանցից անջատելիս կտրուկ մի քաշեք լարը: Թաց ձեռքերով մի հանեք խրոցը վարդակից:
 14. Եթե էլեկտրական լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անջատեք այն էլեկտրական ցանցից և դիմեք արտադրողի սպասարկման կենտրոն: Սարքի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ձեռնարկում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:
 15. Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ:
 16. Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակաշափով կամ հեռակառավարման առանձին համակարգով օգտագործելու համար:
 17. Բեռնափոխարդման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:
 18. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

ՈՒՇԱՆՎՈՒԹՅՈՒՆ

- էլեկտրական ցնցումների վտանգ: Երբեք մի ընկղմեք բազմաեմի սարքը ջրի մեջ:
- վնասվածք ստանալու վտանգ: Չզուշացեք գոլորշուց սարքի աշխատանքի ժամանակ:
- Հրդեհի բռնկման վտանգ: Երբեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շփվի դյուրավառ հեղուկների և այրվող նյութերի հետ:
- Հասանելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել սարքի աշխատանքի ժամանակ: Անջատումից հետո ջերմուցման տարրի մակերեսը տաք է մնում:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲԱԶՄԱՆԹ ՍԱՐՔ

1. Կափարիչը բացելու կոճակ
2. Կափարիչ
3. Կորպուս
4. Կառավարման վահանակ
5. Գոլորշու փական
6. Խտանյութի հավաքման տարր
7. LED էկրան

3. ՓԱՇԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Բազմաեմի սարք - 1 հատ
- Չափիչ բաժակ - 1 հատ
- Ոչ կպչուն ծածկույթով տարր - 1 հատ
- էլեկտրական լար - 1 հատ
- Շոգեխաշիչ - 1 հատ
- Բրնձի գոյալ - 1 հատ
- Ապուրի գոյալ - 1 հատ
- Բաղադրատոմսերի գիրք - 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏՈՒՄ

ՍԱՐՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

- Սարքն էլեկտրական ցանցին միացնելուց առաջ համոզվեք, որ Ձեր ձեռքերն ամբողջովին չոր են: էլեկտրական լարը վարդակին միացնելուց առաջ ստուգեք, արդյոք էլեկտրական ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքի էլեկտրասնուցման լարմանը: Դա կարելի է գտնել սարքի տեխնիկական բնութագրի մեջ կամ գործարանային պիտակի վրա: Եթե ցանկանում եք օգտագործել երկարացման լար, համոզվեք, որ այն նախատեսված է սարքի էներգասպառման հզորության համար: Հոսանքի տարբեր լարումները կարող են հանգեցնել էլեկտրական լարի կարճ միացման կամ հրդեհի բռնկման:
- Եթե ցանկանում եք սարքն անջատել էլեկտրական ցանցի վարդակից, ապա չոր ձեռքերով քաշեք խրոցը, այլ ոչ թե էլեկտրական լարը, այլ ապսե դա կարող է հանգեցնել լարի կտրման կամ էլեկտրական ցնցման: Անջատեք սարքը վարդակից օգտագործելուց հետո, ինչպես նաև մաքրելու և տեղափոխելու ժամանակ:

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՋԱՆԱԿ

8. «Подогрев»/«Отмена»
- ժամանակաշափը («Сացացում»/«Չեղարկում»)
- Ծրագրերի վահանակ
- ժամանակաշափը սահմանելու կոճակ
- էկրան
- «Старт» կոճակ («Մեկնարկ»)
- «Режим» կոճակ («Ռեժիմ»)
- ժամանակը/ջերմաստիճանը սահմանելու կոճակ

- Մի տեղադրեք էլեկտրական լարը սուր անկյունների և եզրերի, ջերմության աղբյուրների (գազի կամ էլեկտրական վառարանների) մոտ. դա կարող է հանգեցնել անսարքությունների, որոնք չեն համապատասխանում երաշխիքի պայմաններին:
- Համոզվեք, որ լարը ոլորված կամ թեքված չէ սեղանի եզրին: Տեղադրեք սարքը միայն չոր, հարթ մակերևույթի վրա: Սարքն օգտագործելիս պահպանեք նաև ընդհանուր ընդունված անվտանգության կանոնները:
- Երեխաներին չի թույլատրվում խաղալ սարքի և փաթեթավորման նյութերի հետ:
- Մի թողեք երեխաներին մոտենալ աշխատող սարքին: Սարքը պահեք երեխաների համար անհասանելի վայրում: Մի թույլատրեք երեխաներին խաղալ սարքի հետ, մինչև նրանց հասկանալի կերպով չբացատրեք անվտանգ օգտագործման հրահանգները: Մի թողեք միացրած սարքը առանց վերահսկողության:
- Արգելվում է օգտագործել սարքը դրսում:

ԲԱԶՄԱՆԹ ՍԱՐՔԻ ՕՍՏԱԳՐՈՒՄԸ

Տեղադրեք բազմաեմի սարքը հորիզոնական հարթ մակերեսի վրա: Տեղադրելիս համոզվեք, որ պատրաստման ընթացքում տաք գոլորշին չի արձակվի կահույքի, կենցաղային տեխնիկայի, պատերի և այլ առարկաների վրա: Եփելուց առաջ համոզվեք, որ բազմաեմի սարքի ներքին և արտաքին մասերը մաքուր են, տարայի և ջեռուցման տարրի միջև չպետք է լինեն կողմնակի առարկաներ:

ՋԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. Միացրեք էլեկտրական լարի խրոցը վարդակին:
2. Սեղմեք «Режим» («Ռեժիմ») կոճակը, մինչև հայտնվի անհրաժեշտ ծրագիրը: Սեղմեք «Старт» («Մեկնարկ») կոճակը ուտեստը պատրաստելու համար: Էկրանին կհայտնվի պատրաստման կանխադրված ժամանակը և հետհաշվարկը:
3. Ուտեստի պատրաստման ավարտից հետո բազմաեմի սարքը ազդանշան կարձակի և ինքնաբերաբար կմտնի տաքացման ռեժիմ (բացի «Ցոգուրտ» ծրագրից): Էկրանին կհայտնվի պատրաստման կանխադրված ժամանակը և հետհաշվարկը:

ՊԱՏՐԱՍՏԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍԱՋԱՆՈՒՄԸ

1. Սեղմած պահեք «Режим» («Ռեժիմ») կոճակը այնքան, մինչև հայտնվի անհրաժեշտ ծրագիրը: Էկրանին կհայտնվի պատրաստման կանխադրված ժամանակը:

2. Սեղմեք «Время» («Ժամանակ») կոճակը պատրաստման ժամանակը ընտրելու համար:
3. Սեղմեք «Старт» («Մեկնարկ») կոճակը հաստատելու համար: Բազմաեփ սարքը կսկսի ուռետեսի պատրաստումը, Էկրանին կհայտնվի պատրաստման կանխադրված ժամանակը և հետհաշվարկը:

ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՄԵՎԿԱՐԿԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

1. Սեղմած պահեք «Режим» («Ռեժիմ») կոճակը այնքան, մինչև հայտնվի անհրաժեշտ ծրագիրը: Էկրանին կհայտնվի պատրաստման կանխադրված ժամանակը:
2. Սեղմեք «Таймер» («Ժամանակաչափ») կոճակը: Կվառվի ծրագրի հետաձգված մեկնարկի ցուցիչը: Էկրանին կհայտնվի «00:00» և կշարունակի թարթել: Նշում. հետաձգված մեկնարկի գործառույթը չի կիրառվում «Յոգուրտ» ծրագրի համար:
3. Սեղմեք «Таймер» («Ժամանակաչափ») կոճակը մեկնարկի հետաձգման ժամ ու թույն ընտրելու համար:
4. Սեղմեք «Старт» («Մեկնարկ») կոճակը հաստատելու համար: Բազմաեփ սարքը կսկսի ուռետեսի պատրաստումը, Էկրանին կհայտնվի ծրագրի հետաձգման ժամանակը և հետհաշվարկը: Օրինակ՝ եթե Դուք ցանկանում եք, որ բազմաեփ սարքը սկսի պատրաստել 2 ժամ 30 րոպե անց, սեղմեք «Таймер» («Ժամանակաչափ») կոճակը ժամանակը սահմանելու համար, մինչև Էկրանին հայտնվի 02:30: Դրանից հետո սարքը կմտնի սպասման ռեժիմ և կսկսի ուռետեսի պատրաստումը 2 ժամ 30 րոպե անց:

ՉԵՂԱՐԿՈՒՄ / ՏԱԶԱՏՈՒՄ

Սեղմեք «Отмена» («Չեղարկում») կոճակը՝ պատրաստման ընտրված ծրագիրը չեղարկելու և սպասման ռեժիմ տեղափոխվելու համար: Էկրանը ցույց կտա «00:00»:

ՋԵՐՄԱՏԻՃԱՆԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ

Ուռետեսի պատրաստման ավարտից հետո բոլոր ծրագրերը (բացի «Յոգուրտ» ծրագրից) կմտնեն ջերմաստիճանի պահպանման ավտոմատ ռեժիմ: Երբ բազմաեփ սարքը գտնվում է սպասման ռեժիմում, սեղմեք «Подогрев/Отмена» («Տաքացում / Չեղարկում») կոճակը:

ԱՊՈՒՐԻ ՊԱՏՐԱՏՈՒՄ

1. Սեղմած պահեք «Режим» («Ռեժիմ») կոճակը այնքան, մինչև հայտնվի անհրաժեշտ ծրագիրը: Էկրանի վրա կհայտնվի պատրաստման

- ժամանակը՝ «01:00»: Սեղմեք «Старт» («Մեկնարկ») կոճակը հաստատելու համար:
2. Դրանից հետո Էկրանը ցույց կտա «00:00»:
 3. Բաղադրիչները տարայի մեջ լցնելուց հետո սեղմեք «Старт» («Մեկնարկ») կոճակը: Էկրանին կհայտնվի պատրաստման ժամանակը՝ «01:00», և հետհաշվարկը:
 4. Ուռետեսի պատրաստման ավարտից հետո բազմաեփ սարքը ազդանշան կարձակի և ինքնաբերաբար կմտնի սպասման ռեժիմ

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

ՆՏՎԱԾՔԻ ՄԱՐՈՒՄ

- Մաքրեք սարքի կորպուսը անհրաժեշտության դեպքում՝ օգտագործելով մաքուր տաք ջուր և փափուկ կտոր: Մի օգտագործեք կոշտ մաքրող միջոցներ կամ աման լվացող միջոցներ:
- Ամբողջությամբ մաքրեք տարան յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: Օգտագործեք մաքուր տաք ջուր և փափուկ կտոր: Մի օգտագործեք կոշտ մաքրող միջոցներ կամ աման լվացող միջոցներ: Մի լվացրեք տարան սպասեք լվացող մեքենայի մեջ: Ներքին տարայի ծածկույթը չվնասելու համար երբեք մի օգտագործեք կոշտ խոզանակներ, մաքրող սկրաբեր: Մաքրելուց հետո չորացրեք տարան:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հետևյալ գործոնները կարող են հանգեցնել պատրաստման գործառույթների կամ ամբողջ սարքի աշխատանքի խաթարմանը.

1. Ներքին տարայի պարունակությունը գերազանցում է վերին մակարդակը:
2. Ընտրված է պատրաստման սխալ ռեժիմ:
3. Ներքին տարան կոտրված է:
4. Մտուկը ծածկված է տաք ջրով:
5. Տարայի հատակը կամ ջեռուցման սկավառակը կեղտոտված է:
6. Սարքը միացված չէ վարդակին:
7. Գոլորշու ելքի անցքը խնդիր ունի:
8. Չափազանց երկար հետաձգված մեկնարկ:
9. Կափարիչն ամուր փակված չէ:
10. Սարքի ներքին մակերեսը կամ կափարիչը կեղտոտված է:
11. Չափազանց երկարաձգված «Տաքացում» ռեժիմ:
12. Ներքին տարան կեղտոտված է:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Լարումը՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Առավելագույն հզորությունը՝ 750-860 Վտ
- Ծավալը՝ 5 լիտր

7. ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄԵՆԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՄԵՐՏԻՅԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻԶԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մտապահ սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ. +7 (988) 24-00-178, VK vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՄՊԸ «Լարին-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42: **Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝** № EAЭС КG417/052.CN.02.06098 ից 01.02.2025 թ.:



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծող՝ ԱՁ Արումյան Կ.Ը.: **Հասցե՝** Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Ատաման Լիսնկո փողոց 23: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900:

չԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՐ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուևակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
 - հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տակը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
- մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
 - բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
 - կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումս սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM CENTEK-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագրի առանց նախնական ծանուցման:

| | Программа / Бағдарлама / Программасы / Өршағһр | Время приготовления, мин / Дайын- дық уақыты, мин. / Бышыруу убак- тысы, мүнөт / Պատրաստման ժամանակը, րոպե | Диапазон регулировки времени/шаг, мин. / Уақытты реттеу диапазоны/қадам, мин. / Убакытты жөндөө диапазоны/ кадам, мүнөт / Ժամանակի կարգավորման տիրույթ/ քայл, րոպե | Температура, °С / Ջերմաստիճան, °С | Отсрочка, ч. / Кейінге қалдыру, сағат / Кий- инкиге калтыру, сағат / Հետաձգում, ժ. |
|----|--|---|--|--------------------------------------|---|
| 1 | РИС / КҮРІШ / КҮРҮЧ / Բրիւշ | - | - | 105 | 24 |
| 2 | КАША / БОТҚА / БОТҚО / Շիւս | 90 | 01:00-04:00/30 | 105 | 24 |
| 3 | СУП / СОРПА / ШОРПО / Աղոռի | 60 | 01:00-04:00/10 | 105 | 24 |
| 4 | ВЫПЕКАНИЕ / ПІСІРІП ШЫҒАРУ / БЫШЫРУУ / Թխոռիս | 50 | - | 125 | 24 |
| 5 | МУЛЬТИПОВАР / КӨП ПІСІКШІ / МУЛЬТИ АШПОЗЧУ / ԲԱԶՄԱԽՈՂԱՐԱՐ | 30 | 00:05-12:00/5 | 105 | 24 |
| 6 | МЯСО / ԵՒ / ՅՒ / Միս | 90 | 01:00-02:00/5 | 130 | 24 |
| 7 | ТУШЕНИЕ / БҰҚТЫРУ / ДЕМДӨӨ / ԽԱՇՈռիս | 120 | 02:00-12:00/30 | 120 | 24 |
| 8 | НА ПАРУ / БУҒА / БУУДА / ՇՈԳԵԽԱՇՈռիս | 5 | 00:05-00:50/1 | 110 | 24 |
| 9 | ЙОГУРТ / ՅՈԳՈռիս | 480 | 06:00-12:00/30 | 40 | - |
| 10 | ЖАРКА / ҚҰЫРУ / ҚУУРУУ / ՏԱՊԱԿոռիս | 40 | 00:05-01:00/5 | 150 | 24 |

Гарантийный талон / Кепилдик картасы /
Երաշխիքային Կտրոն / Кепілдік талоны №

Внимание! Пожалуйста, приобретите от продавца полностью заполненный гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Ուշադրություն: Վաճառողից ամբողջությամբ ամրագրված և ցանցված երաշխիքային կտրոնները:

Ծանուցում: Сатушудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен талондорду толугу менен толтурул берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Изделие / Бұйым /
Արտաբր / Продукт

Модель / Үлгү /
Մոդել / Model

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Արտաբրի հավան / Сериялық саны

Дата продажи / Сатылган күнү /
Վաճառքի ամսաթիվ / Сату күні

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /
Сатушы-фирма толтырады / Бул талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат /
Հրահանգ է վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ /
ԱՊՐԱԿԱՐ / ВИРІБ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ՄՈԴԵԼ /
ՄԼԴ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐԻԱ / СЕРИЯЛЫК САНЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ՎԱԾԱՆՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ / САТЫЛГАН КҮНҮ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ / САТУՍՉՈՒ

М. П.

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Үйбашпаңа құрылғылар / Сатуучу

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың мекенжайы / Үйбашпаңа құрылғыларын сатушының мекенжайы / Сатуучунун дәрегі

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /
Қызылқанды-сатушының-құрылғыларын сатушының мекенжайы /
Сатып алуучунун аты-жөні және телефоны

Данный отрывной купон заполняется представителем сервисного центра /
Осы жыртылмағы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады / Әйелдер құрылғыларын сатушының мекенжайы /
сатушылар құрылғыларын сатушының құрылғыларын сатушының мекенжайы /
Бұл жыртылған талондарды өкіл толтырат тейлөө борбору



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ҚҰРЫЛҒЫНЫ СТУДИЯСЫ /
РЕМОНТТҮН ТҮРҮ

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / ҚҰРЫЛҒЫНЫ
САТУШЫНЫ СЛУШАҒАЧ / АЛУ КҮНІ

| |
|--|
| |
|--|

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / СЛУШАҒАЧ / БЕРІЛГЕН КҮНІ

| |
|--|
| |
|--|

WWW.CENTEK.RU