# **CENTEK®**

## CT-2192



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ ОԳЅЦԳПՐԾПՂԻ ՁԵՌՆЦՐԿ

## РАССКИЙ

## Уважаемый потребитель! Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕNTEK. Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому закачаению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае польтий неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкции.

Электробритва является бытовым прибором и не предназначена для использования в проныш-

## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:
- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр полизводителя.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
   Запрещается погружать устройство в воду или
- запрещается погружать устроиство в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.
- Бережно обращайтесь с прибором, не подвергайте сильному механическому воздействию.

- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать электробритву без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- и разриором.

   Неправильное использование батарей питания может привести к утечке электропита и/или возгоранию.
- Устанавливайте батареи только рекомендованного типа и размера.
- Устанавливайте батареи в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).
- Различные батареи питания имеют различные характеристики. Не используйте внесте элементы питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые батареи.
   Одновременное использование старых и новых батарей снижает срок службы новой батареи или ведет к утечке электролита из старой батареи.
- Если батареи разрядились, выньте их из прибора.
   Химикаты, вытекшие из батарей, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.
- Выньте батареи питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- Утилизируя батареи и элементы питания, убедитесь, что это сделано безопасным способом.
   Никогда не боосайте батареи и элементы питания
- в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами.

  - Используйте прибор только по прямому назначе-
- Используйте прибор только по прямому назначе нию, следуя рекомендациям в руководстве.
- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какиелибо вещества.
- Запрещается чем-либо накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями (включая детей), а также пильми, не имеющими постаточных зна-

ний и опыта работы с эпектроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность

 Особые условия по реализации, транспортировке: нет.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1. Электробритва в сборе 1 шт.
- 2. Насадка-гребень для зоны бикини 1 шт.
- 3. Щеточка для очистки 1 шт. 4. Руковолство по эксплуатации - 1 шт.

#### 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

 Электробритва является предметом личной гигиены. Не передавайте ее для пользования другим лицам. Перед первым использованием или после длительного перерыва необходимо хорошо очистить рабочие поверхности насадок.

- Установите в отсек для батарей две батареи типа

- нан. - Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для включения боитвы
- Приложите головку бритвы к коже и включите бритву. Начинайте медленно водить бритвой по коже против направления роста вопос.
   Не прилагайте чрезмерных усилий. Это может привести к травмированию кожи
- и/или поломке прибора.
   Используйте бритву только для сухого бритья.
- Не используйте бритву в душе или ванной.
   Избегайте попадания воды в корпус электро-
- бритвы. - Для депиляции зоны бикини используйте на-
- для денлимим зоны оккими используюте насадку-гребень. Ее нужно устанавливать сверху на бреющий блок. - Имейте в виду, что может понадобиться некоторое
- именте в виду, что может понадовиться некоторое время, чтобы ваша кожа привыкла к бритве и процесс бритья стал легким и комфортным.

## 4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярная чистка обеспечивает наилучшее качество бритья.

 Наиболее удобным и гигиеничным способом чистки является промывка бреющего блока бритвы теплой водой после каждого использования блитвы. Поверните насадку с бреющим блоком против часовой стрелки чтобы отсоелинить ее от бритвы.

- Используя кисточку, прочистите бреющий блок с внутренней и с наружной стороны, а также привод лезвий.
- Йолускается промывча бреющего бложа под струей теплой воды. Попностью просувите бреющий блок. Избегайте попадания воды в корпус электробритвы. После полного высыхания вставыте бреющий блок в гнезаф бреющего блока и поверните его по часовой стрепке, чтобы закрыть. Уберите блитку на хланение.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: 2×AAA 1.5 В
  (в комплекте не поставляются)
- Мощность: 3 Вт



ВНИМАНИЕ! Не используйте этот прибор вблизи воды.

## 6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИПИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предизаначенный для повторно используемых материалов.

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании сроиз службы может быть утилизиравать длельно от обыми от дельно из обыми нусора. Его можно сдать в специальный лучки пуркма электронных прибора и выстранных на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии, Вы внесете большой вклад зтот прибор по окончании его сроиз службы на переработку. Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных прибора и встактритиров на переработку Вы можете получить в музищимальных организа государствений в музициальных органий в межи.

## 7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ **DEGISATERISTRA**

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным станлартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного излелия составляет 5 лет с латы реализации конечному потребителю при условии, что излелие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими станлаптами. По окончании спока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год. 4 и 5 знаки - месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром OOO «Папина-Сепвис» г. Краснолар Тел.: 8 (861) 991-05-42. Апрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара. указан на сайте https://centek.ru/servis. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: TOO «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2. н.п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13.

Продукция имеет сертификат соответствия: Nº EA3C RU C-CN BEO2 B 01874/20 ot 20.01.2020 r.



## 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ. ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия. 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

## **VRAЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕПЫ**

Спок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты пеапизации конечному потпебителю. Ланным гапантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей. возникших по вине производителя.

#### **УСПОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСПУЖИВАНИЯ**

- Гапантия пействует ппи соблюпении спелующих усповий оформления:
- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования молели ее селийного номела латы пролажи при напичии печати фирмыпродавца и подписи представителя фирмыпродавца в гарантийном тапоне печатей на

каждом отрывном купоне, подписи покупателя. Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов. или если информация в них будет неполной. непазборчивой противоречивой

- 2. Гапантия лействует собпюлении спедующих условий эксплуатации:
- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- собпюление правил требований безопасиости
- 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
- 4 Covuau на которые гапантия распространяется:
- механические повреждения:
- естественный износ прибора:
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца:
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния. наводнение и т.п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя:

- попадание внутрь прибора посторонних предметов жилкостей насекомых:
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бътдоро примочения) полутования прибора
- бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим
- государственным техническим стандартам; выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с
- разборкой изделия: а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные
- устройства; б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремин, сунки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поптотители запаха;
- для приборов, работающих от батареек, работа с неподходящими или истощенными батарейками:
- для приборов, работающих от аккумуляторов, любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
- 5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не огланичивает их.
- Производитель не несет ответственности
  за возможный вред, прямо или косевню
  нанесемный продукцией ПИ СЕНТЕК людии,
  динавиям животими, инуществу потребителя
  н/или иных третых лиц с случае, сели это
  приховало в результате несоблюдения правил
  и условий эксплуатации, установие изделия;
  умышленных и/или неосторожных действий
  (бездействий) потребителя И/или иных третых
  лиц действия обстоительств непреадолимой
  силы.

 При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и доугих загоязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

## ҚАЗАҚ

## Курметті тутынушы!

Дайындаушы аспапты тімелей мақсаты бойынша пайдалаяған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетігіне нережере нен шөртіга сақталынағы жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жәндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты бөлка тұлғаға тапсырғыныз келсе, оны осы иукаулымден білге жібелікі;

Электрлік ұстара тұрмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған!

## 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір және денсаулық үшін қауіпті жағдайларға жол бермес үшін, сондай-ақ, бұйым мерзімінен бұрын істен шықпас үшін, төменде көрсетілген ережелерлі катан устануыныз кажет:

- Жарамсыз аспапты пайдалануға тыйым салынады. Егер аспап зақымдалған немесе ақаулы болса, өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, өндірушінің авторизацияланған сервистік орталығына ұабалаласыныз
- Өндіруші ұсынбаған қандай да бір аксессуарларды пайдалануға тыйым салынады.
- Аспаптың бүлінуіне жол бермеу үшін құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға тыйым сапыналы.
- Аспапты күтіп ұстаңыз, оның күшті механикалық әсерлерге ұшырауына жол бермеңіз.
- Жұмыс <sup>\*</sup>жасап тұрған <sup>†</sup>аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаныз.

- Балаларға электрлік ұстараны қараусыз пайдалануға рұқсат бермеңіз. Балалардың аспаппен ойнауына пуксат етпеніз
- Қоректендіру батареяларын дұрыс пайдаланбау электролиттің ағып кетуіне және/немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Батареяларды тек ұсынылған түрі мен өлшеміне сай орнатыныз.
- Батареяларды көрсетілген полярлыққа (+ және
   ) сәйкес орнатыңыз.
- Әртүрлі қоректендіру батареяларының әртүрлі сипаттамалары бар. Әртүрлі қоректендіру элементтерін бірге пайдаланбаныз.
- альскогтерін оірге мана батареяларды бірге пайдаланбаңыз. Ескі және жаңа батареяларды бір уақытта пайдалану жаңа батареяның қызмет ету мерзінін қысқартады немесе ескі батареядан электоолиттік ағыл кетуіне әкеледі.
- электролиттің ағып кетуіне өкеледі.
   Егер батареялар таусылып қалса, оларды аспаптан шығарыңыз. Батареялардан ағып шыққан химиялық заттар коррозия тудырады. Егер химикаттардың ағып кету белгілері байкалса.
- оларды құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз. - Егер ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын боласаңыз, аспаптың батареяларын шығарып кайыныз
- Батареялар мен қоректендіру элементтерін кәуіпсіз туоле кәдеге жаратыныз.
- Ешқашан батареялар мен қоректендіру элементтерін отқа тастамаңыз немесе оларды басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастаманыз
- Аспапты нұсқаулық ұсынбаларына сүйене отырып, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Аспапты көшеде, сондай-ақ қандай да бір заттар шашырайтын үй-жайларда және ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады.
- Аспаптың сыртын жұмыс кезінде бүркеп қоюға тыйым салынады, себебі бұл аспаптың қызып кетуіне және жанып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Аспапты тікелей күн сәулесінің, жоғары температура немесе ылғалдың ұзақ мерзімді әсерінен корғаныз.

- Бул аспап физикалық және ойлау мүмкіндіктері шектеулі адәмдардың (соның ішінде балалардың), сондай-ақ ездерінің қәуілсіздігі үшін жәуатты адамның қадағалауынсыз электр аспаптарын пайдалану жәніндегі білім мен тәжірибесі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына армалмаған.
- Өткізу, тасымалдау бойынша ерекше шарттары: жок

## 2. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

- 1. Құралған электрлік ұстара 1 дана
- 2. Бикини аймағына арналған тарак-конлырма - 1 лана
- 3. Тазалауға арналған щетка 1 дана 4. Пайдалану жөніндегі нускаулық - 1 дана
  - .....

#### 3. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ - Аспапты пайдаланбас бурын осы нускаулықты

- мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.
   Электрлік ұстара жеке гигиена құралы болып табылады. Оны басқа адамдарға пайдалануға
- бермеңіз. Алғашқы пайдаланар алдында немесе ұзақ, үзілістен кейін қондырмалардың жұмыс беттерін жақсылап тазарту керек. - Батарея бөлігіне екі ААА типті батареяны
- орнатыңыз. Ұстараны қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын
- басыңыз. - Ұстараның басын теріге жақындатып,
- ұстараны қосыңыз. Шаштың өсу бағытына қарсы ұстарамен баяу жүре бастаңыз.
- Тым көп күш салмаңыз. Бұл терінің жарақаттануына және/немесе
- аспаптын сынып калуына экелуі мумкін.
- Ұстараны тек құрғақ қырыну үшін қолданыңыз.
   Ұстараны ванна немесе душ бөлмесінде пайдаланбаныз.
- Электрлік ұстара корпусына су кіріп кетпеуі тиіс.
   Бикини аймағын депиляциялау үшін тарақ кондырманы пайдаланыныз. Оны қырыну
- блогының үстіне орнату керек.
   Сіздің теріңіз ұстараға үйренгенше біраз уақыт өтуі мүмкін екенін есте сақтағаныңыз жөн, содан кейін қырыну процесі онай бола туседі.

#### 4 АСПАПТЫН КҮТІМІ

Тұрақты тазалау қырыну сапасының жақсы болуын камтамасыз етелі

ын қамтамасыз етеді.
- Тазалаудың ең ыңғайлы және гигиеналық тәсілі устаранын кырғыш болғын пайлаланып болғаннан

кейін жылы сумен шаю болып табылады.
- Ұстарадан ажырату үшін қондырманы қырғыш блокпен бірге сағат тіліне қарсы бураңыз.

олокпен опріє сағат голпе қарсы оұраңыз.
- Қылтанақты пайдалана отырып, қырғыш блоктың ішкі және сыртқы жағын, сондай-ақ устапа жүзінің жетегін тазаланыз

 - Қырғыш блокты ағыл тұрған жылы судың астында жууға болады. Қырғыш блокты абден кептіріңіз. Электрлік ұстара корпусына су кіріп кетері тиіс. Толық кептіргеннен кейін қырғыш блокты өзінің ұасына салыңыз да, жабу үшін сағат тілімен буланыз Ұсталын сактап койыныз.

## 5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

 Қоректендіру. 2хААА 1,5 В (жиынтықта жеткізілмейлі).



**НАЗАР!** Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.



## 6. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ΚΟΡΙΙΙΔΕΔΗ ΟΡΤΔΗΡΙ ΚΟΡΕΦΛ

құлғылған ил таны құлғау Қатама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, опарды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған комтейнерге салыңыз.

## КҰРАЛЛЫ КӘЛЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды адеттегі турмыстық қалдықтарам бөлек жарет жаратуы болады. Оны қайта еңдеу үшін электронды құралдар мен аметту құралдары жабылауды, арнаміз бекетіне тапсыунуға болады. Материалдар жиктемесіне қарал құлата еңдер караты, қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта еңдеут аталсыратын болсаны, Сі к қоршаған ортаны қорғауға эор үлес қосатын боласыз, Қабылдау бекеттерінің тізімін муниципалдық бөлік олгамалынан алиға болалы.

## 7. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК

Осы буйым ушін қызмет ету мерзімі буйым осы пайдалану жөніндегі нускаулыққа және колданылатын техникалық стандарттарға катан сайкестікте пайлапанылған жағлайла. соңғы тутынушыға сату күнінен бастап 5 жылды курайды. Кызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша усыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыныз Буйымның шығалылған күні селиялық немілле көлсетілген (2 және 3 белгілер - жылы. 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Сатып апушыпарлан шағымларлы қабыплауға уакілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалык кызмет көрсетуді жүргізетін уйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген https://centek.ru/servis. Казакстандағы талаптар қабылдау уйымының аталымы: «Белая техника» ЖШС («Ак Техника» WIIIC) Annathi k. Makataes k-ci 33/2 H n. 50. Ten /

**Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:** № EA3C RU C-CN.BEO2.B.01874/20, 20.01.2020 ж.



факс: 8 (727) 225-41-13.

## 8. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко. 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## КҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫІ

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғідік тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

#### КЕПІЛЛІК КЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

- Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағлайла жарамлы:
- жогодомдо жоролдом, уптінің атауы, оның сериялық немірі, сату күні көрсетілген дайылдаушының түпнұсқалық кепілдік талоның түрыс жане нақты топтыру, сатушы фирманың мері және кепілдік талондағы астушы фирмасының екіпінің қолы, әрбір жыртылмалы кулондағы мерлер, сатып апушының колы болған жағарайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өңдіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне каппылалы.

- Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезпе жарампы:
- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану:
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
   Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды
- баптауды қамтымайды. 4. Кепіплік коппаныпмайтын жағпайпар
- Кепілдік қолданылмайтын механикалық зақым:
  - механикалық зақым, КУДЫЛҒЫНЫҢ ТАБИҒИ ТОЗУЫ:
  - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің кате әрекеттері:
- дурыс орнату, тасымалдау.
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға
  - тәуелсіз басқа да себептер; аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықт
- ықтардың, жәндіктердің түсуі; өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік
- өкілетті емес тұлғалардың конструктив ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық, қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемпекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші тепекомиуникациялық және кабепьдік желілерге косу
- бұйымның төменде санамаланған керекжарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымпы бөлшектеумен байланысты болмаса:

 а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, куат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау курылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буылтүю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертепалар, шатилер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар. сүзгілер, міс сініргіштер):

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшінжарамсыз немесе сарқылған батареялармен жумыс істеу
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген закымданулар.

 Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

- 6. Выдірумі, егер бул буйымды пайдалану, орнату рережелері нен шарттарын сақтамау нөткжесінде бөлған жағдайда, адамдарға, 1% жануарларының және/ненесе зағе ұнінші тұлғалардың күнкіне тікелей ненесе жанағы келтірілген замет үнкін, тұтынушының және/ненесе өзге үшінші тұлғалардың келсеріненігін күне жағдайларының қасақана және/ненесе абайсызда аркектерігі (пакежетсілігі) түшін жәнаты бөлектерігі түшін жәнаты бөлектерігі (пакежетсілігі) түшін жәнаты бөлектері пакежетсілігі) түшін жәнаты бөлектері пакежетсілігі түшін жәнаты бөлектері пакежетсілігі түшін жәнаты бөлектері пакежетсілігі түшін жәнаты бөлектері пакежетсілігі түшін жәнаты бөлектері памайды.
- 7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиісі.

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге кукылы.

## ZUBECEL

## Հարգելի սաաբող.

Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և นท์เป็น อิธิเจโนเทนุโทเน้ โเวนุเนอ นุ่นเป็กไปโรกไป ու պայմանները չպահպանելու, husubu bulu uunon ns nnuliui վերանորոգելու դեպքում։ Եթե ցանկա նում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ whah oamwannotini hudun, www chobiuliato wili indiui Atoliunlih htin dhuuhli:

Էլեկտրական ափրիչը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական օգտագործման hudun:

#### 1 III.USIII.QOQ3III. UIII.OI.I.EC

Կյանքի և առողջության համար dwwlawdnn hnwdh6wbbtnh առաջացումից, ինչպես նաև սարքի վարաժամ անսարբությունից ที่ทเน่นเหมาะ hwuwn เมมาะ E ที่บุเภากูปู่ไ պահպանվեն հետևյալ կանոնները. - Unatidniú t oguwannoti wyuwno

ապարատո։ Եթե սարքը վնասված t hund etnh. Oh chnnato huputan danuunnnati, nhuap wnwwnnnnh เห็นอากปนซ์ บนั้นบนทน์ปั้นน นะบับกาน: - Uh ogunwannöbe wnunwnnnh

unnung hunnhning sundub as uh wputuniwn:

- Մարքը արգելվում է ընկղմել ջրի ևամ այլ հերուկի մեջ, այլապես այն tidhuudh:

- Saniannth oainwannotp uwnpn, մի ենթարկեք ուժեր մեխանիկական lıtınannöni eini lılıtını:

 Մի թողեք գործող սարքը առանգ իսևորության։ Պահեն սարքո եղեխաների համար անիասանելի diminning.

- Թուս մի տվեք երեխաներին ogunuannoti Eitlunnuluuli uuuhnhin առանց ձեր հսկողության։ Թույլ մի տվեք երեխակերին խարալ սարթի հետ։

Մարտկոցների ny 6how օգտագործումը կարող է հանգեցնել Eithmnnihmh wnmwhnuph li/liwd ephluluh (hontah wawawaluh):

- Տեղադրեք միայն առաջարկվող intumuh li suichh duninungutin:

- Տեղադրեք մարտկոցներ (+) և (-) բևեռականություններին խիստ hամաաատասխան:

- Տարբեր մարտկոցներ ունեն տարբեր plinipuantn: Uh ogunuannoto unungtn unturulh dununungutin dhuuhu:

- Uh oamwannotp hhu u unn մարտկոցները միասին։ Հին և նոր մարտկոցների միաժամանակ oamwannoniun uudwatauh unn մարտկոցի կյանքը կամ կիանգեցնի hhu dwnwunaha Eithunnihwh uinunuihnuph:

- tet úwninlingutinn i hapwewihlub են, հեռացրեք դրանք սարքից։ Մարտկոցներից արտահոսոր phuhuluul linietnn puipuihs tu: tet քիմիական արտահոսքի հետքեր կան, nnulp ungto snn annul:

- Ltnwantp Juninungutnn uwnpha եթե այն երկար ժամանակ չի oaunwannouniu:

- Մաոտևոցներն ու հոսանքի տարրերը nunhihawalitihu hwunadtp, nn nw พทปพัง È พบปภพบล ๒กพบพบกป:

- Երբեք մարտկոցները կամ հոսանքի տարրերը մի՛ նետեք կրակի մեջ և մի՛ Buthto nnulo wii litlawnwihli wnch htun:

- Օգտագործեք սարքը միայն իր նպատակային օգտագործմանը համապատասխան ՝ հետևելով ձեռնարկի առաջարկություններին։

- Արգելվում Է սարքը օգտագործել դրսում, ինչպես նաև այն սենյակներում,

որտեղ որևէ նյութ ցողվում է։ - Աոգելվում է սարքը շահագործման

- Արգելվուն է նարքը շառագորօսան ընթացքում որևէ բանով ծածկել, քանի գերտաքացման և կրակի բռնկման։

- Պաշտպանեք՝ սարքը՝ արևի ուղիղ ճառագայթների, բարձր ջեղմաստիճանի կամ խոնավության

երկարատև ազդեցությունից։

- համար պատասխանատու անձանց կողմից։ - Վաճառքի, փոխադրման հատուկ աայմաններ suwi:

## 2. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Էլեկտրական սափրիչը՝ ամբող ջությամբ - 1 հատ։
- 2. Կցորդ (վրադիր) սանր բիկինիի տարածքի համար - 1 հատ։
- 3. Մաքրող խոզանակ 1 հատ։
- 4. Շահագործման ձեռնարկ 1 hատ։

## 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳ

- Սարքը օգտագործելուց առաջ խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս հրահանգները։ - Էլեկտրական սափրիչը անձնական իիգիենայի միջոց E: Մի փոխանցեջ այն ուրիշներին օգտագործումից Խամար։ Առաջին օգտագործումից առաջ կամ երկար ընդմիջումից հետո անիրաժեշտ E մանրակրկիտ մաքրել կցորդների աշխատանքային մաներեսների

- Մարտևոցի խցիկում տեղադղեք երկու

AAA unhuh dununung:

- Սափրիչը միացնելու համար սեղմեք Bxn/Biikn (Միացնել/անջատել) կոճակը։ - Ածելու գլիկը հենեք ձեր մաշկին և միացրեք սափրիչը։ Սկսեք սափրիչը ռանդաղ շարժել մագերի աճի

ուղղությամբ: - Մի՝ կիրառեք չափից շատ ուժ: Դա կարող Է վնասել մաշկր և/կամ

humhwhti umppn:

- Օգտագործեք սափրիչը միայն չոր սափրման համար։ - Մի օգտագործեք սափոիչը գնցուղի

- Մի օգտագործեք սափրիչը gugnւղր կամ լոգանքի ժամանակ։

- Uwhnhsh www.wbn wwhwwbbp

- Ծագրիչի պատյասը պաոպասեք ջրից (խոնավությունից): - Բինինիի տարածքը մազաիերացնելու

- Բլոլյոլի մարածքը սավարանացներ։ Իամար օգտագործեք կցորդ-սանրը։ Այն պետք է տեղադրվի սափրելու միավորի վրա։

- Նկատի ունեցեք, որ ձեր մաշկը սափրվելուն վարժվելու համար որոշ ժամանակ կպահանջվի, մինչև որ սափրվելու գործընթացը կդառնա հեշտ և հարմարավետ:

## 4. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔ

Սարքի կանոնավոր մաքրումն ապահովում է սափրվելու լավագույն որակը: - Մառումակ ամեկահառմառ և հիգիենին եռանանո համառմում է սափոման միանորի լեզմին mmb shud uduufilu lurumbmprinin oaunwannoniulha htimn:

- Uwuhnhsh Lannan ənətp dudwanuah սլաքի հակառակ ուղղությամբ այն uwhnhsha wbowntini hwdwn:

- Խոզանակի միջոցով մաքրեք uuuhniltini ilhuulnnh litinphli li արտաքին հատվածը և սայրի

owndhsn:

- Anggunndnul E gwihndting Maulunn Iduluu unup enh hnuulubh initial information in the contraction սափրվելու միավորը։ Խուսափեք սափոիչի ապտյանի մեջ ջուր թողնելուց։ Ամբողջովին չորացնելուց htmn uwhnutini dhwunnn dingntp uwchnutini dhwdnnh cuhuh dto u wili Susta dania nimby urbanianian thulting hudun: Muhtip uuchnhin:

## 5. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆՈՒԹԱԳՐԵՐ - Մնուցման աղբյուր ՝ 2xAAA 1.5 Վ

(sh เภทเมน์เมทกนี้กเน้า

- Zannnı pınılın 3 U.n.

## Ուշառոություն! Մh oaunwannotig uwngtin

onh Jinun:



Սաոքի ծառայության ժամնետո լոանալուց հետո այն կարելի է นักมิบังในเลโน นาปากเป็นไป ในโดเมาเมาไป թափոններից և հանձնել Էլենտրանան սաոթերի ընդունման հատուն նետ dbnuidaubbini huidun:

## 7 LIECSHSHULIBLEIT, LELLIHI. SEDEUDERSON, EDUCKAPILISM, THE SHALL THE SUPPLIFICATION OF THE SUPPLIFI

duramundud dadunum udl ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառորին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքո oգտագործվում է սույն ձեռնաոկում usuwo anianiutinhu u annonn inthilibliuliuli suiibiilibalitinti hibiin บายเขาเพลานาว เป็นที่การและเกาะ ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման Utnuntniui uinuouinlini-einililitin ստանալու համար։ Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն hnuduuluualinul E Unuulinnuinh «Lunhuա-Մերվիս» ՍՊԸ ըկդիակուր սաասարկման կենտորկո։ 2 trombinu' 8 (861) 991-05-42 Հայաստակի Հակրապետությունում alınınlıtınha hwiawihiliillitin nunnilitini hnuduunipinili nilitann և ապրանքների վերանորոգումն ու սաասարկումը կատարոր կազմակերպության հասգեն և այլ ເກປາພາປະກຸກ ປາປເພດ ປປ https://centek. ru/servis hunonul:

Ապրանքն ունի համապատաս խանության սեոտիֆիկատ՝ Nº FA3C RUC-CN BE02 B 01874/20 20 01 2020 a.



## 8. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ Նեոմուծոո` OOO Lարինա-

Էլեկտրոնիքս: **Հասցե**՝ Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնողար, ուլ. Դեմուսա, 14: Հեռ. +7 (861) 2-600-900:

## ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս Է՝ սկտած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից։ Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարցի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմումքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները։

## ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

- 1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու ռեաքում

երաշխիքային սպասարկումը վերը Նշված փաստաթրթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում Նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է։

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու

դեպքում՝

 պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին Խիստ համասատասխան.

- հարկավոր Է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին։
   Երաշխիջը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում,
- մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը։ 4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ
- սբունքերի վնու, ուրաշկունք չև գյակացվար կոդյան
- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
  օգտագործման պայմանների
- չ պ ա հ ու մ՝ կ ա մ՝ ս խ ա լ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափ ոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, իրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ աատճառներ.
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ, • վերանորոգում կամ կառուցվածքային
- վսրասորոգուս վաս վառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային

օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Էլեկտրամատակարաժման h ե ռա h ա դ ո ր դ ա կ ց ա կ ա ն և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասիրանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

 ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի

ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտա կիչ մարտ կոցն եր, Էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասնուցման արտաքին բովներ և լիցքավորիչներ, ք) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաբեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփորներ, փողրակներ, խողովակներ, Նոզանակներ, կցորդներ, փոշենավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կանիչներ), Նոզանակներ, Լիցորներ,

 Մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապարափան կամ պատանը

մարտկոցների հետ.

• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով

առաջացած վնասներ։

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք։

6. Արտադրողը պատաս

խանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM CENTEK-ի ապրանքի կողմից ուղանիորնեն կամ անուղոպնիորնեն կամ անուղոպնիորնեն հանցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանուներն ու պայմաները չպահպանելու սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորալ կամ անզույջ գործուղթյունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամացների առումունուն

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում Է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք Է լինեն սննդի մնագորդներ, փոշի և այլ կեղտեր)։

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման։

|         | йный талон / Кепілдік талоны /<br>սիքային կտրոն №  |
|---------|--|
|         | ие! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и<br>е талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.               |
|         | атушыдан кепілдік талоны мен үзбелі тало-қдарды толық толтыруды талап етініз.<br><b>ություն:</b> Վանառողից պահանջեք ամբողջու-թյամբ (րացնել երաշխիքային կտրոնները |
| Изделие | :/Бұйым/ Ищршір  |
| Модель  | / Моделі / Մոդել   |
|         | ый номер / Сериялық нөмірі /<br>1 huufup   |
| Дата пр | одажи / Сату күні / Чшбшорի шմишөիվ  |
|         | Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца<br>Сатушы-фирма толтырады<br>Бі_пшаіляці է վшбшлял nlulphnrasıntun                              |



СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐԻԱ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ЧИБИЛЯН ИЛИЦЯНЧ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ЧИБИЛЛ СОЧЕПП-03ЛНО

| Продавец / Фирма-сатушы / Чшбшплղ ընկերություն  |
|---|
|   |
| Адрес продавца / Сатушы фирманың мекенжайы / Վшбшппղ ընկերпцәյшն իրшվшршնшկшն hшидե   |
|   |
| ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /<br>Գևորդի աևուն-ազգանուն-հայրանուն և հեռախոսահամար   |
|   |
|   |
| Данные отрывные купоны заполнногоя представителем<br>сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бұйымга<br>жендеу жүргізейні сервис отральтынның ежіл тольтарды /<br>Жилідиц іцкприйціре (придіпий Е ширийдр<br>վերшілпрпqпп , шцихицеріцій іцкілерінің інфіцициодпадізе |
| ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ   |
|   |
|   |
|   |
| ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / ЧЬГИЛЛГПЭИИУ ДИЛПИЛИЦИ ШИЙЖІЧ   |
|   |
| дата выдачи / Бериген күні /  |
|   |