

CENTEK®

СТ-1627

МЯСОРУБКА
ЕТ ТАРТҚЫШ
MEAT GRINDER
ՄԱՆՈՎ
ЭТ МАЙДАЛАГЫЧ
GO'SHT MAYDALAGICH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
INSTRUCTION MANUAL
ОФСИЯФОРБОЛЫ ӘӘЛІСІРЧС
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI



Серия СТ



РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

Мясорубка является бытовым прибором и не предназначена для использования в промышленных целях!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для приготовления мясного фарша и измельчения других пищевых продуктов.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации.
2. Сохраняйте настоящее руководство.
3. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети электроснабжения.
4. Запрещается использовать принадлежности и запасные части других изготовителей. В случае использования таких деталей гарантия изготовителя аннулируется.

5. Запрещается пользоваться прибором при повреждениях сетевого шнура, вилки и других частей прибора.
6. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
7. Перед началом эксплуатации тщательно очистите части прибора, соприкасающиеся с пищевыми продуктами.
8. После окончания использования немедленно отсоедините прибор от розетки электропитания.
9. Не оставляйте работающую мясорубку без присмотра.
10. Отключайте прибор от сети перед снятием и установкой любых принадлежностей.
11. Дождитесь полной остановки движущихся частей прибора перед снятием любых его частей.
12. Не погружайте моторный блок мясорубки в воду или другие жидкости, не мойте под краном. Для чистки используйте только влажную ткань.
13. Запрещается перемалывать в мясорубке кости, орехи и другие твердые предметы.
14. Запрещается помещать пальцы внутрь головки мясорубки. Используйте только штатный толкател.
15. Не эксплуатируйте прибор непрерывно более 10 минут.
16. К принадлежностям прилагается руководство по их безопасной эксплуатации.
17. Используйте прибор только по прямому назначению, во избежание несчастных случаев.
18. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструк-

тированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

19. При заклинивании мясорубки нажмите кнопку «РЕВЕРС». При этом мясо выталкивается из головки и прибор может быть снова запущен.
20. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
21. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ВНИМАНИЕ! Данный прибор оборудован термостатом, который автоматически отключает питание прибора в случае перегрева.

ВНИМАНИЕ! В случае внезапной остановки прибора:

- Извлеките вилку из розетки электросети.
- Выключите прибор нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ».
- Дайте прибору остыть в течение часа.
- Вставьте вилку в розетку.
- Снова включите прибор.

Если термостат срабатывает слишком часто, обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Загрузочный лоток
2. Кнопка фиксатора
3. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» и «РЕВЕРС»
4. Насадка для колбас
5. Насадка для кеббе
6. Патрубок головки
7. Моторный блок

8. Толкатель
9. Нож
10. Накидная гайка
11. Шнек
12. Диск 5 мм
13. Диск 7 мм
14. Толкатель измельчителя
15. Корпус измельчителя
16. Насадка для нарезки
17. Крупная терка
18. Мелкая терка

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Мясорубка - 1 шт.
- Головка - 1 шт.
- Шнек - 1 шт.
- Толкатель - 1 шт.
- Нож - 1 шт.
- Диск - 2 шт.
- Накидная гайка - 1 шт.
- Загрузочный лоток - 1 шт.
- Насадка для колбас - 1 шт.
- Насадка для кеббе - 1 шт. (2 детали)
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Толкатель измельчителя - 1 шт.
- Корпус измельчителя - 1 шт.
- Насадка измельчителя - 3 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что он выключен.
- Перед измельчением мяса убедитесь, что все кости и избыток жира удалены.
- Не пытайтесь обрабатывать твердую и волокнистую пищу (например, имбирь или хрен) в мясорубке.
- Если какой-либо твердый кусок пищи останавливает шнек и вращение лезвий, немедленно выключите прибор и используйте функцию «Реверс».

СБОРКА

- Нажмите на кнопку блокировки, возьмите патрубок головки за приемную трубку и соедините с коннектором, следите, чтобы головка была наклонена в направлении стрелки на верхней части корпуса, затем поверните головку против часовой стрелки до надежной фиксации.
- Поместите шнек в головку длинной осью вперед и слегка поверните его до зацепления с валом двигателя.
- Наденьте нож на ось шнека режущими кромками к себе. При неправильной установке ножа мясо не будет измельчаться.
- Установите нужный диск перед ножом, совместив его с выступами в корпусе головки.
- Удерживая диск от выпадения пальцами одной руки, другой рукой наденьте и затяните накидную гайку. Избегайте перетяжки гайки.
- Установите загрузочный лоток на головку и зафиксируйте его в рабочем положении.
- Разместите прибор на устойчивой поверхности.
- Не перекрывайте свободное движение воздуха снизу и с боков моторного блока. Не допускайте блокировки вентиляционных отверстий на дне корпуса.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

- Нажмите на кнопку блокировки, возьмите корпус измельчителя за приемную трубку и соедините с коннектором, следите, чтобы трубка была наклонена в направлении стрелки на верхней части корпуса, затем поверните корпус против часовой стрелки до надежной фиксации.
- Установите необходимую насадку.
- Положите продукты в измельчитель, затем включите прибор. Проталкивайте продукты с помощью толкателя.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Мясо, оставшееся внутри шнека, можно извлечь, пропустив через мясорубку кусок хлеба.
- Перед чисткой прибора выключите его и извлеките вилку из розетки электросети.
- Нажмите на кнопку блокировки и выньте головку. Снимите толкатель и загрузочный лоток.
- Отверните накидную гайку и выньте все части из корпуса головки. Не помещайте части головки в посудомоечную машину!
- Промойте все детали, соприкасавшиеся с мясом, в горячей мыльной воде. Чистку производите сразу после использования мясорубки.
- Промойте детали в чистой холодной воде и просушите их.
- Рекомендуется смазывать нож и диски небольшим количеством растительного масла.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 300 Вт

- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Производительность: 2 кг/мин



7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльце 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU С-НК.АЖ49.В.03226/23 от 21.12.2023 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства; б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертель, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

• для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/ или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Күрметті тұтынушы!

ТМ CENTEK өнімдерін таңдағанызы үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Электр ет тартқыш тұрмыстық, құрал болып табылады және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға ариалмаған!

АСПАЛТЫҚ АРНАЛУЫ: ет фаршын дайындауға және басқа да өнімдерді ұсақтауға ариалған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін тәменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

1. Алдыңғы пайдалану нұсқаулығымен мүқият танысыңыз.
2. Нәкты нұсқаулықты сақтаңыз.
3. Аспапта көрсетілген қоректендіру кернеуі электрмен жабдықтау желісіндегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Басқа өндірушілердің керек-жақтары мен қосалқы бөлшектерін пайдалануға тыым салынады. Мұндай бөлшектерді пайдаланған жағдайда дайындаушының кепілдігі жойылады.
5. Желілік бау, айыр және аспалтық басқа да белгітері бүлінген кезде аспалты пайдалануға тыым салынады.

- Оның ауыстырылуының алдын алу үшін қауілті болдырмау үшін сервистік қызметті немесе ұксас білікті персоналды өндіруші жүргізу керек.
- Жұмысты бастамас бұрын, құрылғының тамақ өнімдерімен жанасатын бөліктерін мұқият тазалаңыз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін аспалты электр қорегінің розеткасынан деруе ажыратыңыз
- Жұмыс істеп тұрған ет тартқышты қарасуыз қалдырмаңыз.
- Кез келген керек-жараптарды алып тастау және орнату алдында аспалты желіден ажыратыңыз.
- Құрылғының қозғалмалы бөліктері оның кез келген бөліктерін алып тастамас бұрын толық тоқтағанша күтіңіз.
- Ет тартқыштың мотор блогын сұға немесе басқа сұйықтықтарға бағытмаңыз, кран астында жууға болмайды. Тазалау үшін тек дымқыл шуберекті пайдаланыңыз.
- Ет тартқышта сұйектерді, жаңғақтарды және басқа да қатты заттарды ұнтақтауға тыйым салынады.
- Саусақтарыңызды ет тартқыштың басына қоюға тыйым салынады. Тек тұрақты итергішті қолданыңыз.
- Аспалты үздіксіз 10 минуттан артық пайдаланбаңыз.
- Керек-жараптарға оларды қауіпсіз пайдалану жөніндегі Нұсқаулық қоса беріледі.
- Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін аспалты тек тікелей мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Аспал физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері тәмен немесе олардың өмірлі тажірибелі немесе білім жоқ адамдардың (бапаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспалты пайдалануы туралы

- нұсқау берілмеген болса, пайдалануына арналмаған. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін бапалар бақылауда болуы керек.
- Ет тартқышты сынаған кезде «РЕВЕРС» батырмасын басыңыз. «Кері» функциясының арқасында ет тартқыштың басы етден тазарапы, құрылғыны қайтадан іске қосуға болады.
 - Тасымалдау (тасымалдау), еткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.
 - Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

НАЗАР! Бұл құрылғы термостатпен жабдықталған, ол қызып кеткен жағдайда құрылғыны автоматты түрде өшіреді.

НАЗАР! Аспал кенеттен тоқтаған жағдайда:

- Қуат розеткасынан штепсельді алыңыз.
- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыны 1 сағат сұтыныңыз.
- Штепсельді розеткаға салыңыз.
- Құрылғыны қайтадан қосыңыз.

Егер термостат жиі жұмыс істесе, сатушыға немесе үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны желіге қосқан кезде басқару шамы жанады.

2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ

- Жүктеу науасы
- Бекіту түймесі
- «ВКЛ/ВЫКЛ» және «РЕВЕРС» батырмасы
- Шұжық басы
- Кеббеге арналған саптама
- Бас құбыры

- Қозғалтқыш блогы
- Итергіш
- Пышақ
- Қақпақ гайкасы
- Шнек
- Диск 5 мм
- Диск 7 мм
- Ұсақтағыш итергіш
- Ұсақтағыш корпусы
- Кескіш саптама
- Үлкен үккіш
- Ұсақ, үккіш

3. ЖИЫНТЫҚТАЛҒЫ

- Электр еттартқыш - 1 дана
- Бастиеқ - 1 дана
- Шнек - 1 дана
- Итергіш - 1 дана
- Пышақ - 1 дана
- Диск - 2 дана
- Қайырмалы гайка - 1 дана
- Жүктеу белгі - 1 дана
- Шұжықты bekіту - 1 дана
- Кеббені bekіту - 1 дана (2 бөлік)
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана
- Ұсақтағыш итергіш - 1 дана
- Ұсақтағыштың корпусы - 1 дана
- Ұсақтағыш саптама - 3 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Аспапты жөліре қоспас бұрын оның өшірүлі екенине көз жеткізіңіз.
- Етті ұсақтамас бұрын, барлық сүйектер мен артық майдың алғынын тасталғанына көз жеткізіңіз.
- Еттартқышта қатты және талшықты тағамдарды (мысалы, зімбір немесе ақжелек) өндөуге тырыспаңыз.
- Егер қандай да бір қатты тағам бұранданың және пышақтардың айналуына кедегі болса, аспапты деру өшіріп, реверс функциясын қолданыңыз.

ҚҰРАСТАРЫ

- Бұғаттау батырмасын басыңыз, бастиек келте құбырын қабылдау түтігінен ұстап, коннектормен жалғаңыз, бастиегі корпустың үстіңі жағындағы сілтегіштік бағытына қарай еңкейіп тұрганың қадағалаңыз, содан кейін бастиекті әбден бекітілгенге дейін сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз.
- Шнекті ұзын осін алға қаратып, орналастырып, қозғалтқыш білігімен ілініскеңше сәл бұраңыз.
- Пышақты өткір жақтарын өзіңізге қаратып, шнек осіне кигізіңіз. Егер пышақ дұрыс орнатылмаса, ет тартылмайды.
- Қажетті дискині пышақтың алдына орнатыңыз, оны бастиек корпусындағы шығындық тустанымен тураланыңыз.
- Диск түсін қалмас үшін бір қолыңызбен ұстап тұрып, екінші қолыңызбен қайырмалы гайканы кигізіп, қатайтып бұраңыз. Гайканың шамадан тыс тартылуына жол бермеңіз.
- Жүктеу бөлігін бастиекке орнатыңыз және оны жұмыс күйінде бекітіңіз.
- Аспапты орнықты зат бетіне қойыңыз.

- Мотор блогының астынан және жаңынан ауа еркін айналып тұратын тұсын жаппаңыз. Корпустың тубіндегі және буйріндегі желдеткіш сақылаудардың бітелуіне жол бермеңіз.

ҰСАҚТАҒЫШ

- Құлыптау түймесін басыңыз, ұсақтағыштың корпусын қабылдау түтігінің алыңыз және коннекторға қосыңыз, түтіктің корпустың жоғарғы жағындағы көрсеткі бағытында қисайғанына көз жеткізіңіз, содан кейін корпусты сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Қалаған пышақты таңдаңыз. (Үлкен, кішкентай ұсақтағыш немесе кескіш пышак)
- Өнімдерді пластикалық түтікке салыңыз.
- Өнімдерді итергішпен қосыңыз, итеріңіз.

5. АСПАПТЫҢ КҮТИМІ

- Шнектің ішінде қалған етті ет тартқыштан бір кесек нанды өткізу арқылы алғы шығуға болады.
- Аспапты тазаламас бұрын аспапты өшіріп, ашасын электр желісінің розеткасынан сұрыңыз.
- Бұғаттау батырмасын басып, бастиегін алышыз. Итергіш пен жүктеу белігін алышыз.
- Қайырмалы гайканы ағытып, бастиектің келте құбырынан барлық беліктерін шығарып алышыз. Бастиек белшектерін кір жуғыш машинаға орналастыраңыз!
- Етпен жанасатын барлық белшектерді ыстық сабынды сүмен шайыңыз. Еттартқышты пайдаланғаннан кейін деру тазалаңыз.
- Белшектерін таза салқын суда жуып, оларды кептіріңіз.
- Пышақ пен дискілерін аз мөлшерде всімдік майымен майлап қойған жөн.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 300 Вт
- Максималды қуат: 2000 Вт
- Өнімділік: 2 кг/мин



7. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды адеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек қадеге жаратуға болады. Оны қайта өндөру үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекетіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сайкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынуышға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мандағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық һөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдану көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау

Ұйымының аталымы: «Монетор» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-йүй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-НК.АЖ49.В.03226/23 - 21.12.2023 ж. бастап. 

9. Өндіруші және импорттаушы

Иморттаушы: ООО «Ларина-Электро-никс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

Құрметті тұтынушы!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен тұындаған барлық қауаларды тегін жою бойынша міндеттемені візіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды: үлгінің атаяу, оның сериялық немірі, сату күні көрсетілген дайындауышының түпнұсқалық кепілдік талоның дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмамың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық, емес, анық, емес, қарама-қайши болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын візіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды: пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану, қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды балтауды қамтыймыды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи алаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ, сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандіктердің түсүі;
- өкілдепті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспалты қасиесі мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық, қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымның төмөнде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды белшектеумен байланысты болмаса;

а) қашақтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтқітер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);

Батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей; аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дарежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама көтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайарының қасақана және/немесе абысызыда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертүсіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын взертуге құқылы.

ENGLISH

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

The meat grinder is a household appliance and is not intended for industrial use!

PURPOSE OF THE APPLIANCE: for making minced meat and fine chopping of other foods.

1. SAFETY PRECAUTIONS

The appliance purchased by You complies with all safety standards applicable to electric appliances in the Russian Federation.

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

1. Carefully read the present manual prior to operating the appliance.
2. Retain the present manual.
3. Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the appliance before operating it.
4. Do not use accessories and spare parts other than supplied by the Manufacturer. If such parts are used the Manufacturer's warranty will become void.
5. Do not operate the appliance if its power cable, plug and other parts are damaged.
6. In case of power cable damage it should be replaced, to avoid dangerous situations, by the Manufacturer, a service centre or similar skilled personnel.

7. Before starting operation thoroughly clean the parts of the appliance that may contact with food.
8. After use immediately disconnect the appliance from the electric socket.
9. Do not leave the operating meat grinder unattended.
10. Disconnect the appliance from power supply before removal or installation of any accessories.
11. Wait until the moving parts of the appliance come to a complete stop before removal of any parts.
12. Never submerge the appliance in water or other liquids, do not wash it under a tap! Use only damp cloth for cleaning.
13. Do not try to grind bones, nuts and other hard objects.
14. Do not reach with your fingers inside the grinder head. Use only the pusher supplied with the grinder.
15. Do not operate the appliance continuously for more than 10 minutes.
16. A user manual with safety instructions is included with the accessories.
17. Use the appliance only for its intended purpose to avoid emergencies.
18. The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety. Take precautions not to let children play with the appliance.
19. If the grinder is blocked, press the «PEBEPC» (REVERSE) button. The grinder head will be freed from meat due to backwards rotation, after which normal operation can be restarted.
20. Special instructions for transportation (shipment) and sale: none.
21. Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

ATTENTION! This appliance is equipped with a thermostat which automatically turn the appliance off in case of overheating.

If the appliance suddenly stops operating:

- Pull the plug from the electric socket.
- Turn the appliance off by pressing the ON/OFF button.
- Let the appliance cool down for 1 hour.
- Connect the power cable to the electric socket.
- Turn the appliance on again.

If the thermostat trips too often, apply to the Vendor or an authorized service centre.

2. APPLIANCE DESCRIPTION

1. Loading tray
2. Lock button
3. «ВКЛ/ВЫКЛ» (ON/OFF) and «ПЕВЕПС» (REVERSE) button
4. Sausage nozzle
5. Kebbe nozzle
6. Head nozzle
7. Motor unit
8. Pusher
9. Knife
10. Cap nut
11. Auger
12. Disk 5 mm
13. Disk 7 mm
14. Shredder Pusher
15. Shredder housing
16. Slicer attachment

- 17. Large grater
- 18. Fine grater

3. SCOPE OF SUPPLY

- Electric meat grinder - 1 pc.
- Grinder head - 1 pc.
- Auger - 1 pc.
- Pusher - 1 pc.
- Blade - 1 pc.
- Grinder plate - 2 pcs.
- Ring nut - 1 pc.
- Hopper - 1 pc.
- Sausage attachment - 1 pc.
- Kibbeh attachment - 1 pc. (2 parts)
- Operating Manual - 1 pc.
- Shredder pusher - 1 pc.
- Shredder housing - 1 pc.
- Chopper nozzle - 3 pcs.

4. OPERATING PROCEDURE

PREPARATION

- Ensure that the appliance is turned off before connecting it to power supply.
- Before grinding meat ensure that all bones and excessive fat has been removed.
- Do not attempt to grind hard or fibrous foods (like ginger or horseradish).
- If a hard piece of food causes the auger to stop, immediately turn the unit off and use the reverse function.

ASSEMBLY

- Press the latch button, take the grinder head by the intake tube and align it with the motor coupling on the grinder body, taking care that the intake tube is slanted in the direction of the arrow on the top of the grinder body, then rotate the head counterclockwise until it is securely locked.
- Insert the auger into the head, long axle first, and rotate it slightly until it engages with the motor shaft.
- Put the blade on the auger axle with the cutting edges facing you. If the blade is not install correctly the meat will not be cut.
- Install the desired grinder plate in front of the blade, aligning it with the lugs on the grinder head.
- Holding the plate from falling off with one hand, set and tighten the ring nut with the other hand. Avoid overtightening the nut.
- Install the hopper on the grinder head and seat it firmly in the operating position.
- Place the appliance on a stable surface.
- Do not obstruct the free flow of air at the bottom and sides of the motor unit. Avoid blocking the ventilation holes on the bottom and side of the motor unit.

Slicer

- Press the lock button, take the chopper housing by the receiving tube and connect it to the connector, make sure that the tube is tilted in the direction of the arrow on the top of the housing, then turn the housing counterclockwise until it is securely fixed.
- Choose the blade you want. (Large, small shredding blade or slicer) Put the products in a plastic tube.
- Turn on, push the products through with a pusher.

5. MAINTENANCE

- The meat trapped inside the auger can be driven out by grinding a piece of bread.
- Before cleaning turn the appliance off and disconnect it from power supply.
- Press the latch and remove the grinder head. Remove the pusher and hopper.
- Unscrew the ring nut and take all parts out of the grinder head. Do not place grinder parts in a dishwasher!
- Wash all parts contacting with meat in hot water with soap. Clean the grinder immediately after use.
- Rinse the parts in clean cold water and let them dry.
- It is recommended to lubricate the blade and grinder plates with a small quantity of vegetable oil.

6. SPECIFICATIONS

- Rated voltage: 220-240 V ~50/60 Hz
- Nominal power rating: 300 W
- Max. power rating: 2000 W
- Output capacity: 2 kg/min



7. DISPOSAL OF THE APPLIANCE

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present

manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product is provided with the Certificate of Conformity No.

Nº EA3C RU C-HK.AX49.B.03226/23 of 21.12.2023.



9. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by: 000 «Larina-Elektroniks». Address: Russia, 350080 Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR VALUED CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;

- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;

- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

- a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
- b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

- for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;

- for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպասող,
Ընտրհակալություն Ընտրության ՏՄ CENTEK արտադրանք.
Մենք երաշխավորում ենք, որ այս աշխատում է, եթե դուք
պատշաճ կերպով պահպանում եք
Օգտագործման կանոնները:

Էլեկտրական մասացք կենցաղային տեխնիկա է և
նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով
օգտագործման համար:

**ՍԱՐԳԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ Միսն աղալու և այլ մթերքները
մանրացնելու համար:**

1. ԱՆՎԱՆՎԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վարաժամ փշացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները:

1. Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ծեռնարկը:
2. Պահեք այս ծեռնարկը:
3. Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ սարքի վրա նշված լրատված համապատասխանում է Էլեկտրական ցանցի լրամնը:
4. Արգելվում է օգտագործել այլ արտադրողների պարագաներ և պահեստամասեր: Նման մասեր օգտագործելու դեպքում արտադրողի երաշխիքը չեղարկվում է:
5. Արգելվում է օգտագործել սարք, եթե Էլեկտրական լարը, լրոցը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է:
6. Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը լիազորված սպասարկման ծառայությունը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգի խուսափելու համար:

7. Օգտագործելուց առաջ մանրակրկիտ մաքրեք սարքի այն մասերը, որոնք շիկվում են սննդամթերքի հետ:
8. Օգտագործելուց հետո անմիջապես անշատեք սարքը Էլեկտրական ցանցից:
9. Մի թողեք միացրած մասացն առանց վերահսկողության:
10. Անշատեք սարքը Էլեկտրական ցանցից որևէ պարագան հանելուց և տեղադրելուց առաջ:
11. Միևնույն սարքի որևէ մաս հանելը սպասեք, որ դրա շարժվող մասերն ամբողջովին կանգնեն:
12. Մի ընկույզ մասացից շարժիչի բլոկը շրի կամ այլ հեղուկների մեջ մի լվացքը ծորակի տակ: Սարընան համար օգտագործեք միայն խոնավ կոտոր:
13. Արգելվում է մասացից մեջ աղալ ուկորներ, ընկույզներ և այլ պինդ առարկաներ:
14. Արգելվում է մոցներ մատները մասացից գլխիկի մեջ: Օգտագործեք միայն արտադրողի միջից:
15. Մի օգտագործեք սարքը 10 րոպեից ավել անընդմեջ:
16. Պարագաներին կցված է դրանց անվտանգ օգտագործման ծեռնարկ:
17. Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով դժվահն դեպքերից խուսափելու համար:
18. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մոտավոր կազմ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ կյանքի փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց լորդից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար: Եթեխաները պետք է գումարեն վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղաց կամխարգելեն համար:
19. Մասացի իցանաման դեպքում սեղմեք «PEBEPC» (ՀԵՏՄԴԱՐՁ) կոճակը: Հետադարձ պատույի գործառույթի շնորհիվ մասացից գլխիկը մարգում է մից, և կարելի է նորից գործարկել սարքը:
20. Բնիսափառադրումն, հրացման հաստուկ պայմաններ չկան:
21. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ծեռնարկի հետ միասին:

ՈՒՇԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ! Այս մասաշաց օժուված է թերմոստատով, որը ավտոմատ կերպով անշատում է սարքի Էլեկտրանսուցումը գերացնելու հետո:

Եթե սարքը հանկարծակի կանգ է առնում, ապա՝

- Հանեց խորոց Էլեկտրացանցի վարդակից:

- Անշատեք սարքը՝ սեղմելով անշատման կոճակը:

- Թողեք սարքը 1 ժամ, որպեսզի սառչի:

- Միացրու խորոց վարդակին:

- Կրկին միացրու սարքը:

Եթե թերմոստատը չափազանց հաճախ է գործում, կապեք վաճառողի կամ լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ:

2. ՍԱՐՉԻ ԽՆԱՍԱՐ

1. Բեռնման սկզբանեղին
2. Կողպան կրճակ
3. Կոճակ «ՄԻԱՑՆ/ԱՆՁ» «ՂԱՐՁԻՉ»
4. Երշիկեղենի կցորդ
5. Կոտուետի վարդակ
6. Գիշի ճյուղ
7. Շարժիչի միավոր
8. Ճրիչ
9. Ղանակ
10. Փաթաթման ընկույզ
11. Պտուտակային
12. Ակավառակ 5 մմ
13. Ակավառակ 7 մմ
14. Ճրիչ
15. Բանարեղենի կտրող մարմին
16. Կորոր թվուկ
17. Վուփու թերիչ
18. Նուրու քերիչ

3. ԿՈՍՊՈԼԵԿՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Էլեկտրական մասաց - 1 հատ
- Գլխիկ - 1 հատ

- Ծնեկ - 1 հատ
- Հրիշ - 1 հատ
- Դամսկ - 1 հատ
- Սկավառակ - 2 հատ
- Անդացնող մանեկ (զայլա) - 1 հատ
- Բեռնական մանեկ - 1 հատ
- Երշիկն վարդակ - 1 հատ
- Կոտուելի վարդակ - 1 հատ (2 մաս)
- Շահագրծման ծեղևարկ - 1 հատ
- Իրող մանրացնող սարք - 1 հատ
- Բանջարեղենի կորորդ մարմին - 1 հատ
- Թթվուկ - 3 հատ

4. ԱՆԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳ

ԱՆԽԱՏԱՆՔԱՏՈՒՄ ԱՆԽԱՏԱՆՔԻՆ

- Սարքը ցանցին միացնելոց առաջ համոզվեք, որ այն անշատված է:
- Մինչև ադայոց առաջ համոզվեք, որ բոլոր ուղղութերը և ավելորդ ճարար հեռացված են:
- Մի փոքրեց մանրացնել պինդ կամ մանրաթելային սնունդ (օրինակ՝ կնօպային իմբիր) կամ ծովարդով:
- Եթե որևէ պինդ սննդի կոտր կանգնեցնում է պտուտականման լիները և սայրեղի պոլուսոր, անմիջապես անշատեք սարքը և օգտագործեք («Դարձիչ») ֆուլմկցիան:

ՀԱՎԱՅՐՈՒՄ

- Սեղմեք կորպաման կրծակին, բանեք գլխիկի խողովականյութը ընդունեն խողովակից և միացրեք կապակցիչներ: Ուղրեք խողովականյութը կապակցիչի մեջ, հետևեք, որ գլխիկը թեքված լինի պատյանի վերին հատվածի սաքի ուղղությամբ:
- Տեղադրեք շնեկը (ասուտականման ելուսներով (լիները) գլխիկի խողովականյութի մեջ՝ երկար լիները դեպի առաջ և մի փոքր պտուտեք, մինչև այն կմիանա շարժիչի լիների:
- Դանակը տեղադրեք պտուտակի լիների սանակի վրա՝ կտրող եզրերով դեպի մեջ: Եթե դանակը միայն է տեղադրված, միաց չի կտրատվի:

- Տեղադրեք անհրաժեշտ սկավառակը դանակի դիմաց՝ այն համարելով գլխիկի խողովականյութի եղանակով հետո:
- Սկավառակը մի ծերի մատներով վայր ընկներուց պահենով՝ սահեցրեք և մյուս ծերորդ ծագեք միացման մասները: Խուսափեք մասնեկի չափից ավելի զգումից:
- Տեղադրեք բեռնման սկզբանեղը գլխիկին և ֆիքսեք այն աշխատանքային դիրքում:
- Տեղադրեք սարքը կյայուն մակերեսի վրա:
- Մի արգելահակեց շարժիչային բուլի օդի ազատ հոսքը ներքևից և կողոքից: Մի փակեց պատյանի ստորին հատվածում գտնվող օդափոխության անցքերը:

ԲԱՆՁԱՐԵԴՆԵԼԻ ԿՏՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆ

- Սեղմեք կողպատիքի կրծակը, վեցրեք սրճադացը ընդունող խողովակով և միացրեք միակցիչն, համոզվեք, որ խողովակը թեքված է գրոհի վերին մասում գտնվող սաքի ուղղությամբ, այսուհետև շրջեք պատյանը ժամացույցի սաքի հակառակ ուղղությամբ, մինչև այն ապահով պահի:
- Ընորեք Ձեր ուզած սայրը: (Մանրացնորդ կամ կտրող մեծ, փոքր բերան)
- Սնունդը դրեք պլաստիկի խողովակի մեջ:
- Միացրեք, մղեք արտադրանքը մղիչով:

5. ՄԱՐՄԻՆ ԽՆԱՍԱՄ

- Ծնեկի ներուտ մասած միաը կարելի է հեռացնել՝ մի կտրո հաց անցկացնելով մասղացուկ:
- Սարքը մարդեպոց առաջ անշատեք այն և հանեք սնուցման լարի խորցը հոսանքի վարդակից:
- Սեղմեք կողպաման կրծակը, գլխիկը թեքի շրջեք ժամացույցի սաքի ուղղությամբ և հանեք այն: Հեռացրեք հինչը ու բեռնման սկզբանեղը:
- Հետ պտուտեք միացման մանեկը և հանեք գլխիկի խողովականյութի բոլոր դեսաները: Մի դրեք գլխիկի խոտաները աման լվացը մերժենայի մեջ:

- Բոլոր դեսաները, որոնք շփվում են մսի հետ, լվացեք տաք օճառաջրով: Մսաղացն օգտագործելուց անմիջապես հետո մարդեք:
- Ողողեք դեսաները մաքրու սարք ջրով և չորացրեք դրանք:
- Խորհուրդ է տրվում սայրն ու սկավառակները յուղել փոքր քամակության բուսական յուղով:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

- Անվանական լարում՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Անվանական հզորություն՝ 300 Կտ
- Առավելագույն հզորություն՝ 2000 Կտ
- Արտադրողականություն՝ 2 կգ/րոպե



7. ՄԱՐՄԻՆ ՀԱՆՁԱՐԻՄ ՎԵՐԱՄՇԱԿԱԿԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տպնորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Եկեղեցական արքեպիքի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապարանից ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապարանը օգտագործվելու է սոյն ծեղարկում նշված ցուցմերին և գրոհող տեխնիկական չափանիշներին ինչսա համապա-տախան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանիքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերով տարի, 4 և 5 նիշերով արտադրության ամփ): Սարքի սպասարկման ժամանակ դրւեք հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք ՏՄ CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աշակեցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 24-00-178, ՎԿ

vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Հարինա-Մերկիս», ք. Կրասնոդար. Հեռ. +7 (861) 991-05-42:

Ապրանքների և սինի համապատասխանության ստորև հիմքածակագիրը:
№ EAEC RU C-HKAK49.B.03226/23 ից 21.12.2023 թ.:



9. ԱՐՏԱՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՍՈՒԹՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՕՕԾ Լարիսա-Էլեկտրոնիքս: Հասցե՝
Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ռու. Դեմյուսա, 14: Հեռ. +7
(861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂԻ:

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուսակությունը և պարուավորվում է անձնար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿՐԾ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

• հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ընօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կողմանը և վաճառքության մեջ պահպանությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանայի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- պետք է սարքը օգտագործել ծեռասարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխանա,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջմաններին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տակը:

4. Երաշխիքը չի տարածում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի թափանուն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- փայլ տեղադրում, թռնափոխադրում,
- թևական աղետներ (կայծակ, հրուե, ջրիեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,

• վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլազորված անձասց կողմից,

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ սպատակներով (ծանրաբենվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Ելեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաթելային ցանցերին, որուք չեն համապատասխանում պատճառ տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանց փոփոխինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի սպամինտամման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ, բ) սպառավոր լուրթեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ,

տակրիիներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խորվակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կամիչներ),

• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատաք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու համար համապատասխան պահանջող առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելում սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ըստակի կենսահիսներին, սպառողի կամ երրորդ անձաց գույքին ՏՄ «CENTEK»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրուն կամ անուղղակիրուն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններին ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձաց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային համարմանքների արյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնը ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիգայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү!

ТМ CENTEK өнүндөрүн тандаганыңız үчүн рахмат.
Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура
аткарасыз, кепилдик беребиз.

Эт майдалагыч бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбай!

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ эттен фарш жасоо үчүн жана башка азыктарды майдалоо үчүн.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

1. Шайманды ишке киргизерден мурун берилген колдонмону жакшылап окуп чыгыңыз.
2. Берилген көрсөтмөнү сактаңыз.
3. Шайманды көрсөтүлгөн камсыздандыруу чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна дал келгенин текшериңиз.
4. Башка өндүрүүчүлөрдүн буюмдарын жана запастык бөлүктөрүн колдонууга тыюу салынат. Мынтай белүктөрдү колдонуу өндүрүүчүнүн кепилдигин жокко чыгарат.
5. Электр зымы, сайтычы жана башка бөлүктөрү бузулган болсо, шайманды колдонууга тыюу салынат.
6. Электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдай жаратпаш үчүн аны өндүрүүчү, тейлөө кызмети же ушул сыйктуу квалификациялуу кызметкер алмаштырышы керек.

7. Колдонуудан мурун, шаймандын тамак - аш азыктар менен байланышкан белүктөрүн кылдаттык менен тазалаңыз.
8. Колдонуудан кийин шайманды дарро электр тармагынын розеткасынан ажыратыңыз.
9. Иштеп жаткан эт майдалагычты каросуз калтырбаңыз.
10. Аксессуарларын алып салуудан жана орнотуудан мурун, шайманды токтон чыгарыңыз.
11. Бөлүктөрүн алып салуудан мурун, кыймылдуу бөлүктөр толугу менен токтоп калганга чейин күтө туруңуз.
12. Эт майдалагычтын кыймылдаттык блогун сууга же башка суюктутарга батырбаңыз, крандын астында жуубаңыз. Тазалоо үчүн нымдуу чүпүркүтү гана колдонунуз.
13. Эт майдалагычта сөвөртүрү, жаңгактарды жана башка катуу нерсерлерди майдалаганга тыюу салынат.
14. Эт майдалагычтын башына манжаларды салууга тыюу салынат. Стандарттык түрткүчтү гана колдонунуз.
15. Шайманды 10 мунёттөн ашык тынымсыз колдонбонуз.
16. Аксессуарлар менен коопсуздук боюнча көрсөтмөлөр кошо берилген.
17. Кырыкстар болуп кетпеш үчүн, шайманды максатына ылайык гана колдонунуз.
18. Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобаш үчүн аларды көзөмөлдөш керек.
19. Эт майдалагыч тыгызып калганды, «РЕВЕРС» баскычын басыңыз. «Реверс» функциянын жардамы менен эт майдалагычтын башы эттен тазаланып, шайманды кайра иштесеңиз болот.

20. Ташуу (алып етмөк), сатуу үчүн взяча шарттар: жок.

21. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергициз келсе, суралыч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо еткөрүп бериңиз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

Бул шайман термостат менен жабдылган, шайман ысып кеткенде, шаймандагы электр кубатын автоматтык түрдө өчүрөт.

Шайман күтүүсүзден токтоп калган учурда:

- Сайыгычын электр тармагынын розеткасынан сууруп алышыз.
- Шайманды «КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ» баскычын басып өчүрүнүз.
- Шайманга муздагангы 1 саат бериңиз.
- Сайыгычын розеткага сыйыңыз.
- Шайманды дагы бир жолу иштетиңиз.

Эгер термостат тез - тез иштеп жатса, сатуучуга же ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Жүктөө табагы
2. Күлпү баскычы
3. Баскыч «ВКЛ/ВЫКЛ» (КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ) «РЕВЕРС» (КАЙТАРУУ)
4. Колбаса тиркемеси
5. Кеббе тиркемеси
6. Баштын түтүгү
7. Мотор бирдиги
8. Түрттүү
9. Бычак
10. Калкак гайка
11. Бурама
12. Диск 5 мм

- 13. Диск 7 мм
- 14. Чоппер түртүүчү
- 15. Жаргылчактын кабығы
- 16. Кесүүчү тиркеме
- 17. Орой жаргылчак
- 18. Соңун сүргүч

3. ТОЛУКТУК

- Электрондук эт тарткыч - 1 д.
- Баш - 1 д.
- Шнек - 1 д.
- Түрткүч - 1 д.
- Бычак - 1 д.
- Диск - 2 д.
- Бириккен гайка - 1 д.
- Жүктөө табак - 1 д.
- Колбаса жасоочу салтама - 1 д.
- Кеббе жасоочу салтама - 1 д. (2 буюм)
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.
- Майдалагыч түрткүч - 1 д.
- Майдалагычтын корпусу - 1 д.
- Жаргылчактын тиркемеси - 3 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

ИШТӨӨГӨ ДАЯРДАНУУ

- Шайманды тармакка күйгүзүүдөн мурун, анын очуруулуп турганын текшеризиз.

- Этти майдалоодон мурун бардык сөөктөр жана ашыкча майлар алынгандыгын текшеризиз.
- Катуу же булалуу азыктарды (мисалы, имбирь же хрен сыйктуу) эт тарткычтын ичине майдалоого аракет кылбаңыз.
- Эгер азыктын кандайдыр бир катуу болугү бургучту жана бычактын айлануусун токтотсо, анда шайманды токтоосуз очуруңуз жана «КАЙТАРУУ» функциясын колдонунуз.

ЧОГУЛТУУ

- Кулпуюо баскычын басыңыз, башты соргуч түтүкчесүнөн алыңыз жана эт тарткычтын корпусундагы кыймылдаткыч туташтыргычы менен бириктирициз, баш корпустун жогору жагындагы жеңе багытна ооп тургандыгын текшеризиз. Андан кийин башты, ал бекем бекитилгенге чейин, saat жебесине каршы бурунуз.
- Бургучту баштын ичине узун огу менен алдыга коюп, кыймылдаткычтын сабы менен бириккенге чейин бир аз бурунуз.
- Бычакты бургучтун огуна кийгизициз, кескич жээктөрөнөн өзүңүзгө каратыңыз. Бычак туура орнотулбаса, эт майдаланбайт.
- Керектүү диски бычактын алдына орнотуңуз, баштын корпусундагы чыгын турган жерлер менен дал көлтирициз.
- Диск түшүп калбашы учун, бир колунузун манжалары менен аны кармап, экинчи колунуз менен бириктириүүчү гайканы кийип, бекемдөтициз. Гайканы кысып салуудан алыс болунуз.
- Жүктөө табакты башына орнотуңуз жана аны иштөө абалына бекемдөтициз.
- Шайманды түрүктүү жерге орнотуңуз.
- Кыймылдаткыч блоктун астынан жана канталынан абанын эркин кыймылын тосуп салбаңыз. Корпустун түбүндө жана канталында жайгашкан желдетүүчү тешиктерди жалпаңыз.

ЖАРГЫЛЧАК

- Кулпу баскычын басып, майдалагычтын корпусун кабып алуучу түтүктөн алып, туташтыргычка Туташтырыңыз, түтүк корпустун үстүндөгү ЖЕБЕ багыттында кыйшайып турганын текшеризиз, андан кийин корпусту saat жебесине каршы бекем болгонгө чейин буруңуз.
- Сиз каалаган бычакты тандаңыз. (Чоң, кичинекей майдалагыч же кескич)
- Тамак-ашты желим түтүкке салыңыз.
- Тамак-ашты түртүп, түртүп салыңыз.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

- Бургучтун ичинде калып калган этти эт тарткычтан бир кесим нанды еткерүп алып чыкса болот.
- Шайманды тазалоонун астынан аны очуруңуз жана сайгычын электр тармактын розеткасынан сууруп салыңыз.
- Кулпуюо баскычын басыңыз жана башын чыгарыңыз. Түрткүч менен жүктөө табакты чечип салыңыз.
- Бириккен гайканы бурап салыңыз жана баштын корпусунан бардык бөлүктөрүн алып чыгыңыз. Баштын бөлүктөрүн идиш жуугуч машинкага салбаңыз!
- Эт менен байланышкан бардык бөлүктөрдү самындуу ысык сууда жууп салыңыз. Тазалоону эт тарткычты колдонуп бүткөнден кийин дароо жасаңыз.
- Болуктөрүн таза муздак сууда жууп салыңыз жана аларды кургатып коюңуз.
- Бычак менен дискинди бир аз өлчөмдөгү есүмдүк май менен майлоо сунушталат.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНДЭМӘЛӘР

- Ном. чыңалуу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналду кубаттуулук: 300 Вт
- Максималду кубаттуулук: 2000 Вт
- Өндүрүмдүүлүк: 2 кг/мүнөт



7. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вэү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КУБӨЛҮК ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонуулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүп (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаныз болот. Колдоо кызметтер менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-НК.АЖ49.В.03226/23 - 21.12.2023 ж. баштап.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ

Импорттоочу: ООО «Ларина-Электроникс». Дарек: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмәктөрдүн кепилдик мөөнөтү ақыркы керектөөчүгө сатыл-ған күнден баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү билүү шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузулрапарды ақызыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

• баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкулүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбegen учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама карши келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметинан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

• шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;

• эрежелерди жана коопсуздук таланттарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды зэсийнин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. КЕПИЛДИККЕ КИРБЕГЕН УЧУРЛАР:

- механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же зэсийнин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, ерт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
 - уруксатыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгерүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жук ички керектөөнүн деңгээлиниен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
 - буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса: а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышки кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
 - б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, копбалар, табактар, жээччелер, решёткалар, вертепдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сициргичтер);
 - батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
 - батарейка менен иштеген шаймандар учун - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, ўй жаныбарларына, керектүү мүлкүүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка учунчү адамдардын этиятсyz аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түзден-түз же кыйыр түрдө кептирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала зекертуүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

O'ZBEK TILI

HURMATLI FOYDALANUVCHI!

CENTEK mahsulotlarini tanlaganiniz uchun minnatdormiz.

Mahsulotlarimiz ushbu ko'ssatmalarga muvofiq foydalanilganda sifat va xavfsizlik bo'yicha barcha zarur talablarga javob berishini ta'minlaymiz.

Unumli foydalanishingizni tilaymiz!

Elektr go'sht qiyimalagichi maishiy texnika hisoblanadi va sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan!

QURILMANING MAQSADI: Go'shtli qiyima tayyorlash va boshqa oziq-ovqatlarni maydalash uchun mo'ljallangan.

1. EHTIYOT CHORALARI

Hayot va sog'liq uchun xavfli vaziyatlarning, shuningdek, qurilmaning erta ishdan chiqishini oldini olishda quyidagi shartlarga qat'iy rioya qilish kerak:

1. Ishlatishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing.
2. Ushbu qo'llanmani saqlang.
3. Qurilmada ko'ssatilgan quvvat manbai kuchlanishi elektr tarmog'idagi voltajga mos kelishiga ishchonch hosil qiling.
4. Boshqa ishlab chiqaruvchilarining aksessuarlar va ehtiyyot qismlaridan foydalananish taqiqlanadi. Bunday qismlardan foydalangan holda ishlab chiqaruvchining kafolati bekor qilinadi.
5. Qurilmani elektr shnuri, vilkasi va boshqa qismlari shikastlanganda ishlatish taqiqlanadi.
6. Agar elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, uni almashtirishda xavfni oldini olish uchun ishlab chiqaruvchi yoki shunga o'xshash malakali xodimlar tomonidan amalga oshirilishi kerak.
7. Ishlatishdan oldin, oziq-ovqat bilan aloqa qiladigan asbob qismlarini yaxshilab tozalang.
8. Foydalanish tugagandan so'ng, qurilmani elektr rozetkasidan darhol ajratib oling.
9. Ishlaydigan go'sht qiyimalagichni qarovsiz qoldirmang.
10. Har qanday aksessuarlarni yechish va o'rnatishdan oldin qurilmani tarmoqdan uzing.
11. Qurilmaning harakatlanuvchi qismlarini uning biron bir qismini olishdan oldin to'liq to'xtashini kuting.
12. Go'sht qiyimalagichning motor blokini suvgaga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang, kran ostida yuvmang. Tozalash uchun faqat nam matodan foydalaning.
13. Go'sht qiyimalagichda suyaklar, yong'oqlar va boshqa qattiq narsalarini maydalash taqiqlanadi.
14. Barmoqlaringizni go'sht qiyimalagichning boshiga tiqish taqiqlanadi. Faqat o'z itargichidan foydalaning.
15. Qurilmani doimiy ravishda 10 daqiqadan ortiq ishlatmang.
16. Aksessuarlarga ularning xavfsiz ishlashi bo'yicha qo'llanma ilova qilinadi.
17. Baxtsiz hodisalarini oldini olish uchun asbobdan faqat maqsadga muvofiq foydalaning.
18. Qurilma jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatları past bo'lgan yoki hayotiy tajribasi yoki bilimlari bo'lмаган shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan agar ular xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki ularga ko'ssatma berilmasa foydalanishga mo'ljallanmagan. Qurilma bilan o'yinlarni oldini olish uchun bolalar nazorat ostida bo'lishi kerak.
19. Go'sht qiyimalagich tiqilganda «PEBEPС» (REVERSE) tugmasini bosing. «PEBEPС» funktsiyasi tufayli go'sht qiyimalagichning boshi go'shtdan tozalanadi va siz qurilmani qayta ishga tushirishingiz mumkin.
20. Maxsus tashish shartlari: yo'q.
21. Agar siz qurilmani foydalanish uchun boshqa shaxsga o'tkazmoqchi bo'l sangiz, iltimos, uni ushbu ko'ssatma bilan birga o'tkazing.

DIQQAT!

Ushbu qurilma termostat bilan jihozlangan, u qizib ketganda qurilmaning quvvatini avtomatik ravishda o'chiradi.

Qurilma to'satdan to'xtaganda:

- Elektr rozetkasidan vilkani sug'urib oling.
- Qurilmani yoqish/o'chirish tugmasi bilan o'chiring.
- Qurilmani 1 soat davomida sovuting.

- Vilkani rozetkaga ticing.
- Qaytadan qurilmani qo'shing.

Agar termostat juda tez ishlasa, sotuvchiga yoki vakolatli xizmat ko'stish markaziga murojaat qiling.

Qurilmani tarmoqqa ularshda nazorat chiroq yonadi.

Tashish (transportirovka qilish), amalga oshirish uchun maxsus shartlar: yo'q.

2. QURILMA TAVSIFI

1. Yuklash tempsi
2. Qulflash tugmasi
3. Yoqish/o'chirish va teskari tugma
4. Kolbasa qo'shimchasi
5. Kebbe qo'shimchasi
6. Bosh trubkasi
7. Dvigatel bloki
8. Itaruvchi
9. Pichoq
10. Yong'oq
11. Vida
12. Disk 5 mm
13. Disk 7 mm
14. Shredder itaruvchisi
15. Shredder tanasi
16. Slicer qo'shimchasi
17. Katta qirg'ich
18. Kichik qirg'ich

3. TO'PLAMI

- Elektr go'sht qiymalagich - 1 dona
- Boshi - 1 dona
- Shnek - 1 dona
- Asosiy omili - 1 dona
- Pichoq - 1 dona
- Standartli disk - 2 dona
- Ushlagich vinti - 1 dona
- Yuklash lotogi - 1 dona
- Kolbasa uchun nozul - 1 dona
- Kebbe uchun nozul - 1 dona (2 qismlari)
- Foydalanuvchi uchun qo'llanma - 1 dona
- Maydalagich itaruvchisi - 1 dona
- Shredder tanasi - 1 dona
- Shredder qo'shimchasi - 3 dona

4. ISH TARTIBI

ISHGA TAYYORLASH

- Qurilmani tarmoqqa ularshdan oldin uni o'chirib qo'ying.
- Go'shtni maydalashdan oldin barcha suyaklar va ortiqcha yog' olib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Go'sht maydalagichda qattiq va tolali oziq-ovqatlarni (masalan, zanjabil yoki Horseradish) qayta ishlashga urinmang.
- Agar biron bir qattiq oziq-ovqat Parma va pichoqni aylantirishni to'xtatsa, darhol qurilmani o'chiring va teskari funksiyadan foydalaning.

QURILISHI

- Fiksator tugmasini bosing, boshni qabul qiluvchi trubkadan ushlang va uni quvurga kirgizing, bosh korpusning yuqori qismidagi o'q tomon yo'naltirilganligiga ishonch hosil qiling, keyin boshni soat sohasiga teskari, fiksatsiya ishonchli bo'lunga qadar aylantiring.
- Shnekni boshga uzun o'q bilan oldinga qo'ying va dvigatel valiga ulanguncha bir oz burang.
- Pichoqni shnek o'qiga kesish qirralarini o'zingizga qaratgan holda kirgizing. Agar pichoq noto'g'ri o'rnatilgan bo'lса, go'sht maydalamanmaydi.
- Pichoqni oldida kerakli diskni bosh korpusidagi proektsiyalarga mos ravishda o'rnatiting.
- Diskni bir qolning barmoqlari bilan ushlab turgan holda, ikkinchи qo'lingiz bilan ushlagich vintini kiygizing va burang. Vintni qattiq buramang.
- Yuklash lotogini boshga o'rnatiting va uni ish holatiga mahkamlang.
- Qurilmani barqaror yuzaga joylashtiring.
- Motor blokining pastki va yon tomonlarida havo erkin harakatini yopmang. Korpusning pastki va yon tomonidagi ventilyatsion teshiklarni to'sib qo'yishga yo'l qo'ymang.

MAYDALAGICH

- Qulflash tugmachasini bosing, maydalagich korpusini qabul qiluvchi trubkadan oling va ulagichga ulang, trubaning korpususning yuqori qismidagi o'q yo'nalishi bo'yicha egilganligiga ishonch hosil qiling, so'ngra mahkamlanganiga qadar korpusni soat sohasi farqli ravishda aylantiring.
- Kerakli pichoqni tanlang. (Maydalagich yoki kesgichning katta, kichik pichog'i)
- Oziq-ovqat mahsulotlarini plastik naychaga soling.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini itargich bilan yoqing, itaring.

5. QURILMANI PARVARISH QILISH

Shnek ichida qolgan go'shtni olish uchun, go'sht qymalagichda bir parcha non o'tksizb yuborish mumkin.

- Qurilmani tozalashdan oldin uni o'chiring va vilkani elektr rozetkasidan chiqarib oling.
- Fiksatorni bosing va boshni oling. Itargichni va yuklash lotogini olib tashlang.
- Ushlagich vintini oching va barcha qismlarni bosh korpusidan olib tashlang. Bosh qismlarini idish yuvish mashinasiga solmang!
- Go'sht bilan aloqa qilgan barcha qismlarni issiq sovunli suvda yuvинг. Go'sht qymalagichdan foydalangandan so'ng uni darhol tozalang.
- Qismlarni toza sovuq suvda yuvинг va quriting.
- Pichoq va disklarni oz miqdorda o'simlik moyi bilan yog'lash tavsya etiladi.

6. TEKNIK XUSUSIYATLARI

- Kuchlanish: 220-240 V ~50/60 Hz
- Nominal quvvat: 300 W
- Maksimal quvvat: 2000 W
- Hajmi: 2 kg/min



7. QURILMANI UTILIZATSİYALASH

Xizmat muddati tugaganidan keyin qurilma oddiy maishiy axlatdan alohida tashlanishi mumkin. Uni qayta ishlash uchun elektron qurilmalar va elektr jihozlarini qabul qilish uchun maxsus joyga topshirish mumkin.

8. SERTIFIKATLASH HAQIDA MA'LUMOT, KAFOLAT MAJBDURIYATLARI

Mahsulot «Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu qurilma Rossiya Federasiyasida elektr

jihozlariga qo'llaniladigan barcha rasmiy milliy xavfsizlik standartlariga javob beradi. Rossiya Federasiyasining «Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida» Federal Qonunining 2-moddasi 5-bandiga muvofiq ishlab chiqaruvchi tomonidan tashkil etilgan ushbu mahsulot uchun xizmat muddati oxirgi foydalanuvchiga agar mahsulot ushbu operasion yo'riqnomaga qat'iy muvofiq ishlatilgan bo'lsa va amaldagi texnik standartlar sotilgan kundan boshlab 5 yilni tashkil etadi. Xizmat muddati tugagandan so'ng, qurilmaning keyingi ishlashi bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolatlari xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Mahsulot ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko'rsatiladi (2 va 3 belgilari - yil, 4 va 5 belgilari ishlab chiqarilgan - oy). Agar sizda qurilmaga texnik xizmat ko'rsatish yoki uning nosozligi to'g'risida savollaringiz bo'lsa, TM CENTEK vakolatlari xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Markazning manzilini veb-saytda topish mumkin <https://centek.ru/servis>. Qo'llab-quvvatlash xizmati bilan aloqa qilish usullari: tel: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Larina-servis» MCHJ umumiy xizmat ko'rsatish markazi, Krasnodar. Tel: +7 (861) 991-05-42.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega:
№ EAEC RU C-HK.AЖ49.B.03226/23 dan 21.12.2023 y.



9. ISHLAB CHIQARUVCHI, IMPORTER HAQIDA MA'LUMOT

Import qiluvchi: MCHJ «Larina-Electronics». Manzil: Rossiya, 350080, Krasnodar, Demusa ko'ch., 14. Tel: +7 (861) 2-600-900.

HURMATLI FOYDALANUVCHI!

Barcha qurilmalar uchun kafolat muddati oxirgi iste'molchiga sotilgan kundan boshlab 12 oy. Ushbu kafolat kartasi bilan ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmaning sog'lig'i tasdiqlaydi va ishlab chiqaruvchining aybi bilan yuzaga kelgan barcha muammolarni bepul bartaraf etish majburiyatini oladi.

KAFOLAT XIZMATI SHARTLARI

1. Kafolat quyidagi ro'yxatga olish shartlariga muvofiq amal qiladi:
 - ishlab chiqaruvchining asl kafolat talonini model nomi, uning seriya raqami, sotuv sanasi ko'rsatilgan holda to'g'ri va aniq to'ldirilsa, agar sotuvchi firma muhri va sotuvchi vakilining imzosi kafolat talonida, har bir olinadigan kuponda muhrlar, xaridorning imzosi bo'lsa.
 - Ishlab chiqaruvchi yuqorida ko'rsatilgan hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda yoki ulardagagi ma'lumotlar to'liq bo'lмаган, tushunarsiz, ziddiyatli bo'lsa, kafolat xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.
2. Kafolat quyidagi shartlar asosida amal qiladi:
 - asbobdan foydalanish ko'satmalariga qat'iy muvofiq foydalanish;
 - xavfsizlik qoidalari va talablariga riyoq qilish.
3. Kafolat davriy parvarishlash, tozalash, o'rnatish, jihozni egasining uyida sozlashni o'z ichiga olmaydi.
4. Kafolat qo'llanilmaydigan holatlar:
 - mekanik shikastlanish;
 - qurilmaning tabiiy eskirishi;
 - foydalanish shartlariga riyoq qilmaslik yoki egasining noto'g'ri harakatlari;
 - noto'g'ri o'rnatish, tashish;
 - tabiiy ofatlar (chaqmoq, yong'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchidan mustaqil bo'lgan boshqa sabablar;
 - qurilmaga begona narsalar, suyuqliklar, hasharotlar kirishi;

- ruxsatsiz shaxslar tomonidan tarkibiy o'zgarishlarni ta'mirlash yoki amalga oshirish;
 - asbobdan professional maqsadlarda foydalanish (yuk maishiy foydalanish darajasidan yuqori), asbobni davlat texnik standartlariga mos kelmaydigan telekommunikatsiya va kabel tarmoqlariga ularsh;
 - agar ularni almashtirish dizayn bilan bog'liq bo'lsa va mahsulotni demontaj qilish bilan bog'liq bo'lmasa, quyidagi aksessuarlarning ishdan chiqishi:
 - a) masofadan boshqarish pultlari, akkumulyatorli batareyalar, quvvat oluvchi vositalar (batareykalar), tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;
 - b) sarf materiallari va aksessuarlar (qadoqlash, qopqoq, kamar, sumka, to'r, pichoq, shisha, plitalar, ushlagichlar, panjara, shishalar, shlanglar, quvurlar, cho'tkalar, nozullar, chang yig'uvchilar, filtrlar, hidni yutuvchilar);
 - batareya bilan ishlaydigan asboblar uchun-yaroqsiz yoki quvvati bitbat batareyalar bilan ishslash;
 - akkumulyator bilan ishlaydigan qurilmalar uchun-batareyalarini zaryadlash va zaryadlash qoidalarining buzilishi natijasida yuzaga kelgan har qanday zarar.
5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan iste'molchning huquqlaridan tashqari taqdim etiladi va ularni hech qanday tarzda cheklamaydi.
6. Ishlab chiqaruvchi TM CENTEK mahsulotlarining odamlarga, uy hayvonlariga, iste'molchi va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning mol-mulkiga bevosita yoki biltosita etkazilgan zarar uchun javobgar emas, agar bu qoidalar va ish sharoitlariga rioya qilmagan bo'lsa, mahsulotni o'rnatish natijasida yuzaga kelgan bo'lsa; iste'molchning va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning qasddan va/yoki ehtiyoitsiz harakatlari (harakatsizligi) shaxslar fors-major holatlari.

7. Xizmat ko'ssatish markaziga murojaat qilganda, mahsulotni qabul qilish faqat sof shaklda taqdim etiladi (qurilmada oziq-ovqat, chang va boshqa iflosantiruvchi moddalar qoldiqlari bo'lmasligi kerak).

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirmsandan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Гаранттыйн талон / Кеплдік талоны /
Бешіншіршың үнірлы / Кеплдик картасы /
Warranty certificate / Kafolat kartasi №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гаранттыйн талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кеплдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңз. Қышқылшың үнірлысың.

Ліцензия: Қышқылшың үнірлысың
Бешіншіршың үнірлысың.

Attention! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full.

The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Көнүп бурунуз! Сатушудан кеплдік талону жана жулунуп кеткен талондорду толту менен толтурул берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Диқкат! Итимос, сотувчидан көфөлтөлөттөрдөн көрсөткөн купонларни толық толдирishни талаб qiling

Изделие / Бұйым / Үшіршың /
Продукт / Product / Mahsulot

Модель / Улгү / Шпекті /
Model / Modeli / Model

Серийный номер / Ishlab chiqarish raqami
Шығыншың номири / Serial number
Сериялық номири / Сериялық саны/

Дата продажи / Сату күni / Date of sale /
Чыншылған шишишірчүү / Сатылан күнү /
Sotish sanasi

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /

These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /
Сатушы-фирма толтырады / Бул талондор сатуучунун өкүпту тарабынан толтурулат /
Ліцензияның үнірлысың үнірлысың / Ushbu yirtiq купон сотувчining vakili bilan to'ldiriladi



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ҮШІРШЫҢ /
ВИРТБ / PRODUCT / MAHSULOT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ИСПЕКТ /
УЛГҮ / MODEL / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ИЧІРЛІС / СЕРИЯЛЫҚ САНЫ /
SERIAL NUMBER / ISHLAB CHIQARISH RAQAMI

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНИ / ЧЫДЫЛДЫРЫЛЫСТАУДАРЧУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
САТУЧУУ / VENDOR / KOMPANIYA-SOTUVUCHI

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ЧЫДЫЛДЫРЫЛЫСТАУДАРЧУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
САТУЧУУ / VENDOR / KOMPANIYA-SOTUVUCHI

M. П.

Адрес фирмы-продавца / Сатуучы фирмасының мекенжайы / Ҷибшашт Ընկերության հասցե / Сатуучунун мәрғес / Seller's address / Satuuchuning yuridik manzili

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Э. және телефоны /
Диңгөнің шапыл-шоқшалып-нијиришінің и төммишшишишінің /
Сатып алушучунун аты-жөнү жана телефону /
Full name and phone number of the buyer / Xaridoming ismi va telefonı

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
Ось жыртылмалы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис орталығының
екілі толтырады / Әңгілеши қолданылғанда шашылғылғы ғашырылған
ишишишіліші үбіларынан ылғылғынан / Бул жыртылған талондорду
екүл толтурат тейлөө борбору / These tear-off coupons are filled
in by a representative of the service center / Ushbu kuponlar xizmat ko'rsatish
markazi vakilli tomonidan toldiriladi



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕҮ ТҮРІ / ҶԵҢІСЛІГІНДІРІЛГЕҢ СӨССІС /
РЕМОНТТУН ТҮРҮ / TYPE OF REPAIR / TA'MIRLASH TURU

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕҮ ТҮСКЕН КҮНІ / ЧЕГІСЛІГІНДІРІЛГЕҢ
СҮЛГІНІЛІШШІШІЛІК / АЛУУ КҮНҮ / DATE OF RECEIPT / QABUL QILINGAN SANA

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНІ / ҶИСЭЛЛІККІЛІК / БЕРИЛГЕН КҮНҮ /
RELEASE DATE / CHIQARILGAN SANA